LVjournal



Journal Mehr Wissen in Elektronik

Wasser marsch!

ELV Smart Home Bewässerungsaktor

0

Ungespeichertes Diagra...

powered by home matic

Home Assistant: Integration der Home Control Unit Projekt: Faszination Fledermäuse – mit Technik die Natur entdecken Know-how: LoRaWAN[®] – endlich einfach mit Datacake



ELV Smart Home Luftdrucksensor



ELV LoRaWAN[®] GPS Tracker



ELV-SH-Base UART Arduino Schnittstelle

Licht ganz einfach smart steuern

NEU



Smart Home Outdoor-Stehleuchte Khaya

- Weißtöne von 1800 K bis 6500 K
- RGB-Farben: bis zu 16 Millionen Farben
- Elegantes schwarzes Design, Höhe: 143 cm
- Steuerung per Fernbedienung oder App
- Kompatibel mit Zigbee und Bluetooth
- Spritzwassergeschützt (IP44)
 Gesamthöhe: 143 cm, Lampenschirm: 40 cm Ø

Zum Produkt

89,95 €

Artikel-Nr. 254609

NEU

Smart Home LED-Lichterkette Stella mit 12 Lampen

- Verschiedene Farben/Lichteffekte einstellbar
- Steuerung per Fernbedienung oder App
- Erweiterbar auf bis zu 24 Lampen
- Spritzwassergeschützt (IP44)



Smart Home Outdoor-Wandleuchte Maro

- Weißtöne von 1800 K bis 6500 K und bis zu 16 Millionen Farben
- Hochwertiges
 Aluminiumgehäuse
- Spritzwassergeschützt (IP44)
- Up-down-Design mit verstellbaren Lichtkegeln
- Steuerung per App oder Fernbedienung



NEU

Liebe Elektronik-Freunde,

wahrscheinlich geht es für Sie in diesem Sommer auch in den Urlaub. Egal ob nah oder fern, allein oder mit der Familie – es tut doch gut, mal eine Zeit lang aus den eigenen vier Wänden auszubrechen und auf Reisen frische Energie zu tanken. Nur, wer kümmert sich derweil ums liebe Zuhause? Gerade der Garten möchte in den warmen Monaten regelmäßig gepflegt werden, wenn uns beim Heimkommen nicht nur verbrannte Erde begrüßen soll. In dieser Ausgabe unseres Journals zeigen wir Ihnen viele Lösungen, mit denen Sie Heim und Garten perfekt auf die Ferienzeit vorbereiten können.

Allen voran unseren neuen Smart Home Bewässerungsaktor. Dieser äußerst nützliche Helfer bewässert Ihre Beete oder den Rasen zuverlässiger als der Nachwuchs Ihres Nachbarn – und verlangt dafür nicht einmal ein Taschengeld. Über die Homematic IP App oder eine CCU3 stellen Sie nicht nur präzise Bewässerungszeiten, sondern sogar Durchlaufmengen ein. So wird der Wasserverbrauch auf das optimale Minimum reduziert. In Verbindung mit anderen Geräten wie dem ELV Bodenfeuchtesensor, einem Wettersensor oder auch dem neuen Luftdrucksensor aus unserer Kompaktserie, den wir Ihnen ebenfalls in diesem Heft präsentieren, lässt sich eine automatische, bedarfsgesteuerte Bewässerung realisieren. Einfach, effizient und smart!

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren – und bleiben Sie neugierig!



Heinz. G. Redele

Prof. Heinz-G. Redeker

Immer auf dem neuesten Stand

ELV Newsletter abonnieren und Vorteile sichern!

Abonnieren Sie jetzt unseren regelmäßig erscheinenden Newsletter und Sie werden stets als einer der Ersten über neue Artikel und Angebote informiert.

Neueste Techniktrends

Sonderangebote

Tolle Aktionen und Vorteile

Zum Newsletter anmelden

ELVjournal 3/2025



ELV Smart Home Bewässerungsaktor ELV-SH-WSM



Smart Home Luftdrucksensor ELV-SH-CAP



ELV LoRaWAN[®] GPS Tracker ELV-LW-GPS2



LoRaWAN[®] - endlich einfach!

Bausätze

- 6 ELV Smart Home Bewässerungsaktor ELV-SH-WSM Wasser marsch!
- 22 ELV LoRaWAN[®] GPS Tracker ELV-LW-GPS2 Die Rückkehr des Trackers
- 68 Smart Home Luftdrucksensor ELV-SH-CAP Wetterveränderungen in Echtzeit verfolgen

Projekte

- 60 Die eigenen Messwerte, wo und wann Sie wollen Die generische UART-Schnittstelle der ELV Smart Home Sensor Base
- **92 Optische Ton- und Signalübertragung** Projekte für Elektronikeinsteiger
- 100 Faszination Fledermäuse Mit Technik die Natur entdecken



Generische UART-Schnittstelle ELV SH Sensor Base



Naturtalente



Optische Ton- und Signalübertragung



Programmieren lernen mit Python

Know-how

- **30** LoRaWAN[®] endlich einfach!
- **46 Python & MicroPython: Programmieren lernen für Einsteiger** Sensoren und Messwerterfassung
- 77 Home Assistant Beginners Guide Homematic IP Integration fertigstellen und smarte Funktionen nutzen

Außerdem

- **3** Editorial
- 58 Leser fragen Experten antworten
- 89 Leser testen und gewinnen
- 104 Die Neuen
- 108 Service, Bestellhinweise, Impressum
- 110 Vorschau



Home Assistant – Beginners Guide



ELV Smart Home Bewässerungsaktor ELV-SH-WSM Wasser marsch!

Bewässern Sie Ihren Garten smarter! Der Bewässerungsaktor ELV-SH-WSM erweitert Ihr Homematic IP Smart-Home-System. Das Gerät lässt sich nach dem Zusammenbau ohne großen Montageaufwand an einen Wasserhahn montieren. Der integrierte Messsensor erfasst die Durchflussrate und die Wassermenge in Echtzeit und überträgt diese Daten regelmäßig an Ihr System.



Smarte Gartenbewässerung

Vertrocknete Pflanzen im Garten nach dem Urlaub? Mit dem Bewässerungsaktor <u>ELV-SH-WSM</u> gehört dieses Szenario der Vergangenheit an. Einfach die Gartenbewässerung automatisieren, ob über ein Zeitprogramm oder bedarfsorientiert verknüpft mit einem Bodenfeuchtesensor. Und der Clou: Über die Homematic IP App ist der Aktor sogar aus der Ferne steuerbar. Einfach den Bewässerungsaktor zwischen Wasserhahn und Gartenschlauch schrauben und schon können Sie mit der automatisierten Bewässerung Ihres Gartens beginnen.

Ob Rasensprenger, Tropfschlauch im Gewächshaus oder Perlschlauch entlang Ihrer Hecke - der Bewässerungsaktor versorgt sie alle zuverlässig mit Wasser.

Über den integrierten Sensor wird der aktuelle Durchfluss in Schritten von 0,1 I/min erfasst und die Menge aufsummiert. Die Messung erfolgt kontaktlos über einen Hallsensor und ein Flügelrad im Innern des Wasserventils.

Der Bewässerungsaktor übermittelt zwei Messwerte für die Wassermenge: die Gesamtwassermenge seit dem letzten Start des Geräts und die Wassermenge seit dem letzten Öffnen. Der zweite Wert ist dabei besonders interessant. Über eine Automatisierung könnte die Bewässerung statt über die Zeit z. B. nach einem Durchfluss von ca. 100 Liter stoppen. Mehr dazu folgt in den Anwendungsbeispielen. Die Durchflussrate hängt vom gesamten System ab. Einen besonders großen Einfluss haben der Eingangsdruck und der Ausgangsgegendruck bzw. -widerstand. Ein offener Gartenschlauch hat einen geringen Gegendruck, wohingegen ein Tropfschlauch einen erheblichen Gegendruck aufweist. Je höher der Eingangsdruck, desto höher ist die Durchflussrate, je höher der Gegendruck, desto geringer wird die Durchflussrate.

Interessant wird die Kombination mit dem Bewässerungsaktor und dem Bodenfeuchtesensor auf Basis der ELV-SH-Base (und ELV-AM-INT1 und Somo1). Die Beispiele mit HmIP-MOD-OC8 aus dem <u>Fachbeitrag zum ELV-AM-INT1</u> lassen sich genauso mit dem Bewässerungsaktor umsetzen.

Durch den Einsatz eines bistabilen Magnetventils, eines stromsparenden Durchflusssensors - kombiniert mit unserem energiesparenden Funk-Chip - halten sogar zwei Mignonzellen LR6 bis zu einem Jahr.

Funktionsweise des bistabilen Magnetventils

Wie bei einem bistabilen Relais wird durch Anlegen einer Spannung ein Stößel bewegt, der dann in dieser Position verbleibt. Durch Anlegen einer umgekehrten Spannung wird der Stößel wieder zurück in die andere Position bewegt. Dabei sind nur kurze Spannungspulse von ca. 30 ms nötig, um den Stößel in die neue Position zu bewegen.

Das Wasserventil besteht aus einer Kammer, die grundsätzlich durch eine Membran vom Einlass getrennt ist, jedoch über ein kleines Loch verfügt. Die Membran kann entweder den Wasserfluss zum Auslass verhindern oder durch den Wasserdruck am Einlass wird die Membran nach oben gedrückt und so der Wasserfluss ermöglicht.

Die Kammer über der Membran hat ebenfalls eine Verbindung zum Auslass, dabei ist die Verbindung größer als die Öffnung zum Wassereinlass. Im geschlossenen Zustand wird der Auslass der Kammer durch den Stößel versperrt, sodass sich der Druck zwischen beiden Kammern ausgleicht und die Membran nicht aufgedrückt werden kann. Eine Feder hält die Membran in diesem Zustand geschlossen.

Wenn der Stößel die Verbindung zum Auslass nicht verschließt, fällt der Druck in der Kammer und die Membran wird durch den Wasserdruck nach oben gedrückt – denn das Wasser in der Kammer kann durch den Auslass schneller entweichen, als es durch die kleine Öffnung am Einlass nachströmen kann. Die Membran wird nach oben gedrückt und das



A: Eintritt, B: Membran mit Blendenöffnung, C: Druckkammer mit Federvorspannung, D: Druckentlastungskanal, E: Magnetspule, F: Austritt

Wasser fließt vom Einlass direkt zum Auslass. Das Ventil ist geöffnet (Bild 1). Da nur für das Umschalten des Stößels Energie benötigt wird, eignet sich diese Art von Ventil hervorragend für den Batteriebetrieb.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des ELV-SH-WSM sind ein Wasserventil, zwei Platinen, die Gehäuse- und andere kleine Teile (Dichtungen etc.) sowie die passenden Batterien enthalten (Bild 2). Die Bestückung der Geräteplatinen erfolgt bereits in unserem konzerneigenen Produktionswerk.



Bild 2: Bausatz mit Wasserventil, Platinen, Dichtungen und Gehäuseteilen – ganz ohne Löten

Bild 1: Funktionsweise des bistabilen Magnetventils (Quelle: Wikipedia)

Inbetriebnahme

Bewässerungsaktor zusammenbauen

Nehmen Sie die gezeigte Dichtung (Bild 3) und drücken Sie den Dichtring umlaufend in die entsprechend vorgeformte Rille des Gehäuses sowie die beiden Dichttüllen in die Kabeldurchführungsöffnungen ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Position (Bild 4).

Fädeln Sie die Kabel des Wasserventils von der Unterseite durch die beiden Dichttüllen: links das zweiadrige Kabel für das Magnetventil, rechts das dreiadrige Kabel für den Durchflusssensor (Bild 5). Ziehen Sie das linke Kabel für das Ventil komplett durch die Tülle, das rechte Sensorkabel braucht nur ca. 4 cm auf der Oberseite rauszustehen.

Verlegen Sie das restliche Sensorkabel im Inneren zwischen dem Batterieschacht und den Halterippen für das Ventil (Bild 6).

Anschließend liegt das Ventil auf beiden Aussparungen des Gehäuses auf (Bild 7).

Bild 8 zeigt die durchgefädelten Kabel auf der Oberseite des Gehäuseteils.



Bild 3: Dichtung einlegen



Bild 5: Kabel durchführen



Bild 6: Sensorkabel im Inneren verlegen



Bild 7: Korrekt eingelegtes Ventil. Zu sehen sind auch die vier Schraublöcher für die spätere Montage des Deckels.





Bild 4: Dichtung und Gummitüllen eingesetzt



Fädeln Sie das zweiadrige Kabel mit einer Schlaufe durch den Ferritring. Führen Sie den Ferritring möglichst dicht an die Schräge. Legen Sie das Kabel anschließend in die Kabelführung ein (Bild 9).

Setzen Sie die Platine auf das Gehäuse und fixieren Sie diese mit drei Schrauben 1,8 x 6 mm mit einem Außensechsrund-Schraubendreher der Größe T6 (Bild 10).

Legen Sie die Antenne unter dem Funkmodul zur Seite weg und in die drei Antennenführungen ein.

Öffnen Sie z. B. mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die fünf Klemmen, indem Sie die weißen Schlitten zu den Kabeleinlässen schieben (Bild 11).

Führen Sie die Adern entsprechend der Farben und Kennzeichnungen auf der Platine in die Klemmen ein. Schließen Sie die fünf Klemmen wieder, indem Sie die Schiebeschlitten von den Kabeln wegschieben (Bild 12).

Setzen Sie den Deckel auf und befestigen Sie diesen mit vier Schrauben T8 ($2,5 \times 12 \text{ mm}$). Ziehen Sie die Schrauben relativ fest an, sodass die beiden Gehäuseteile aufeinanderliegen und die Dichtung ordentlich abdichtet (Bild 13).

Legen Sie , wie in Bild 14 zu sehen, das Unterteil ein und befestigen Sie es mit drei Schrauben (2,5 x 12 mm).



Bild 9: Ferritring mit Kabelschlaufe



Bild 10: Platine mit 3 Schrauben fixieren



Bild 11: Klemmen öffnen, Kabel einführen und Klemmen schließen



Bild 13: Deckel fertig montiert



Bild 12: Fertig angeschlossen



Bild 14: Unterseite verschrauben





Bild 16: Platine mit Batteriehaltern

Bild 15: Gummidichtung einlegen

Batteriefach vorbereiten

Legen Sie die Gummidichtung in die dafür vorgesehene Aussparung des Batteriefachs ein (Bild 15).

Setzen Sie die Platine mit den Batteriehaltern ein (Bild 16) und befestigen Sie diese, wie in Bild 17 zu sehen, auf der Unterseite mit drei Schrauben (1,8 x 6 mm).

Legen Sie die Batterien ein, achten Sie dabei auf korrekte Polung (Bild 18). Wenn Sie das Batteriefach bereits jetzt in das Gehäuse schieben (Bild 19), startet automatisch der Anlernmodus – siehe späteres Kapitel.



Bild 17: Platine auf Unterseite verschrauben



Bild 18: Fertiges Batteriefach mit eingelegten Batterien

Bewässerungsaktor an Wasserhahn und Wasserschlauch anschließen

Der Bewässerungsaktor hat auf der Einlassseite ein 1"-Gewinde (Bild 20). Für einen ¾"-Wasserhahn empfehlen wir den Gardena-Adapter 1"-auf-¾" mit der Artikelnummer <u>254624</u>.



Bild 19: Batteriefach einsetzen und schließen



Bild 20: Fertig aufgebauter Bewässerungsaktor

Einen passenden Hahnadapter mit ¾" finden Sie im ELVshop ebenfalls: Artikel-Nr. <u>254627</u>(Bild 21).

Soll mehr als ein Bewässerungsaktor an einen Wasserhahn angeschlossen werden, bietet sich ein Mehrfach-Verteiler an (Bild 22): Gardena 4-Wege-Verteiler (Artikel-Nr. <u>254626</u>) oder Gardena 2-Wege-Verteiler (Artikel-Nr. <u>254625</u>).

Verschrauben Sie den Bewässerungssensor – ggf. mit einem entsprechenden Adapter – mit Ihrem Wasserhahn oder Ihren Verteilern und Ihrem Gartenschlauch.



Bild 21: Bewässerungsaktor mit Gardena Adapter und Hahnanschluss



Bild 22: Bewässerungsaktoren an einem 4-Wege-Verteiler

Filterdichtung reinigen

Die Filterdichtung auf der Einlassseite des Bewässerungsaktors sollte gelegentlich entnommen, geprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.

Schrauben Sie dazu den Aktor vom Wasserhahn ab. Entfernen Sie die Filterdichtung, reinigen Sie diese und setzen Sie sie anschließend wieder ein.



Filterdichtung auf Einlassseite



Filterdichtung

Aktor am Access Point/der Home Control Unit anlernen

Um den Bewässerungsaktor an Ihre Home Control Unit oder den Access Point anzulernen, gehen Sie wie folgt vor:



auswählen

Bild 23: Anlernmodus starten und Gerät mit Spannuna versoraen

<	< Zuordnung								
Instal	Installieren				Vorbereilen				
Name Bitte Gerä Geräten Bewäss	Namen vergeben Bitte Gerätenamen eingeben; Gerätename Bewässerungsaktor								
		Weiter							
ässerungsak	tor"								
q w e	e r	t z	ι	1	i o	р			
a s	d f	g	h	Ĵ	k	1			
ŵу	x c	V	b	n	m	\otimes			
123	Lee	erzeich	en		Fe	rtig			
;;;						Ŷ			

Bild 25: Namen für den Bewässerungsaktor

< Zuordnung Installie Geschafft! Ihr Gerät ist nun bereit für die Nutzung Wie aeht es weiter?

Gerät zu neuer Gruppe hinzufügen

Gerät zu neuem Profil (hinzufügen



Bild 26: Anlernen abgeschlossen

- 1. Starten Sie den Anlernmodus in der Homematic IP App (Bild 23).
- 2. Schieben Sie das Batteriefach mit den eingelegten Batterien in den Bewässerungsaktor ein oder drücken Sie die Systemtaste, falls dieses bereits eingeschoben wurde. Ordnen Sie das Gerät einem Raum zu (Bild 24).
- 3. Wählen Sie einen entsprechenden Namen für den Bewässerungsaktor aus und tippen Sie auf "Weiter" (Bild 25).
- 4. Fügen Sie abschließend das Gerät einer Bewässerungsgruppe oder einem Zeitprofil über den aufgeführten Assistenten hinzu. Schließen Sie den Anlernvorgang mit "Fertig" ab (Bild 26).

Der aktuelle Status des Bewässerungsaktors kann nun im gewählten Raum ausgelesen werden. Hierbei werden die Wassermenge in Litern seit dem letzten Öffnungsvorgang des Ventils, die aktuelle Durchflussmenge in Liter/Minute und die Gesamt-Wassermenge in Litern dargestellt.

Natürlich können Sie den Bewässerungsaktor für eine manuelle Bewässerung auch direkt aus der App heraus ein- oder ausschalten (Bild 27).

Für das Einschalten des Aktors aus der App heraus sowie für das Verhalten der internen Taste kann in den Geräteeinstellungen des Bewässerungsaktors eine Einschaltdauer hinterlegt werden. Hier stehen Werte von 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 Minuten sowie "unendlich" zur Verfügung. Die Standardeinstellung für die Einschaltdauer ist 60 Minuten.

<	Außen	1
Licht	Sicherheit Wetter und Um	welt Garten
	Bewässerungsaktor	
P	0,00 l (seit letzter Öffnung)	
EDE	0.00 l / min (aktuell)	Aus
	0,00 l (gesamt)	
	84	
	-	

Bild 27: Statusmeldung des Bewässerungsaktors

veraeben

Anwendungsbeispiel: automatische Bewässerung zu festen Zeiten

Für eine Vollautomatisierung Ihrer Gartenbewässerung, um diese also zu einer bestimmten Zeit zu starten oder zu beenden, bietet sich in der Homematic IP App die Funktion Zeitprofile an. Klicken Sie dafür im "Mehr"-Menü der App auf den Punkt "Zeitprofile". Erstellen Sie mit "+" ein neues Bewässerungsprofil und vergeben Sie einen Namen (Bild 28). Wählen Sie für eine Gerätezuordnung den entsprechenden Bewässerungsaktor aus. Legen Sie über den Punkt Zeitprofile in der Profilkonfiguration feste Zeitpunkte zum Bewässerungsstart/-stopp oder den Sonnenaufgang- bzw. Sonnenuntergangsauslöser aus. (Bild 29)

нси		< Zeitprofile	< Zeitprofile
Allgemeine Einstellungen			
Geräteübersicht	>	Die Funktion "Zeitprofile" für die Licht- und Beschältungssteuerung ermöglicht es Ihnen, z. B Schaltaktoren zu bestimmten Zeiten oder in	Die Funktion "Zeitprofile" für die Licht- und Best
(+) Gerät anlernen	>	Abhängigkeit von Sonnenaul- und Sonnenuntergang ein- bzw. auszuschalten. Durch den Einsatz von Dimmaktoren kann zudem Licht innerhalb definierter	Abi Bewässerungsprofil ig ein erstellen
↓ Geräteupdates	5	Zeiträume auf einen gewunschten Helligkeitswert gedimmt werden. Für den Universalaktor 0-10 V ist außerdem ein Luftungsprofit möglich.	Zei Geben Sie den Namen des Bewässerungsprofils ein.
Gruppen (Verknüpfungen)	2	Gensterbänke aus Anderson A	
Zeitprofile	>	Poolpumpe	Abbrechen OK
(Einstellungen	>	Standby Verbraucher ein/aus	Standby Verbraucher ein/aus
(i) Info und Hilfe	2	🕼 Stripe Jana aus	ich Hallo Ja
Raumklima			
Ch. L. S. Ch.		Co Schaltprofil	Q WERTZOTOF
Heizprofile	2	Beschattungsprofil	ASDFGHJKL
Raumklimakonfiguration	2	V Bewässerungsprofil	◆ Y X C V B N M ⊗
📋 Urlaubsmodus			123 Leerzeichen Fertig
		Abbrechen	
Home Gruppen	Mehr		<u>ب</u>

Bild 28: Zeitprofil zur automatischen Bewässerung erstellen





Bild 29: Zeitprofil von einer Stunde für eine automatische Bewässerung

Anwendungsbeispiel: automatischer Bewässerungsstopp nach definierter Durchflussmenge

Der Bewässerungsaktor verfügt über eine Durchflussmengenerkennung. So können Sie über eine zusätzliche Automatisierungsregel das automatische Ausschalten des Bewässerungsaktors nach Durchfluss einer bestimmten Wassermenge festlegen. Bewässern Sie z. B. Ihre Hochbeete mit einer vordefinierten Wassermenge.

Wählen sie hierfür in der Homematic IP App den Punkt "Automatisierung" aus, erstellen Sie eine neue Automatisierungsregel und benennen Sie diese (Bild 30). Wählen Sie als Auslöser der Automatisierung den Punkt "Durchflusszähler (Menge seit letzter Öffnung)" sowie den passenden



Bild 30: Name für eine Automatisierungsregel eingeben



Bild 31: Automatisierungsregel mit Bewässerungsmenge Bewässerungsaktor aus. Legen Sie anschlie-Bend als "Wert" die gewünschte Wassermenge in Litern fest, bei der die Automatisierungsregel gestartet werden soll. Wenn beispielsweise ein Hochbeet mit einer festen Wassermenge von ca. 100 Litern bewässert werden soll, wählen Sie ">100 Liter" als Wert aus. Damit nun die Bewässerung vollautomatisch gestoppt wird, wählen Sie als Aktion den Bewässerungsaktor aus der Kategorie "Ventilzustand" aus und setzen diesen auf "Geschlossen" (Bild 31).

Sobald der Bewässerungsaktor eine Wassermenge von mehr als 100 Liter zählt und eine Aussendung gemäß Aktualisierungszyklus startet, wird die Automatisierungsregel getriggert und als Aktion die Bewässerung gestoppt.



Der Bewässerungsaktor arbeitet mit einem Aktualisierungszyklus von ca. 6 Minuten. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass eine größere Wassermenge durchläuft, bis die Automatisierungsregel gestoppt wird.

Beispiel: Ihr Wasserhahn liefert 10 Liter/Minute, dann kann es durch eine maximale Verzögerung von 6 Minuten zu einer gelieferten Wassermenge von 160 Litern kommen. Es bietet sich daher an, nicht die Bewässerungsmenge als Auslöser zu nehmen, sondern den Wasserdurchfluss in Litern/Minute zuvor auszulesen und eine feste Zeit als Bewässerungsdauer einzustellen.

Anwendungsbeispiel: automatische Bewässerung nur bei Trockenheit

Natürlich lassen sich auch weitere Szenarien über individuelle Automatisierungsregeln u. a. mit Zusatzbedingungen erstellen. So kann beispielsweise eine Bewässerung auch nur dann gestartet werden, wenn gerade kein Regen von den Wettersensoren erkannt wird.

Neben den Automatisierungsregeln können zudem auch neue Bewässerungsgruppen in der aktualisierten Homematic IP App erstellt werden (Bild 32). Zu diesen Gruppen können Sie als Auslöser Taster oder Wetter- bzw. Regensensoren auswählen und über diese die Bewässerung starten bzw. steuern. Sollte ein Regensensor z. B. in einer solchen Bewässerungsgruppe "Regen" erkennen, wird direkt ein Bewässerungsstopp-Befehl an den Bewässerungsaktor geschickt und die Gartenbewässerung angehalten. In Verbindung mit Tastern kann zudem eine Einschaltdauer für die Bewässerung voreingestellt werden – sogar Bewegungsmelder können bei erkannter Bewegung eine Bewässerung starten oder auch stoppen.

So kann z. B. eine über den Bewegungsmelder erkannte Person direkt die laufende Bewässerung beenden oder auch ein Taster mit einer Einschaltdauer von z. B. einer Minute die 10-Liter-Gießkanne randvoll befüllen (bei 10 I/min Durchflussmenge).

Bild 32: Bewässerungsgruppe erstellen



Wichtiger Hinweis

Bei der Steuerung über die App/Cloud/Zentrale ist zu beachten, dass zu einem Einschalten des Bewässerungsaktors ELV-SH-WSM auch immer ein Ausschalten gehört.

Bei Störung der Funkkommunikation zwischen Cloud und Gerät kann es zu Wasserverschwendung und Überschwemmungen kommen, wenn der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt wird!

Es wird daher empfohlen, in Zeitplänen entsprechende Ausschaltzeiten festzulegen.

Bei Automatisierungen und Gruppen wird empfohlen, durch eine begrenzte Einschaltdauer ein Abschalten sicherzustellen.

Aktor an die Homematic IP CCU3 anlernen

Der Bewässerungsaktor kann neben dem Access Point sowie der Home Control Unit auch an der Smart Home Zentrale CCU3 angelernt werden.

Wählen Sie dafür den Punkt "Gerät anlernen" in der WebUI aus und betätigen Sie die Anlerntaste/Systemtaste am Bewässerungsaktor. Sobald der Aktor im Posteingang erscheint, können Sie die entsprechenden Kanäle des Aktors beschriften und Räumen sowie Gewerken zuweisen (Bild 33). Nach dem Anlernen können Sie die Parameter des Geräts unter "Einstellungen" → "Geräte" abrufen (Bild 34).

Im bekannten Servicekanal O können Sie die Zeit für die zyklische Statusmeldung – siehe dazu auch den <u>Fachbei-</u> <u>trag des ELV-SH-CAP</u> – sowie die Batteriemeldeschwelle festlegen.

	Typenbe- zeichnung	Bild	Bezeichnung	Seriennummer	Interface/ Kategorie	Übertragungs- modus	Name	Gewerk	Raum
-	ELV-SH- WSM		ELV Smart Home Bewässerungsaktor	0052E4B ABA98B5	HmIP-RF	Gesichert	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5		
	Ch. 1	e	ELV Smart Home Bewässerungsaktor	0052E4B ABA98B5: 1	Sender	Gesichert	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5: 1		
	Ch. 2	0	ELV Smart Home Bewässerungsaktor	0052E4B ABA98B5: 2		Gesichert	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5: 2		
	Ch. 3	0	ELV Smart Home Bewässerungsaktor	0052E4B ABA98B5: 3		Gesichert	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5: 3		
	Ch. 4	e	ELV Smart Home Bewässerungsaktor	0052E4B ABA98B5: 4	Empfänger	Gesichert	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5: 4		
	Ch. 5	e	ELV Smart Home Bewässerungsaktor	0052E4B ABA98B5: 5	Empfänger	Gesichert	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5: 5		
	Ch. 6	O	ELV Smart Home Bewässerungsaktor	0052E4B ABA98B5: 6	Empfänger	Gesichert	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5: 6		
	Ch. 7	e	ELV Smart Home Bewässerungsaktor	0052E4B ABA98B5: 7		Gesichert	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5: 7		

Bild 33: Posteingang mit den Kanälen des Bewässerungsaktors

Name	Kanal			Parameter
		Zyklische Statusmeldung Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen	20 (0 - 255) (0 - 255)	
ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5:0	Ch.: 0	Low-BatSchwelle Routing aktiv	2.5 V (0.0 - 25.2)	
		Wohnort - Längengrad Wohnort - Breitengrad	7.5 (-180.0 - 180.0) 53.2 (-90.0 - 90.0)	
ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5:1 Taster	Ch.: 1	Automatisches Umstellen von sommer- auf Winterzeit Doppelklick-Zeit (Tastensperre) 0.0 s (0.0 Mindestdauer für langen Tastendruck 0.4 s (0.0 Timeout für langen Tastendruck 2 Minuten C	- 25.5) - 25.5)	
ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5:2 Durchflusszähler	Ch.: 2			Keine Parameter einstellbar
ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5:3 Statusmittellung Bewässerungsaktor	Ch.: 3	Einheit der Eventverzögerung Sekunden S Wert Eventverzögerung 1 Einheit des Zufallsanteils Sekunden S Statusmeldungen Zufallsanteil 1 Geräte-LED deaktivieren I	(0-63) (0-63)	
ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5:4 Bewässerungsaktor	Ch.: 4	Aktion bei Spannungszufuhr Schaltzustand: Aus 😏		
ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5:7 Wochenprogramm	Ch.: 7	Das Wochenprogramm ist nicht aktiv!		

Bild 34: Geräteeinstellungen des Bewässerungsaktors

Im Kanal 1 können Sie die "Taste" des Bewässerungsaktors einstellen. Hier stehen Ihnen die Doppelklick-Zeit (Tastensperre) sowie die Mindestdauer für den langen Tastendruck zur Verfügung. So kann beispielsweise bei manuellem, langem Tastendruck direkt am Gerät eine unterschiedlich lange Bewässerungszeit über eine Zentralenverknüpfung hervorgerufen werden.

In Kanal 3 können Sie einstellen, wie schnell der Aktor eine Rückmeldung bei Betätigung liefern soll. Sollte es beispielsweise zu einem Ein- bzw. Ausschalten des Aktors in sehr kurzen Abständen von 1 Sekunde kommen, so wird die Aussendung eines Telegramms an die CCU3 gesperrt – dies spart Energie und hat positiven Einfluss auf den Duty Cycle. In Kanal 4 legen Sie fest, ob der Bewässerungsaktor bei Neustart geöffnet bzw. geschlossen sein soll. Wie bei allen Homematic IP Aktoren, die über eine CCU3 konfiguriert werden, können Sie im letzten Kanal, hier Kanal 7, ein entsprechendes Zeitprofil z. B. für die automatische Bewässerung hinterlegen.

Den aktuellen Status – und damit auch die Durchflussmenge – rufen Sie unter "Status und Bedienung" → "Geräte" ab (Bild 35). Hier werden neben dem momentanen Durchfluss in Litern/Minute auch die Gesamt-Wassermenge sowie die Wassermenge seit der letzten Öffnung angezeigt. Auch stehen Verbrauchsdaten für "Heute", "Gestern" sowie die vergangenen 7 bzw. 30 Tage zur Verfügung.

Natürlich lässt sich unter "Status und Bedienung" auch das manuelle Öffnen bzw. Schließen des Bewässerungsaktors in Kanal 4 bewirken.



Bild 35: Status und Bedienung des Bewässerungsaktors

Sender Ver			Verknüpfung			Empfänger		
Name	Seriennummer	Kanalparameter	Name	Name Beschreibung		Name	Seriennummer	Kanalparamete
ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5:1	0052E4BABA98B5:1	Bearbeiten	3014F711A00052E4BABA98B5:0	NO_DESCRIPTION	Löschen	ELV-SH-WSM 0052E4BABA98B5:4	0052E4BABA98B5:4	Bearbeiten
Profileinstellung - Se	nder			Profileinstellung - Empfänger Bewässerungsaktor ein / aus C Mit einem kurzen oder langer oder ausgeschaltet (Toggle-Fi erst nach Ablauf dieser Zeit . Einschaltdeuer Ausschaltverzögerung Ausschaltdauer Zusätzliche Einstellung für de Langer Tastendruck Einschaltdeuer Ausschaltdeuer Ausschaltdeuer Ausschaltdeuer	Tastendruci Inktion). Ist Nicht aktiv dauerhaft Nicht aktiv dauerhaft Nicht aktiv dauerhaft Nicht aktiv dauerhaft	k wird der Bewässeru eine Verzögerungsze e e e stendruck. e e e e e	ngsaktor für die festg it eingestellt, erfolgt o	elegte Zeit ein- ine Schaltung
Als neue Profilvorlage speich	ern.						A Profilvorl	ls neue age speichern.

Bild 36: Screenshot interne Verknüpfung

Zudem können Sie in Kanal 7 zwischen dem Automatik-/ bzw. manuellen Modus umschalten und so ein voreingestelltes Zeitprofil zur automatischen Bewässerung mit nur einem Klick deaktivieren oder aktivieren. Um auch über die Gerätetaste ein Vergessen des Ausschaltens zu verhindern, kann die direkte Verknüpfung zwischen Gerätetaste und Aktor bearbeitet werden und dort eine Einschaltdauer z. B. für eine Stunde hinterlegt werden.

Sofern das Risiko besteht, dass die Gerätetaste ggf. aus Versehen betätigt werden könnte, kann auch das Löschen der internen Direktverknüpfung zwischen Taste und Aktorausgang sinnvoll sein. So wird eine manuelle Bedienung am Gerät komplett verhindert (Bild 36).

Schaltung

Die Schaltung wird aus zwei Batterien versorgt. Ein Verpolungsschutz ist dabei bereits durch die Mechanik gegeben. Die Elektronik ist über einen PTC (RT1) bei Überlast abgesichert.

Spannungsversorgung (Bild 37)

Das Funkmodul mit integriertem Mikrocontroller, EEPROM und der Hallsensor werden direkt aus der Batteriespannung versorgt. Die LEDs und das bistabile Magnetventil benötigen jedoch eine höhere Spannung. Diese Aufgabe übernimmt der Step-up-Schaltregler U1 vom Typ TPS63802. Dieser wandelt die 3 V der Batterien in 3,8 V um, der Schaltregler wird aber nur bei Bedarf vom Mikrocontroller aktiviert.

Die Versorgung vom Schaltregler ist über eine Diode (D5) entkoppelt. Nach der Diode ist ein großer Pufferkondensator geschaltet. In diesem Fall handelt es sich um zwei in Reihe geschaltete Supercaps (C14, C15), die trotz ihrer kleinen Bauform eine enorme Kapazität von 1 F = 1000 mF = 1000000 µF bereitstellen können.

Eine große Kapazität ist erforderlich, um die benötigte Energie zum Schalten des Magnetventils bereitzustellen. Das Magnetventil benötigt einen Strom von 400 mA, durch die Hochtransformierung auf 3,8 V ergibt dies eingangsseitig bis zu 1A Spitzenlast, die zwei Batterien allein nicht leisten können. Die Kapazität ist größer gewählt, um auch mehrmaliges Schalten direkt hintereinander zu gewährleisten. So kann bei versehentlichem Einschalten auch schnell wieder ausgeschaltet werden, ohne dass erst lange ein Kondensator für den nächsten Schaltvorgang aufgeladen werden muss.





Platinenbilder und Bestückungsdrucke zum ELV-SH-WSM

Controller (Bild 38)

Die RGB-LED wird über die Vorwiderstände R9-R11 und die Transistorstufen Q7-Q9 direkt vom Mikrocontroller angesteuert, ebenso die H-Brücke für das Magnetventil.

Die Systemtaste S1 wird direkt vom Mikrocontroller ausgewertet. Der NTC RT2 für die Temperaturüberwachung wird über den Vorwiderstand R17 nur bei Bedarf vom Mikrocontroller versorgt.

Zur Speicherung der Konfiguration steht dem Controller A1 ein EEPROM U2 zur Verfügung, der über I2C angesprochen wird.

Der Hallsensor wird über einen GPIO vom Controller versorgt. Sobald sich das Flügelrad bei Wasserdurchfluss dreht, erzeugt der Hallsensor Impulse. Der Durchfluss und die Wassermenge können jedoch erst ab ca. 2 l/min. sicher erkannt werden. Bei langsameren Durchflussraten ist eine genaue Messung nicht sichergestellt.

Zum Schutz vor Überspannung sind die beiden Leitungen zwischen Controller und Hallsensor mit den ESD-Diode D3 und D4 abgesichert.

H-Brücke (Bild 39)

Die H-Brücke ist so ausgelegt, dass die komplementären MOSFETs zusammen über eine Leitung angesteuert werden, sodass jeweils eine Signalleitung für Öffnen und Schließen zur Verfügung steht.

Die Invertierung für die Ansteuerung der komplementären MOSFETs erfolgt über einen Transistor. So kann das Magnetventil über ein Signal geöffnet, über das andere Signal geschlossen und bei fehlendem Signal stromlos geschaltet werden.





Bild 38: Schaltbild Controller

Bild 39: Schaltbild H-Brücke



Fazit

Der ELV Bewässerungsaktor ELV-SH-WSM macht die Gartenbewässerung über Ihr Homematic IP Smart-Home-System zu einem Kinderspiel, auch dann, wenn Sie auf Reisen sind.

Automatisieren Sie Ihre Gartenbewässerung, egal ob über Rasensprenger, Tropfschlauch im Gewächshaus oder Perlschlauch entlang der Hecke.

In Kombination mit einem Bodenfeuchtesensor lässt der Aktor seine Muskeln richtig spielen. Er misst zudem den Wasserdurchfluss und erfasst den Verbrauch, sodass Sie diese Daten clever für Ihre Gartenbewässerung nutzen können.

	Geräte-Kurzbezeichnung:	ELV-SH-WSM		
	Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA		
	Stromaufnahme:	1000 mA max./50 µA typ.		Bat
	Batterielebensdauer:	typ.1Jahr		Batt
	Umgebungstemperatur:	5-55 °C		kont
	Anschlussgewinde Wassereinlass:	33,3 mm (G1")	ste	Alka
	Anschlussgewinde Wasserauslass:	26,5 mm (G3/4")	к.	Batt
	Durchflusssensor:	2-45 l/min	i O	Dich
	Schutzart:	IP44	St	TOR
	Verschmutzungsgrad:	2		
	Max. Arbeitsdruck:	0,9 MPa bzw. 9 bar		
	Arbeitsweise:	direktgesteuert		
	Stellantrieb:	Magnetspule		Geh
	Konstruktion des	frei stehendes		Vent
	Regel- und Steuergeräts (RS):	elektronisches RS		Was
	Max. Wassertemperatur:	50 °C		Dich
Ŋ	Funkfrequenz:	868,3 MHz/869,525 MHz		Kabe
ס ב	Duty Cycle:	<1 % pro h/< 10 % pro h		TOR
Ð	Max. Funk-Sendeleistung:	10 dBm		Mem
5	Empfängerkategorie:	SRD category 2	ste	Elek
Ë	Typ. Funk-Freifeldreichweite:	440 m		TOR
5	Abmessungen (B x H x T):	137 x 82 x 88 mm	i O	Vent
<u>–</u>	Gewicht:	365 g(inkl. Batterien)	St	Ferri

Batterie-Einheit:

	Batteriehalter mit THT-Batterie-	
	kontakten für 1x R6	BT1, BT2
ר ר כ	Alkaline-Batterien, LR6/Mignon/AA	
Ż	Batteriefach	
) 5	Dichtung Batterieabdeckung	
5	TORX-Kunststoffschrauben 1,8 x 6 m	m

Gehäuse:

Ventilgehäuse
Wasserventil, bistabil, mit Durchflusssensor
Dichtung
Kabeldurchführungen
TORX-Kunststoffschrauben, 2,5 x 12 mm
Membrane, selbstklebend, ø 12 mm
Elektronikgehäuse mit Lichtleiter und Folie
TORX-Kunststoffschrauben, 1,8 x 6 mm
Ventilabdeckung, bedruckt (Laser)
Ferrit-Ringkern, 14 (10) x 8 mm

Widerstände:

0 Ω/SMD/0603	R1
39 Ω/SMD/0402	R9, R10
100 Ω/SMD/0402	R11
1,8 kΩ/SMD/0402	R15, R16
3,3 kΩ/SMD/0402	R5, R7
10 kΩ/SMD/0402	R6, R8, R12-R14, R17
82 kΩ/SMD/0402	R4
270 kΩ/SMD/0402	R2, R3
1MΩ/SMD/0402	R18, R19
PTC/ 1,1 A/ 6 V/ SMD/ 1206	RT1
NTC/10 kΩ/SMD/0603	RT2

Kondensatoren:

22 pF/50 V/SMD/0402	C9
100 nF/16 V/SMD/0402	C1, C4, C6, C8, C10
10 µF/16 V/SMD/0603	C7
10 µF/16 V/SMD/0805	C3
22 µF/16 V/SMD/1206	C5
220 µF/16 V/SMD	C2, C11
1,0 F/2,7 V/THT	C14, C15

Halbleiter:

TPS63802, SMD	U1
M24M01-DF DW 6 T G/TSSOP-8	U2
IRLML6401/SMD	Q1, Q4
BC847C/SMD	Q2, Q5, Q7-Q9
IRLML2502PbF/SMD	Q3, Q6
PESD3V3S1UB/SMD	D1-D4
B140/SMD	D5
LED/RGB/SMD	DS1

Sonstiges:

-	
Speicherdrossel, 470 nH/1,1 A/0805	L1
TRXC2-TIF eQ-3	A1
Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe	S1
Federkraftklemme, 2-polig,	
Drahteinführung 40°, print, RM = 2,5 mm	X1
Federkraftklemme, 3-polig,	
Drahteinführung 40°, print, RM = 2,5 mm	X2
Batteriekontakte, SMD	BT-, BT+

Stückliste Basis-Einheit

ELV Smart Home Bewässerungsaktor ELV-SH-WSM





🗘 Gleich mitbestellen: passendes Zubehör von 🍥 GARDENA :

🧐 GARDENA Apdater, G 1" auf G 3/4" NEU Adapter mit Innen-/Außengewinde Einfache Installation dank Rändelung Hochwertiger Kunststoff – leicht und robust Zum Produkt Kompatibel mit GARDENA Systemen 🝥 GARDENA Hahnverbinder, G 3/4" Anti-Splash-Funktion f ür spritzfreie Wasserentnahme Einfache Handhabung dank spezieller Form Wasserdichte und stabile Verbindung – frostsicher und langlebig Zum Produkt Hahnverbinder 26,5 mm (3/4") GARDENA 2-Wege-Verteiler, 2x G 3/4" 2 Ausgänge mit je 3/4" für gleichzeitige Nutzung Regler für unabhängigen Wasserdurchfluss Anschluss von Bewässerungscomputern möglich Zum Produkt Geeignet f ür Gewinde mit 26,5 mm (G 3/4") und 33,3 mm (G 1") GARDENA 4-Wege-Verteiler, 4x G 3/4" 4 Ausgänge mit je 3/4" für gleichzeitige Nutzung Regler f ür unabh ängigen Wasserdurchfluss Anschluss von Bewässerungscomputern möglich Zum Produkt

Geeignet f
ür Gewinde mit 26,5 mm (G 3/4") und 33,3 mm (G 1")

Automatische Zimmerpflanzen-Pflege





Zum Produkt



ELV

Batteriebetriebenes Bewässerungssystem

- Mit integrierter Wasserpumpe mit Trockenlaufschutz
- Batteriebetrieb, alternativ Netzbetrieb über USB-Anschluss möglich
- Einfach auf passende Behälter aufsetzbar (z. B. Wassereimer) oder direkt auf Getränkeflasche mit Gewinde aufschraubbar
- Elektronischer Controller zur Steuerung des Bewässerungsablaufs
- Bewässerungsdauer einstellbar: 1–99 s, 120 s und 180 s
- Automatische Bewässerungsintervalle: von 2x täglich bis zu 1x alle 15 Tage
 - Jederzeit manuelles Auslösen einer Bewässerung möglich

Gleich mitbestellen: ELV POWER Alkaline Batterie Micro AAA, 4er-Pack - Artikel-Nr. 096150 - 1,09 €

Mit 10 Tropfstellen



ELV LoRaWAN[®] GPS Tracker ELV-LW-GPS2 Die Rückkehr des Trackers

Der ELV-LW-GPS2 ist der neue GPS-Tracker in unserer Familie – smarter, sparsamer und flexibler. Dank GNSS, LoRaWAN[®], Bewegungssensor und Kontaktinterface bestimmt der Tracker zuverlässig seine Position. Jetzt neu: Firmware-Updates per Funk und einfache Einbindung in Plattformen wie The Things Network oder Datacake.



Mehr Effizienz, mehr Möglichkeiten, gleiche Präzision

Der ELV-LW-GPS2 ist ein autarker GPS-Tracker, der sich ideal für mobile Anwendungen eignet, bei denen keine feste Stromversorgung zur Verfügung steht. Dank seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist er sowohl in der Freizeit als auch für professionelle Anwendungen von großem Nutzen. Der kompakte Tracker kombiniert präzise GNSS-Ortung mit einem energieeffizienten LoRaWAN®-Modul, das eine kostengünstige und drahtlose Datenübertragung ermöglicht – ganz ohne laufende Gebühren.

Die Einsatzmöglichkeiten des ELV-LW-GPS2 sind äußerst vielseitig: vom Tracking bei Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren und Wandern bis hin zur Überwachung beweglicher Objekte und Geräte in der Landwirtschaft. Dank des breiten Betriebsspannungsbereichs (2,0–5,5 V) und des einfachen Batterieanschlusses über eine JST-Buchse lässt sich der Tracker nahezu überall flexibel einsetzen. Die integrierte Bewegungserkennung sowie mehrere Betriebsmodi – zyklisch, bewegungsoder kontaktgesteuert – ermöglichen eine individuelle Anpassung an verschiedenste Anforderungen.

Ob zur Erfassung von Bewegungsmustern bei sportlichen Aktivitäten oder zur mobilen Objektüberwachung – der ELV-LW-GPS2 ist der ideale Begleiter für alle, die auf zuverlässige und energieeffiziente GPS-Daten angewiesen sind. In Verbindung mit der Datacake-IoT-Plattform lassen sich die vom ELV-LW-GPS2 erfassten Positionsdaten effizient visualisieren und auswerten. Datacake bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Erstellung individueller Dashboards, die ganz ohne Programmierkenntnisse angepasst werden können. Zudem erleichtert die Plattform das komfortable Handling von Downlinks und unterstützt zahlreiche LoRaWAN®-Geräte – ideale Voraussetzungen für eine nahtlose Integration des GPS2 in bestehende Systeme. Und um sofort durchstarten zu können, finden Sie den passenden Fachbeitrag zu Datacake gleich in diesem ELVjournal!

Die Kombination von ELV-LW-GPS2 und Datacake zeigt eindrucksvoll, wie einfach sich LoRaWAN®-Technologie heute nutzen lässt. Damit knüpft sie direkt an die im <u>Fachbeitrag</u> "LoRaWAN® – Endlich <u>einfach!"</u> vorgestellten Konzepte an und macht die Vorteile moderner IoT-Plattformen in der Praxis erlebbar.

Individuell anpassbar dank vielseitiger Betriebsmodi

Mittels Downlinks im LoRaWAN®-Netz lassen sich verschiedene Parameter konfigurieren – darunter drei Hauptmodi, die das Verhalten des GPS-Trackers gezielt steuern.

Zyklischer Modus

In diesem Betriebsmodus erfolgt die Positionsbestimmung in festen Zeitabständen. Das Intervall lässt sich in 30-Sekunden-Schritten festlegen – von minimal 30 Sekunden bis maximal 7650 Sekunden (entspricht etwa 2 Stunden). Ab Werk ist ein Intervall von 10 Minuten voreingestellt. Nach jeder Positionsbestimmung wird die ermittelte GPS-Position automatisch an das LoRaWAN®-Netzwerk übermittelt.

Kontaktgesteuerter Modus

An den Lötflächen TP15 (Input) und TP16 (GND) steht ein Kontaktinterface zur Verfügung, über das sich Positionsabfragen gezielt durch einen externen, potenzialfreien Schaltkontakt auslösen lassen, z. B. durch ein Relais. Sobald der Eingang mit Masse verbunden wird, erkennt der Tracker die Aktivierung. Dabei unterscheidet das System zwischen einer kurzen (< 2 s) und einer langen Betätigung (> 2 s): Eine kurze Betätigung führt zu einer einmaligen Ortung mit anschließender Datenübertragung. Eine längere Aktivierung startet eine zyklische Positionsbestimmung, bei der das im zyklischen Modus konfigurierte Intervall zur Anwendung kommt. Wird der Kontakt wieder geöffnet, erfolgt eine abschließende Ortung und der zyklische Prozess endet.

Bewegungsgesteuerter Modus

Hier aktiviert ein integrierter 3-Achsen-Beschleunigungssensor den GPS-Tracker bei erkannter Bewegung. In diesem Zustand werden automatisch Positionsdaten im gewählten Intervall aufgezeichnet und gesendet. Sobald längere Inaktivität erkannt wird, geht das Gerät in den Ruhemodus über – inklusive einer letzten Positionsübermittlung zur Dokumentation des Stillstands. So bleibt der Energieverbrauch gering, während gleichzeitig eine lückenlose Standortverfolgung bei Bewegung gewährleistet ist.

Zusätzlich zu den Betriebsmodi lassen sich über LoRaWAN®-Downlinks auch weitere Parameter einstellen, etwa die Empfindlichkeit des Bewegungssensors oder der gewünschte Energiesparmodus.

Feinjustierung der Datenrate für optimale Performance

Die LoRaWAN®-Datenrate des GPS-Trackers lässt sich ebenfalls bequem per Downlink anpassen. Ab Werk ist der Modus DR3 aktiviert, was einem Spreizfaktor von SF9 entspricht (siehe Tabelle 1). Der Spreizfaktor ist ein zentrales Element der LoRa-Modulation: Er definiert, wie viele Symbole zur Übertragung der Nutzdaten verwendet werden – und wirkt sich dadurch direkt auf Reichweite, Sendezeit und Energieverbrauch aus.

Datenraten, Spreizfaktoren, Bit-Rate und minimaler Zyklus

	Datenrate	Spreizfaktor	Bit-Rate	Min. Zyklus
	DRO	SF12	250 bps	240 s
	DR1	SF11	440 bps	120 s
-	DR2	SF10	980 bps	60 s
Ξ	DR3	SF9	1760 bps	30 s
pe	DR4	SF8	3125 bps	30 s
Ца	DR5	SF7	5470 bps	30 s

Einhöherer Spreizfaktor(z. B. DR0=SF12/125 kHz) erhöht die Reichweite durch bessere Empfangsempfindlichkeit, verlängert jedoch auch die Sendezeit und damit den Energiebedarf. Umgekehrt steht eine geringere Spreizung (z. B. DR5 = SF7/125 kHz) für eine schnelle Datenübertragung mit kurzer Sendezeit und geringem Energieverbrauch – allerdings bei geringerer Reichweite.

Da längere Sendezeiten durch hohe Spreizfaktoren die gesetzlich zulässige Sendezeit im 868-MHz-Band (Duty-Cycle) ausreizen können, wird der minimale Übertragungszyklus automatisch an den gewählten Spreizfaktor angepasst. Tabelle 1 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Datenrate, Spreizfaktor, Bitrate und minimalem Übertragungsintervall.

Anpassbare Bewegungsempfindlichkeit

Im bewegungsgesteuerten Betriebsmodus lässt sich die Empfindlichkeit des integrierten Beschleunigungssensors flexibel einstellen. Zur Auswahl stehen die Stufen "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Ab Werk ist die mittlere Empfindlichkeit aktiviert.

Bei niedriger Empfindlichkeit werden nur stärkere Bewegungen erkannt – leichte Erschütterungen bleiben unbeachtet. Die Einstellung "Hoch" reagiert dagegen bereits auf minimale Bewegungen und führt entsprechend schnell zu einer Positionsbestimmung. So lässt sich das System gezielt an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung anpassen – sei es für eine grobe Standortkontrolle oder eine präzise Bewegungsüberwachung.

Effizienter Betrieb dank Energiesparmodus

Das GPS-Modul des ELV-LW-GPS2 ist im Auslieferungszustand standardmäßig im Energiesparmodus aktiv. Das bedeutet: Die GNSS-Einheit wird nur dann eingeschaltet, wenn eine Positionsbestimmung erforderlich ist – etwa nach Ablauf eines Zyklus oder bei einem auslösenden Ereignis. Dadurch wird der Energieverbrauch erheblich reduziert, da das Modul die meiste Zeit im stromsparenden Back-up-Modus verweilt.

In diesem Ruhemodus speichert das GNSS-Modul die zuletzt ermittelten Koordinaten im flüchtigen Speicher und schaltet seine Empfangseinheit vollständig ab. Der Stromverbrauch sinkt dadurch auf ein Minimum. Allerdings muss beim nächsten Positionsabruf zunächst erneut eine Verbindung zu den Satelliten aufgebaut werden, was – abhängig von den Empfangsbedingungen – zwischen 8 und 35 Sekunden dauern kann. Für Anwendungen, bei denen schnelle Reaktionszeiten erforderlich sind und ausreichend Energie zur Verfügung steht, lässt sich der Energiesparmodus deaktivieren. In diesem Fall bleibt das GNSS-Modul dauerhaft aktiv, wodurch eine sofortige Positionsbestimmung mit minimaler Verzögerung (etwa 1 Sekunde) möglich ist.

Beschreibung der Nutzdaten

Der ELV-LW-GPS2 überträgt bei jeder Positionsbestimmung eine Reihe relevanter Informationen über das LoRaWAN®-Netzwerk. Die Nutzdaten sind dabei kompakt strukturiert und lassen sich mithilfe des bereitgestellten Payload-Parsers bequem dekodieren und weiterverarbeiten.

Einen Überblick über den strukturierten Aufbau der Daten gibt die nachstehende Auflistung:

- Byte 0 ist der Datentyp für die Version der Applikation.
- Byte 1 bis Byte 3 enthalten die Version der Applikation.
- Byte 4 ist der Datentyp für die Version des Bootloaders.
- Byte 5 bis Byte 7 enthalten die Version des Bootloaders.
- Byte 8 ist der Datentyp für das TX-Event.
- Byte 9 enthält das sogenannte TX-Event also den Auslöser der Übertragung. Eine Übersicht aller möglichen TX-Events findet sich in Tabelle 2.
- Byte 10 ist der Datentyp für die Batteriespannung.
- Byte 11 und Byte 12 übermitteln die aktuelle Batteriespannung in Millivolt (mV).
- Byte 13 enthält Informationen zum Datentyp der Positionsdaten und dient dem Parser als Orientierung für die korrekte Dekodierung.
- Byte 14 bis Byte 25 beinhalten die eigentlichen GNSS-Koordinaten: Breitengrad, Längengrad und Höhe, jeweils als 4-Byte-Werte codiert.
- Byte 26 und Byte 27 liefern einen Qualitätsindex, der Auskunft über die Genauigkeit bzw. die Güte der Positionsbestimmung gibt.

Dank des Payload-Parsers werden alle empfangenen Daten bereits serverseitig ausgewertet und in leicht nutzbarer Form zur Verfügung gestellt, z. B. in Dashboards wie bei Datacake.

Anmeldung im LoRaWAN[®]-Netzwerk

Die Integration des ELV-LW-GPS2 in ein bestehendes LoRaWAN®-Netzwerk ist ebenso unkompliziert wie bei anderen LoRaWAN®-Geräten. Besonders komfortabel gelingt die Einbindung über das Device Repository for LoRaWAN® des The Things Network. Dort sind alle relevanten Geräteeinstellungen bereits hinterlegt, was eine schnelle und fehlerfreie Registrierung ermöglicht. Eine detaillierte Anleitung hierzu findet sich im Fachbeitrag "Schnell integrieren – Einfache Einbindung von LoRaWAN®-Geräten in das The Things Network".

Falls auf das Device Repository verzichtet wird, steht im Downloadbereich des ELV-LW-GPS2 der passende Payload-Parser zur Verfügung. Dieser kann manuell in die Netzwerkplattform eingebunden

Byte 9 gibt Auskunft über den Grund der Datenübertragung

	Wert	Event	Beschreibung
	1	Timer Event	Event im zyklischen Modus
	2	User Button	Event durch Drücken des User-Buttons S1
	3	GNSS Time-out	Event, wenn nach 180 s kein GNSS-Signal empfangen wurde
	4	Heartbeat	Alle 24 h wird eine Statusmeldung gesendet
	5	Input One Shot	Event, wenn kurzer Tastendruck am Kontakteingang
2	6	Input Cyclic	Event, wenn durch langen Tastendruck am Kontakteingang der Zyklus aktiv wird
	7	Motion Start	Event, wenn Bewegung erkannt wird
0 O	8	Motion Cyclic	Event, wenn Bewegung anhält und der Zyklus aktiv wird
σ	9	Motion Stop	Event, wenn Stillstand erkannt wird

werden, um die empfangenen Daten korrekt zu dekodieren und anzuzeigen.

Alternativ zur Einbindung in das The Things Network lässt sich der ELV-LW-GPS2 auch direkt in andere Netzwerkplattformen wie Datacake integrieren. Diese Möglichkeit wird im Fachbeitrag "LoRaWAN[®] – Endlich einfach!"</sup> anhand eines praktischen Beispiels ausführlich beschrieben. Der Beitrag zeigt Schritt für Schritt, wie der GPS-Tracker in Datacake registriert, konfiguriert und mit einem individuell anpassbaren Dashboard visualisiert werden kann – ganz ohne Programmierkenntnisse!

Inbetriebnahme

Da die Firmware ab Werk bereits vorprogrammiert ist, kann die Inbetriebnahme sofort erfolgen. Das ELV-LW-GPS2 ist primär für den Betrieb mit Batterien konzipiert – eine feste Versorgung ist jedoch ebenso möglich. Entscheidend ist, dass die Spannungsquelle mittels eines JST-PH-Steckers (Rastermaß 2 mm) angeschlossen wird.

Ein entsprechender Stecker ist in Bild 1 zu sehen. Zubehör wie Batteriefächer, Akkus oder Kabel mit offenen Enden finden sich zahlreich auf dem Markt – dabei sind jedoch die erforderlichen Spannungsgrenzen und der polungsrichtige Anschluss einzuhalten. Beispielsweise liefert das im ELVshop erhältliche Batteriefach <u>COM-BF2xAAA von Joy-IT</u>, das Platz für zwei AAA-Batterien bietet, mit 3 V eine sichere Versorgung für den Tracker. Der integrierte Ein-/Ausschalter ermöglicht zudem einen komfortablen Betrieb, ohne die Batterie bei Nichtgebrauch manuell zu trennen. Bild 2 zeigt das Batteriefach in Kombination mit dem ELV-LW-GPS2.

Sobald die Versorgungsspannung angelegt wird, startet das Gerät automatisch den LoRaWAN®-Anmeldeprozess (Joining). Dies wird durch ein orangefarbenes Blinken der Status-LED (DS1) signalisiert. Bei erfolgreichem Join leuchtet die LED grün, während ein fehlerhafter Anmeldeversuch mit rotem Licht angezeigt wird – in diesem Fall werden noch zwei weitere Join-Versuche unternommen. Führt dies nicht zum Erfolg, geht das Gerät in den Schlafmodus. Ein erneuter Anmeldeversuch kann entweder durch Drücken des User-Buttons oder durch kurzzeitiges Trennen der Versorgungsspannung initiiert werden.

Nach erfolgreichem Joining beginnt im Auslieferungszustand ein 10-Minuten-Zyklus. Während des aktiven GNSS-Modus signalisiert eine orange blinkende LED den Empfang von Positionsdaten. Erhält das Modul gültige Koordinaten, werden diese per LoRaWAN[®] übertragen, wobei ein einmaliges grünes Blinken den Erfolg anzeigt und ein einmaliges rotes Blinken im Falle eines GNSS-Time-outs ausgegeben wird.



Bild 1: Stecker JST PH mit einem Rastermaß von 2 mm

Bedienung und Konfiguration

Der Uplink des Geräts wurde bereits erläutert. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, die über den Downlink bereitgestellt werden, sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Dabei markieren die fett gedruckten Zeilen jeweils die Werkseinstellungen nach einem Reset oder im Auslieferungszustand.

Wird in einem Datenfeld der Wert 0 übertragen, bleibt der betreffende Parameter unverändert. Diese Vorgehensweise ermöglicht beispielsweise eine gezielte Anpassung: Möchte man allein den Wert in Byte 3 (welcher die Bewegungsempfindlichkeit steuert) von "Mittel" auf "Hoch" ändern, genügt das Senden des Arrays 0x00 00 00 03 00, ohne die anderen Parameter erneut setzen zu müssen.

Für die Konfiguration des Geräts kann auch die Anleitung der ELV-LW-Base herangezogen werden. Wichtig ist dabei, dass im TTN/TTS der FPort 10 ausgewählt wird und die Werte als hexadezimale Zahlen – ohne das führende "0x" – übertragen werden.

Ein Tastendruck am User-Button (S1) von mehr als 5 Sekunden und weniger als 8 Sekunden löst einen Werksreset aus. Eingaben von mehr als 8 Sekunden werden dabei ignoriert.

Firmware-Update

Der ELV-LW-GPS2 wird ab Werk mit einer voll funktionsfähigen Firmware ausgeliefert. Dennoch kann es sinnvoll sein, künftig bereitgestellte Updates einzuspielen – etwa bei Funktionserweiterungen oder Optimierungen. Neu veröffentlichte Firmware-Dateien sind im Downloadbereich des <u>ELV-LW-GPS2</u> zu finden.

Im Unterschied zum Vorgängermodell ELV-LW-GPS1, das ausschließlich per UART-Schnittstelle aktualisiert werden konnte, bietet das GPS2 zusätzlich die Möglichkeit eines Updates über Funk (OTA). Dieses sogenannte "Over-the-Air"-Update lässt sich bequem drahtlos durchführen. Wie das im Detail funktioniert, zeigt der Fachbeitrag <u>"Smartes Update</u> <u>- Das ELV Flasher-Tool"</u>.

Für Anwender, die weiterhin ein klassisches Firmware-Update via UART bevorzugen, steht die Programmierschnittstelle auf der Platine zur Verfügung (beschriftet mit "Prog.", siehe Bild 3 links unten).



Bild 3: Programmierschnittstelle auf der Platine des ELV-LW-GPS2



Bild 2: Batteriefach in Kombination mit dem ELV-LW-GPS2

Der Ablauf gestaltet sich wie folgt:

1. Update-Modus aktivieren:

Bei gedrücktem User-Button (S1, Bild 3 Mitte unten) wird die Versorgungsspannung angelegt. Die rote LED leuchtet kurz auf und signalisiert den erfolgreichen Wechsel in den Update-Modus.

- 2. Hardwareverbindung herstellen: Die Programmierschnittstelle wird mithilfe des ELV Mini-USB-Moduls UM2102N (USB-Seriell-Adapter) verbunden. Dabei gilt: RX ↔ TX, TX ↔ RX, GND ↔ GND.
- **3. Softwareseitiges Update durchführen:** Nach dem Anschluss des UM2102N an den PC wird das ELV-LoRaWAN[®] Flasher-Tool gestartet (Download verfügbar im Bereich des ELV-BM-TRX1):
 - Den Reiter ELV-LW UART-Update auswählen
 - COM-Port auswählen
 - "Connect" anklicken → Gerätekennung (DevEUI, JoinEUI, AppKey) wird angezeigt
 - Neue Firmware mit "Open" laden
 - Mit "Flash" das Update starten
 - Nach Abschluss über "Disconnect" trennen und die Verbindung zum UM2102N lösen

Konfigurationsmöglichkeiten im Downlink					
Byte	Datenfeld	Wert in hex			
Byte O	Modus	0 - keine Änderung 1 - Zyklisch 2 - Kontaktinterface 3 - Bewegung			
Byte 1	Zeitintervall	0 - keine Änderung [Wert] x 30 s (Default = 20 → 600 s = 10 min)			
Byte 2	Datenrate	0 - keine Änderung 1 - DRO - SF12 (250 bps) 2 - DR1 - SF11 (440 bps) 3 - DR2 - SF10 (980 bps) 4 - DR3 - SF9 (1760 bps) 5 - DR4 - SF8 (3125 bps) 6 - DR5 - SF7 (5470 bps)			
Byte 3	Bewegungsempfindlichkeit	0 - keine Änderung 1 - Niedrig 2 - Mittel 3 - Hoch			
Byte 4	Low-Power-Modus	0 - keine Änderung 1 - GNSS dauerhaft aktiv 2 - GNSS Back-up-Mode (Default = 2 = GNSS Back-up-Mode)			

fett gedruckte Zeilen = Defaultwert

Schaltung

Das vollständige Schaltbild ist in Bild 4 dargestellt. Im Zentrum der Ortung steht das GNSS-Modul A1, das die Positionsdaten über die integrierte Patch-Antenne empfängt. Die empfangenen Daten werden über eine UART-Schnittstelle an den Mikrocontroller weitergeleitet – konkret über Pin 1 und Pin 2 von A1. Die Stromversorgung des GNSS-Moduls erfolgt über zwei separate Pins: Pin 5 (V_BCKP) ist dauerhaft mit der Versorgungsspannung +VDD verbunden, um den Back-up-Mode sicherzustellen. In diesem Energiesparmodus bleiben die letzten gültigen Positionsdaten sowie die interne RTC (Real Time Clock) erhalten. Pin 4 (VCC) hingegen ist über eine MOSFET-Schaltung mit +VDD verbunden. Mithilfe des Mikrocontrollers lässt sich der Transistor Q1 ansteuern, um das Modul bei Bedarf in den



Bild 4: Das Schaltbild des ELV-LW-GPS2

www.elvjournal.com

aktiven Betriebsmodus zu versetzen oder wieder in den Back-up-Mode zu schalten. Dadurch kann die Energieaufnahme gezielt minimiert werden, da das GNSS-Modul im aktiven Modus deutlich mehr Strom verbraucht.

Zusätzliche Funktionen stehen über Pin 6 (1PPS) und Pin 10 (RESET_N) zur Verfügung, die ebenfalls mit dem Mikrocontroller verbunden sind.

Als zentrales Steuer- und Kommunikationsmodul kommt das Mikrocontroller-Funkmodul A2 von dnt zum Einsatz. Es basiert auf einem System-on-Chip (SoC), das sowohl einen Mikrocontroller als auch einen LoRaWAN®-Transceiver integriert. Zur Benutzerinteraktion sind an A2 eine Duo-LED (DS1) sowie ein Taster (S1) angeschlossen.

Für Firmware-Aktualisierungen steht eine UART-Programmierschnittstelle zur Verfügung, die über Pin 5 und Pin 6 erreicht wird. Diese Schnittstelle wird über das ELV-LoRaWAN® Flasher-Tool genutzt (Details dazu siehe Abschnitt Firmware-Updates).

Das Kontaktinterface befindet sich an Pin 22. Hier liegt standardmäßig ein High-Pegel an, der über R12 gehalten wird. Durch das Verbinden der Input-Lötfläche mit Masse kann ein externer Impuls ausgelöst werden, den der Mikrocontroller erkennt und entsprechend verarbeitet.

Der integrierte Beschleunigungssensor BMA400 (U1) von Bosch ist über die I2C-Kommunikationsleitung (Pin 7: SDA, Pin 8: SCL) an den Mikrocontroller angebunden. Der Sensor zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Stromverbrauch sowohl im Stand-by-Betrieb als auch im aktiven Betrieb aus. Über seine beiden Interrupt-Leitungen (BMA_INT1 und BMA_INT2) kann der Mikrocontroller aus dem Schlafmodus geweckt und zur Datenerfassung veranlasst werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt über den Batterieanschluss BT1, an dem eine Gleichspannung im Bereich von 2,0–5,5 V anliegen kann. Diese wird durch den Buck-Boost-Converter U2 auf eine stabile Betriebsspannung von 3,3 V geregelt.

Eine Sicherung (RT1) schützt die Spannungsquelle vor Überstrom. Zusätzlich sorgen Q2 und R7 für einen Verpolungsschutz.

Zur Spannungsüberwachung wird über den Spannungsteiler R8 und R9 die anliegende Versorgungsspannung gemessen. Diese Information wird anschließend vom Mikrocontroller erfasst und als Teil der Nutzdaten im LoRaWAN[®]-Uplink übertragen.

Bild 5 zeigt die Platinenfotos und die zugehörigen Bestückungsdrucke des ELV-LW-GPS2.



Bild 5: Platinenfotos und Bestückungsdrucke des ELV-LW-GPS2



Geräte-Kurzbezeichnung:	ELV-LW-GPS2
Spannungsversorgung:	2,0-5,5 VDC
Stromaufnahme:	
Idle:	16 µA @ 2,0 Vpc/9,6 mA @ 5,0 Vpc
GPS aktiv:	68,10 mA @ 2,0 VDc/25,55 mA @ 5,0 VDc
Umgebungstemperatur:	-10 bis +55 °C
Leitungslängen:	max. 3 m (Kontaktinterface)
	max. 15 cm (Batterie)
Abmessungen (B x H x T):	47,7 x 26,3 x 10,6 mm
Gewicht:	12,4 g
Funkmodul:	dnt-TRX-ST1
Frequenzband:	L-Band 865,0–868,0 MHz
	M-Band 868,0–868,6 MHz
	0-Band 869,4-869,625 MHz
Duty-Cycle:	L-Band <1 % pro h
	M-Band <1 % pro h
	0-Band < 10 % pro h
Typ. Funk-Sendeleistung:	+10 dBm
Empfängerkategorie:	SRD category 2
Typ. Funk-Freifeldreichwe	ite: >500 m
GNSS-Modul:	LC86L
Frequenzband:	GPS L1 1575,42 MHz
	GLONASS L11602,5625 MHz

	L.	
F	5	1
	U	э
	8	
	-	
	C)
	=	2
	_)
ĺ	1)
١	· ·	

dnt-TRX-ST1

Widerstände:	
0 Ω/SMD/0402	R5
1Ω/SMD/0603	R3
180 Ω/SMD/0402	R11
470 Ω/SMD/0402	R10
1kΩ/SMD/0402	R13
2,2 kΩ/SMD/0402	R1, R2
10 kΩ/SMD/0402	R7
100 kΩ/SMD/0402	R4
1 MΩ/SMD/0402	R6, R8, R12
1,2 MΩ/SMD/0402	R9
PTC/1,1 A/6 V/SMD/1206	RT1
Kondensatoren:	
100 pF/50 V/SMD/0402	C16
1 nF/50 V/SMD/0402	C12
10 nF/50 V/SMD/0402	C11
100 nF/16 V/SMD/0402	C1, C2, C9, C13, C15
100 nF/25 V/SMD/0402	C3, C5
1µF/50 V/SMD/0603	C6, C10
4,7 µF/16 V/SMD/0805	C14
10 µF/16 V/SMD/0805	C7
22 µF/16 V/SMD/1206	C8
100 µF/10 V/SMD/2312	C4
Halbleiter:	
BMA400/SMD	U1
ISL9122/SMD	U2
IRI MI 6401/SMD	01.02
PESD3V3S1UB/SMD	D1
Duo-LED/rot-grün/SMD	DS1
Sonstiges:	
Speicherdrossel, SMD, 1.0	uH/2.1A I1
Chip-Ferrite, 600 0 bei 100	MHz.0603 12.13
Taster mit 1,2-mm-Tastkno	opf,
1x ein, SMD, 1,8 mm	S1
Steckverbinder, 2-polig, at	ogewinkelt BT1
Aufkleber mit DevEUI-Adre	esse,
Matrix-Code	
GPS- und GLONASS-Modul	LSMD A1

Technische Daten

A2

ELV LoRaWAN[®] GPS Tracker ELV-LW-GPS2

ELV NEU EXKLUSIV BAUSATZ 49,95 € Artikel-Nr. 161407

Zum Produkt

LoRaWAN®-GPS-Tracker mit integriertem GNSS-Modul zur präzisen Positionsbestimmung

ger

CC86LICMRO

TPI

TP1

- LoRaWAN®-Modul zur drahtlosen Datenübertragung ohne laufende Kosten
- Weiter Betriebsspannungsbereich von 2,0 bis 5,5 V, ideal f
 ür Batteriebetrieb
- Kompakte Bauweise (B x H x T): 47,7 x 26,3 x 10,6 mm
- Bewegungserkennung durch integrierten 3-Achsen-Beschleunigungssensor
- Kontaktinterface zur externen Triggerung der Ortung
- Mehrere Betriebsmodi: zyklisch, bewegungsgesteuert, kontaktgesteuert
- Konfigurierbare Parameter: Bewegungsempfindlichkeit, Energiesparmodus, Datenrate
- JST-PH-Buchse (2 mm) zum einfachen Anschluss einer Spannungsversorgung
- Typische Funkreichweite: bis zu 6 km in Städten, über 10 km im ländlichen Raum

Status Positon HDOP vor 4 Minuten 2.08 ↑ Hohe vor 4 Minuten 7,00 m Batterie 3.056 mV Bewegung vor 4 Minut Leaflet | Imagery © Mapbo Einstellungen Zyklischer Modus Kontaktinterface Modus Bewegungsmodus Energiesparmo 0 Bewegungsempfindlichkeit 0 Statusintervall anpassen

Die Visualisierung und Bedienung von LoRaWAN®-Geräten erfordert einige technische Herausforderungen. Die Low-Code-Plattform <u>Datacake</u> vereint Netzwerkserver und Visualisierung in Software und erleichtert die Handhabung so erheblich. Neben der Desktop-Variante ist auch eine kostenlose Smartphone-App sowie die Anbindung von The Things Stack möglich.

Integration in Datacake mit fertigem Dashboard und Smartphone-App



LoRaWAN[®] – endlich einfach!

LoRaWAN[®] ist für IoT-Interessierte längst kein Geheimtipp mehr. Die hohe Reichweite bei gleichzeitig geringer Stromaufnahme eignet sich ideal für viele Projekte. Eine Herausforderung stellt jedoch oft die Visualisierung dar, da diese meist als separate Softwarekomponente mit dem Netzwerkserver verbunden werden muss. Welchen Vorteil die Low-Code-IoT-Plattform Datacake in diesem Zusammenhang bietet, zeigt der folgende Artikel.



Was ist das Besondere an Datacake?

Die Low-Code-IoT-Plattform Datacake vereint die Visualisierung und Steuerung von LoRaWAN®-Geräten mit einem integrierten Netzwerkserver. Ziel ist es dabei, die Hürden der Verknüpfung zwischen Netzwerkserver und IoT-Plattform abzubauen, um so auch Einsteigern eine vollständige Anwendung bieten zu können. Datacake zeichnet sich dabei durch ein modernes und intuitives User Interface aus, bei dem bereits viele Hersteller ihre Geräte als Vorlagen bereitstellen. Beispielhaft wird daher im Folgenden das neue ELV-LW-GPS2 in Datacake über den integrierten Netzwerkserver und The Things Stack eingerichtet.

Registrierung in Datacake

Für die Nutzung von Datacake wird zunächst ein kostenloser Account (<u>https://app.datacake.de/signup</u>) erstellt. Bereits während der Registrierung kann ein Name für den ersten Workspace vergeben werden, in dem sich später das Gerät befindet (Bild 1). Neben dem Namen werden auch der Projekttyp, ein Anwendungsfall und ein Passwort angegeben (Bild 2).

Nach der Bestätigung des Passworts sowie dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen kann das Konto erstellt werden (Bild 3).

Nach der Registrierung erscheint die Startseite des zuvor benannten Workspacs (Bild 4). Jeder Workspace beinhaltet bis zu fünf Geräte, die optional auch in einem gemeinsamen Dashboard visualisiert werden können.

Nutzung des Datacake-LoRaWAN®-Netzwerkservers

Der integrierte LoRaWAN[®]-Netzwerkserver ist ein Alleinstellungsmerkmal von Datacake. Die Nutzung hat den Vorteil, dass kein weiterer Account bei The Tings Stack erstellt werden muss, sondern die Geräte direkt durch Datacake verwaltet werden.

Im ersten Schritt kann das Gateway dazu im Bereich Gateways über den Button "LoRaWAN[®]-Gateway hinzufügen" hinzugefügt werden (Bild 5).

Es öffnet sich eine Konfigurationsansicht, in der ein Name, die Gateway-EUI sowie der Frequenzbereich angegeben werden (Bild 6).

Über den Button "Gateway erstellen" wird die Konfiguration in Datacake abgeschlossen.

Ein Konto erstellen		
Vorname	Projekttyp	
z.B. Max	Business O Hobby	Passwort bestätigen
Nachname	Anwendungsfall	
z.B. Mustermann	Gebäudemanagement Intelligente Stadt	
E-Mail-Adresse	Kühlkette Intelligente Landwirtschaft	Ich erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden relevante
z.B. max.mustermann@example.com	Alderei	Informationen (z. B. über Software-Updates, Wartungsarbeiten usw.) und mein Konto per E-Mail zu
	Passwort	erhalten.
Name des ersten Workspaces		
GPS-Tracking	Das Passwort muss mindestens aus 8 Zeichen bestehen, wobei mindestens als Croßbuchstehe die Kleinbuchstehe dies Zehl erwis die	Konto erstellen
Wenn Sie nichts angeben, wird Ihr Name verwendet	Sonderzeichen (@\$1%*#2%) enthalten sein muss	

Bild 1: Kontoerstellung auf Datacake

Bild 2: Vergabe Projekttyp und Anwendungsfall

Bild 3: Abschluss der Registrierung

+	Dashboard hinzufügen	0	i⊟ Liste	E Kacheln	🕅 Karte	
	Geräte					
('A')	Gateways					
6	Berichte			GERĂT	PRIMÄR	
89	Mitglieder					
ġ¢.	Regeln					
	Zonen					



dnt-devices		Flotte > Gate	ways		
a	¢	Gateways	Q Suct	ien	+ LoRaWAN-Gateway hinzufügen
+ Dashboard hinzufügen	۲	N	AME	EUI	ZULETZT GESEHEN
🕮 Geräte		1			
PAP Gateways				1	Ū.
Berichte				C	.)
음의 Mitglieder		Noc	h keine L	oRaWAN Gate	eways in diesem Workspace
€ [®] Regeln				Sehen Sie, wie	e es funktioniert
💷 Zonen					

Bild 5: Hinzufügen eines neuen Gateways (1)

Nähe und dem Netzwerk zu ermö	glichen. Sehen Sie, wie es funktioniert.	
Name		
LoRaWAN-Gateway		
Gateway-EUI		
OA OF OF OE OB OE OE OF		8 Bytes
Die EUI des Gateways wird Ihnen vo	m Hersteller mitgeteilt oder ist auf der Verpackung o	des Gateways aufgedruck
Europa 863-870 MHz (SF9 fü	ür RX2)	\$

Bild 6: Hinzufügen eines neuen Gateways (2)

	\bigcirc	
	Gateway hinzugefügt	
	Konfigurieren Sie Ihr Gateway, und schon können Sie loslegen	
6	Infos	
	Nach der Konfiguration des Gateways kann es einige Minuten dauern, bie eine Verbindung herstellt und den Online-Status aktualisiert.	s das Gateway
Verwer finden : Softwa	den Sie die folgenden Informationen, um Ihr Gateway zu konfigurieren. Detaillier Sie in der Dokumentation des Herstellers Ihres Gateways. Die Schritte können je I eversion variieren. Weitere Informationen finden Sie auch in unserer Dokumenta	te Anweisungen nach Hardware- und tion.
Protok	oll	
UDP	Packet Forwarder	Kopieren
Adress	e des Gateway-Servers	
eu1.	latacake-Ins.com	🗎 Kopieren
Port		
1700		Kopieren
Freque	nz	
Euro	ba 863-870 MHz (SF9 für RX2)	Kopieren
	Schließen	ateway anzeigen

Es folgt eine weitere Ansicht, in der die notwendigen Anpassungen innerhalb der Gateway-Software aufgelistet werden (Bild 7). Das Vorgehen unterscheidet sich dabei je nach Gateway-Hersteller, Datacake stellt weitere Informationen dazu in der <u>Dokumentation</u> bereit.

Sofern die Konfiguration des Gateways erfolgreich war, kann der Status über den Button "Gateway anzeigen" eingesehen werden. Dieser Bereich zeigt wichtige Informationen, wie den Verbindungsstatus, die Anzahl der Up-/Downlinks und den Standort (Bild 8).

Bild 7: Konfiguration des Gateways



Registrierung des ELV-LW-GPS2 in Datacake

Mit der sichergestellten Netzwerkabdeckung kann das GPS2 jetzt direkt in Datacake registriert werden. Dies geschieht in der Übersicht des Workspace (Bild 4) über den Button "Gerät hinzufügen".

Zunächst wird der Konnektivitätstyp LoRaWAN[®] ausgewählt (Bild 9). Anschließend wird das Gerät erstellt als ein "Neues Produkt aus Vorlage" (Bild 10). Dies ermöglicht die Nutzung des bereitgestellten Templates, welches neben der Visualisierung auch die Konfiguration der Geräte über Downlinks ermöglicht.

Die Option "Neues Produkt" eignet sich für alle Geräte, zu denen es bisher keine Vorlage gibt. Die Zuordnung zu einem bestehenden Produkt ist immer dann sinnvoll, wenn mehre Geräte desselben Typs visualisiert werden sollen.

Für die benötigte Gerätevorlage wird im Suchfeld "ELV" eingegeben und anschließend der entsprechende Eintrag ausgewählt (Bild 11).

Nach der Auswahl der Gerätevorlage wird im nächsten Schritt der Datacake LNS ausgewählt, um das Gerät dort anzulegen (Bild 12).

Gerät hinzufügen Wählen Sie zunächst den Konnektivitätstyp für Ihr Gerät aus. Image: Comparison of the second sec

Jeues Produkt aus Vorlage Neues Produkt aus einer Vorlage	Bestehendes Produkt Geräte zu einem bestehenden	Neues Produkt Erstellen Sie ein neues leeres
erstellen	Produkt hinzufügen	Produkt

Bild 10: Optionen bei der Produkterstellung

ELV.	ą	Alle Hersteller	\$
ELV BM TRX1 Temperature & Humidity ELV Elektronik Temperature & Humidity			ELV Kompetent in Elektronik
ELV LW GPS1 ELV Elektronik GPS Tracker			ELV Kompetent in Elektronik
ELV LoRaWAN® GPS Tracker, ELV ELV Elektronik	-LW-GPS1		ELV Kompetent in Elektronik
ELV LoRaWAN® GPS Tracker, ELV ELV Elektronik	-LW-GPS2		

Bild 11: Suche ELV-LW-GPS2

LoRaWAN Gerät hinz	ufügen	You ca	n add individually billed devices.
SCHRITT 1 Produkt	SCHRITT 2 Netzwerk-Server	SCHRITT 3 Geräte	SCHRITT 4 Plan
Netzwerk-Server Bitte wählen Sie den LoRaV	/AN Network Server, mit dem Ihre Geräte	verbunden sind.	
• Dataca Einfach verwalt	ke LNS AUTOMATISCHE EINRICHTUNG starten und skalieren mit einem eten LNS		Uplinks Downlinks

Bild 12: Auswahl des Datacake LNS

Für die Registrierung werden die DevEUI, ein Name, die AppEUI und der App Key zusammen mit optionalen Tags eingegeben (Bild 13 bis Bild 15).

Das Hinzufügen wird über die Schaltfläche "Weiter" abgeschlossen und das Gerät wird anschließend in der Übersicht des Workspace angezeigt (Bild 16).

Falls eine zentrale Verwaltung der Geräte in Datacake nicht gewünscht ist oder bereits eine The-Things-Stack-Infrastruktur besteht, kann das GPS2 auch weiterhin über eine Webhook-Integration in Datacake hinzugefügt werden. Auf das nötige Vorgehen wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen, bevor dann das Dashboard und die Funktionen ausführlich beschrieben werden.

Integration des ELV-LW-GPS2 in Datacake über TTS

Die Registrierung des ELV-LW-GPS2 verläuft analog

zu anderen LoRaWAN®-Bausätzen aus dem ELV-Modulsystem und wird in der Anleitung der <u>ELV-LW-</u> <u>Base</u> ausführlich beschrieben.

Anschließend kann die Integration in Datacake erfolgen. Das Vorgehen ist zu Beginn identisch zur Nutzung des Datacake-LoRaWAN®-Netzwerkservers(Bild 9 bis Bild 11), erst dann wird der The-Things-Stack-V3-Netzwerkserver ausgewählt (Bild 17).

Neben der manuellen Konfiguration, bei der ein Webhook in TTS eingerichtet und anschließend das Gerät über die Device EUI in Datacake hinzugefügt wird, gibt es eine Import-Funktion, die das Hinzufügen wesentlich vereinfacht. Dazu wird nach der Auswahl des Netzwerkservers im nächsten Schritt eine neue TTS-Server-Instanz hinzugefügt.

Die bereits grau hinterlegte Serveradresse "eu1.cloud.thethings.network" kann zusammen mit einem TTS-API-Key eingegeben werden (Bild 18).

Lorawan Gerat hinzuru	gen			
SCHRITT 1 Produkt	SCHRIT Netzwerk-	T 2 Server	SCHRITT 3 Geräte	SCHRITT 4 Plan
Geräte hinzufügen				
Bitte geben Sie eine oder mehre sollen	ere LoRaWAN-Geräte	-EUIs zusammen mit den er	ntsprechenden Namen an,	, die sie auf Datacake habe
enthält. Weitere Informationen	zum onnatieren de	i Dater finden sie in unseler		
enthält. Weitere Informationen) Ziehen Sie eine .ca	sv-Datei hierher oder klicken	Sie, um eine auszuwähler APPEUI	n
enthält. Weitere Informationen @ DEVEUI (중 0A 0F 0F 0E 0B 0E 0) Ziehen Sie eine .c: 2E OF 8 Bytes	NAME	Sie, um eine auszuwähler APPEUI ØA ØF ØF ØE ØB	n 8 ØE ØE ØE 8 Bytes
enthält. Weitere Informationen) Ziehen Sie eine .c: DE ØF 8 Bytes gen	NAME GPS-Tracker	Sie, um eine auszuwähler APPEUI ØA ØF ØF ØE ØB	n 3 OE OE OE 8 Bytes

GERÄTEKLASSE 🔞	STANDORT	TAGS	
Klasse A 🗘	Standort	Tag hinzufügen	Hinzufügen

Bild 15: Auswahl der Geräteklasse und optionale Attribute

Geräte				Q Suchen	Spalten	✓ + Ger	ät hinzufügen
i≣ Liste	E Kacheln	🚺 Karte					
							Aktionen 🗸
	GERÄT	PRIMÄR	SEKUNDÄR	GERÄT SIGNAL	BATTERIE		
÷.	GPS-Tacker	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zeigt 1	bis 1 von 1 Ergebni	ssen			50 pro Seite 🗸 🗸	Vorherige	Weiter

Bild 16: Übersicht des Workspace

SCF Pr	IRITT 1 odukt	SCHRITT 2 Netzwerk-Server	SCHRITT 3 Geräte	SCHRITT 4 Plan
Netzwerk- Bitte wählen S	Server			
0 2	Datacake LNS Einfach starter verwalteten LN	twork Server, mit dem Ihre Geräte AUTOMATISCHE EINRICHTUNG n und skalieren mit einem NS	/erbunden sind.	Uplinks Downlinks

Bild 17: Auswahl des The-Things-Stack-Netzwerkservers

Oder Sie füç	gen einen neuen Server hinzu:	↑ Anzeige
Hostname o	der TTS-Instanz	
https://	eu1.cloud.thethings.network	
TTS-API-Sc	hlüssel	
NN:		🕀 Hinzufüger

Bild 18: Hinzufügen des TTS-Servers

Die Erzeugung des API-Keys geschieht aus der TTS-Console heraus im Bereich Home \rightarrow User Settings \rightarrow API Keys. Über den Button "Add API key" kann die Liste um einen weiteren Key erweitert werden (Bild 19). Nach der Vergabe eines Namens und der Gewährung der Rechte (Bild 20) wird die Erstellung des API-Keys über den Button "Create API key" abgeschlossen. Der im Anschluss zusehende Key wird nur einmalig angezeigt und sollte daher in die Zwischenablage kopiert werden (Bild 21). Zurück in Datacake wird die Verbindung zum TTS-Server durch Eingabe des Keys über die Schaltfläche "Hinzufügen" neben dem Key abgeschlossen (Bild 18).

Durch die Verknüpfung zu TTS sind alle Applikationen in Datacake einsehbar, so auch die des GPS2. Über den Button "Integration einrichten" wird dort automatisch ein Webhook mit den notwendigen Berechtigungen hinzugefügt (Bild 22 und Bild 23).

Nach der Einrichtung des Webhooks kann das Gerät anhand der DevEUI aus der Applikation ausgewählt und benannt werden (Bild 24).

Die Integration des Geräts wird durch die Auswahl des Free Plans abgeschlossen (Bild 25). Anschließend ist es in der Übersicht des Workspace zu sehen (Bild 26).

← C ⋒	hethings.network/console	e/user-settings/api-keys		(R A 🏠 🖆 🚥 🦸
Verwaltete Favoriten 🕒 ELV Intern 🎦 Tools	🗂 Sonstiges 🛛 Timem	aster 🚥 TTS Console 🖉 ChirpStack-Exam 🖉 chirpstack-emv 💠 System Dashboard 🖉	う ChirpStack LoRaWA		
THE THINGS STACK SANDBOX	I	Home > User settings > Personal API keys	•	+ Add ∨	
Home Applications	Gateways	API keys (11)			+ Add API key
Q Search	Ctrl K	KEY ID 0 NAME 0	GRANTED RIGHTS		CREATED AT ∃↓
	, I	0ATZV2NK2LI6P56LT0HL0N Downlinks	All application rights All OAuth client	rights +3	22 days ago
Notifications	^	DGLOFLA5ASPTALLK7YADJV datacake	All application rights All OAuth client	rights +3	23 days ago
Profile Password		STAGPLLYJU7IFPAFU3ZY2K datacake	All application rights All OAuth client	rights +3	Oct 30, 2024
Email notifications		EXXHWDVGWBELNJCBVAJMGN datacake-2	All application rights All OAuth client	rights +3	Oct 24, 2024
🖉 API keys		IIKWT/IELOCVTW66VMSBNR5X_datacake-presentation	All application rights All OAuth client	rights +3	Oct 23 2024

Bild 19: Erstellung eines neuen API-Keys in TTS (1)



Bild 20: Erstellung eines neuen API-Keys in TTS (2)

Bild 21: Kopieren des API-Keys

TS-Anwendung	
anien Sie die 115-Anwendung, in der sich ihre Geräte beinden	
	vor 2 Jahren
Firmware QC ELV-EM-WB-XX	P Integration einrichten
	vor 1 Stunde
O GPS Tracking	Integration einrichten

Bild 22: Automatische Einrichtung des Webhooks
Integration mit TTS automatisch einrichten		×
Dadurch wird ein API-Key mit Downlink-Berechtigungen so TTS-Anwendung erstellt. Eine weitere manuelle Einrichtung	wie eine Webhook-Integr g ist nicht erforderlich.	ation in Ihrer
	Abbrechen	Einrichten

Bild 23: Bestätigung der Webhook-Erstellung

NAME	DEVEUI
ELV-LW-GPS2	70 70 70 70 70 70 70 70 70
	Zustiek

Bild 24: Auswahl und Benennung des Geräts

Produkt	SCHRITT 2 Netzwerk-Server	SCHRITT 3 Geräte	SCHRITT 4 Plan
Individual device plans O	rganization plan New		
ndividually billed plans			
Free	Light	Standard	Plus
0,00 € / Monat	2,00 € / Monat	3,00 € / Monat	5,00 € / Monat
7 Tage Datenspeicherung	1 Monat Datenspeicherung	3 Monate	12 Monate
500 Datenpunkte / Tag max 5 pro Workspace	1.000 Datenpunkte / Tag Jederzeit kündbar	2.500 Datenpunkte / Tag	7.500 Datenpunkte / Tag
Jederzeit kündbar	ouder contrainabar	Jederzeit kündbar	Jederzeit kündbar
4			
laben Sie einen Code?			
			Anwenden

Bild 25: Auswahl des Free Plans

Geräte				Q Suche	Spalten	✓ + Gerä	it hinzufügen
i≣ Liste	🗐 Kacheln	🚺 Karte					
							Aktionen 🗸
	GERÄT	PRIMÄR	SEKUNDÄR	GERÄT SIGNAL	BATTERIE		
.0.	ELV-LW-GPS-2	N/A	N/A	N/A	N/A	•	
Zeigt 1	bis 1 von 1 Ergebnis	sen			50 pro Seite 🗸 🗸	Vorherige	Weiter

Bild 26: Übersicht des Workspace

1 Status			Posito	n	2
HDOP vor 4 Minuten	2,08	Positon vor 4 Minuten Balton	Current-Stations Service		+ -
↑ Höhe vor 4 Minuten	7,00 m	1		Party Sectore	
vor 4 Minuten	3.056 mV	1	Cocation	tradationtration	
Bewegung vor 4 Minuten	•	june 2	yunnering you	Leaflet Imagery	V © Mapbox
		Einst	ellungen		(3)
Zyklischer Modus	Kon	taktinterface Modus	Bewegungsmodus		
Statusintervall anpassen	Datenrate	0	Bewegungsempfindlichkeit	Energiesparmodus 0	

Bild 27: Übersicht des Dashboards

Ansicht des Geräte-Dashboards

Dashboards bilden das zentrale Element von Datacake. Hier erfolgt neben der Visualisierung aller relevanten Daten auch die Steuerung von Geräten.

Status	
HDOP vor 30 Sekunden	1,56
↑ Höhe vor 30 Sekunden	20,00 m
Vor 30 Sekunden	3.059 mV
Bewegung vor 30 Sekunden	•
Bild 28: Statusinformationen des GPS-Trackers	

	Tx Reason	TX_REASON
	\mapsto Motion Detected	MOTION_DETECTED
Ĵ		

Das Dashboard des ELV-LW-GPS2 lässt sich in drei Bereiche unterteilen: Statusinformationen, Positionsdaten, Einstellungen (Bild 27). Im Folgenden wird auf jeden Bereich näher eingegangen, insbesondere auf die Einstellungen, um damit alle Funktionen zu beschreiben.

Die Statusinformationen des GPS-Trackers umfassen Werte für den HDOP, also die Genauigkeit der GPS-Position, die Höhe, die Batteriespannung sowie die Information, ob Bewegung vorliegt oder nicht (Bild 28). Sofern der Bewegungsmodus aktiv ist und Bewegung erkannt wird, wechselt der Kreis von rot zu grün. Intern wird dabei ein sogenanntes Mapping-Feld erzeugt, bei dem der Sendegrund der Nachricht abgefragt wird. Daraus wird dann der Zustand des Geräts abgeleitet (Bild 29 und Bild 30).

Die Hauptfunktion des ELV-LW-GPS2 ist die Positionsbestimmung. Diese kann in Datacake ansprechend auf einer Karte visualisiert werden (Bild 31). Neben der aktuellen Position wird auch der Positionsverlauf über einen Slider angezeigt (Bild 32).

Nachschlagetabelle Transformiert einen Wert mithilf	e einer Nachschlaget	abelle	
■ Eingabe	Ausgabe		
= MOTION_START_EVENT			Entfernen
= MOTION_STOP_EVENT			Entfernen
Auffang-Alternative			
+ Neue Zeile			

Bild 29: Mapping-Feld des Sendegrunds

Bild 30: Zuordnung des Mapping-Felds



Bild 31: Position auf einer Karte



Bild 32: Verlauf der Position auf der Karte

	Einste	ellungen	
Zyklischer Modus	Kontaktinterface Modus	Bewegungsmodus	
Statusintervall anpassen	Datenrate 0	Bewegungsempfindlichkeit 0	Energiesparmodus

Bild 33: Einstellungen des GPS-Trackers

Im Einstellungsbereich des Dashboards (Bild 33) kann der Nutzer Anpassungen an der Konfiguration des GPS2 vornehmen. Jede Schaltfläche ist dabei entweder direkt oder über ein Feld mit einem Downlink Script verknüpft. Die drei Buttons für die Auswahl des Modus (zyklisch, Kontaktinterface und Bewegung) lösen je einen Downlink nach Betätigung aus. Das Statusintervall wird über ein Eingabefeld gesetzt, das sich nach dem Drücken des gleichnamigen Buttons öffnet (Bild 34).

Statusintervall anpassen	×
NPUT_UPLINK_INTERVAL	
120	
	Set Value

Bild 34: Eingabe des Statusintervalls

Zulässige Werte sind dabei immer ein Vielfaches von 30 (Wertebereich: 30–7650 s).

Die Slider für die Datenrate und Bewegungsempfindlichkeit können auf einen Wert zwischen 0 und 6 (0 = ADR, 1-6 = DR0 - 5) bzw. 1 bis 3 gestellt werden (1 = niedrig, 3 = hoch).

Der Energiesparmodus des ELV-LW-GPS2 ist im Werkszustand immer aktiv, um einen sinnvollen Batteriebetrieb zu ermöglichen, kann jedoch optional auch deaktiviert werden. Damit bei einer neuen Einstellung direkt ein Downlink ausgelöst wird, muss eine Option in den folgenden Skripten angepasst werden (Bild 35):

- Set Data Rate
- Set Uplink Interval
- Set Motion Sensitivity
- Set Low Power Mode

Innerhalb der Downlinks wird unterhalb der verwendeten Felder die Option "Bei neuen Messungen auslösen" aktiviert (Bild 36). Durch Speichern des Downlinks wird die Änderung wirksam (Bild 37).

Dashboard	Historie 🗄 Downlinks 🔅 Konfiguration 🏹 Debug	Regeln 🔉 Berechtigungen
Downlinks		+ Downlink hinzufügen
Name	Beschreibung	
Set Cyclic Mode	device sends the position data cyclically	(•) Downlink senden Mehr 👻
Set Contact Interface Mode	device sends the position when contact interface is triggered	(•) Downlink senden Mehr 🐱
Set Motion Mode	device sends position when motion is detected	(•) Downlink senden Mehr 🕶
Set Data Rate	1 = DR0, 6 = DR5, 4 = DR3 = Default	Downlink konfigurieren und senden Mehr
Set Uplink Interval	Set the Uplink interval to a multiple of 30s	Downlink konfig Downlink bearbeiten
Set Motion Sensitivity	Set the sensitivity of the accelerometer to detect motion (1 = low, 2 = medium, 3 = high)	Downlink konfig Downlink löschen
Set Low Power Mode	Deactivate / Activate the low power mode of the gps module inbetween position measurements	☑ Downlink konfigurieren und senden Mehr ↔

Bild 35: Bearbeitung der Downlinks

Beschreibung	
1 = DR0, 6 = DR5, 4 = DR3 = Default	
Downlink-UUID	
13e2598c-9dc5-4b03-95bb-4bcec2bc132a	🗎 Kopieren
Verwendete Felder	
Wenn Ihre Encoderfunktion Eingaben aus den Feldern des Geräts benötigt, können Sie di Formular für den Downlink-Generator zu erstellen.	iese hier angeben. Sie werden verwendet, um das
Wenn Ihre Encoderfunktion Eingaben aus den Feldern des Geräts benötigt, können Sie de Formular für den Downlink-Generator zu erstellen.	iese hier angeben. Sie werden verwendet, um das
Wenn Ihre Encoderfunktion Eingaben aus den Feldern des Geräts benötigt, können Sie di Formular für den Downlink-Generator zu erstellen. INPUT_DATA_RATE × Bei neuen Messungen auslösen	iese hier angeben. Sie werden verwendet, um das
Wenn Ihre Encoderfunktion Eingaben aus den Feldern des Geräts benötigt, können Sie di Formular für den Downlink-Generator zu erstellen. INPUT_DATA_RATE × Bei neuen Messungen auslösen Wenn diese Option aktiviert ist, wird jedes Mal, wenn das Gerät eine Messung in einem d Downlink gesendet.	iese hier angeben. Sie werden verwendet, um das er verwendeten Felder aufzeichnet, automatisch d

Downlink speichern

Bild 37: Speichern des Downlinks

Visualisierung und Steuerung auch in der App

Neben der Web-Oberfläche ist auch eine kostenfreie Datacake-App für <u>Android</u> und <u>IOS</u> erhältlich. Diese ermöglicht es, ohne Registrierung auf bestehende Dashboards zuzugreifen. Für die Nutzung wird in der Web-Oberfläche als Erstes der Bearbeitungsmodus aktiviert (Bild 38).

Im nächsten Schritt wird der Tab "Mobil" ausgewählt und anschließend der Button "Öffentlicher Link" (Bild 39). Die fol-

gende Ansicht (Bild 40) führt durch Klicken zur Rechte- und Passwortvergabe. Zu beachten ist dabei, dass für die Übertragung von Downlinks ein schreibender Zugriff erforderlich ist (Bild 41).

Durch Klicken des Buttons "Öffentlichen Link erstellen" wird der Link generiert und anschließend angezeigt (Bild 42). Dieser kann im nächsten Schritt mit der Smartphone-App gescannt werden.

Serial Number Last update 7066E1FFFE00384A Never			
🖿 Dashboard 👖 Historie 🚆 Downlinks 🕸 Konfiguration 🔊 Debug	r Regeln 🕌	Berechtigungen	\diamond
3ild 38: Aktivierung des Bearbeitungsmodus			
Dashboard + Add Dashboard	C Öffentlicher Link	+ Widget hinzufügen	
Desktop Deutsch	🗘 Mehr 🗸		
3ild 39: Erzeugung eines öffentlichen Links (1)			
	Öffentlicher Link Öffentliche Links erm freizugeben, die kein I oder es ermöglichen,	öglichen es Ihnen, das Dashboard des Geräts für Konto benötigen. Öffentliche Links können entwe Messungen festzulegen und Downlinks über das	externe Benutzer eder schreibgeschützt sein Deseboard zu senden
		Link	Dashboard Zu seriden.
57	Speichern um OR-		bashboard zu senden.
Öffentlicher Link ×	Speichern, um QR-	Save to create link	Daanoond zu senden.
Öffentlicher Link × Öffentliche Links ermöglichen es Ihnen, das Dashboard des Geräts für externe Benutzer freizugeben, die kein Konto benötigen. Öffentliche Links können entweder schreibgeschützt sein oder es ermöglichen, Messungen festzulegen und Downlinks über das Dashboard zu senden.	Speichern, um QR- Code anzuzeigen	Save to create link	Optional
Öffentlicher Link × Öffentliche Links ermöglichen es Ihnen, das Dashboard des Geräts für externe Benutzer freizugeben, die kein Konto benötigen. Öffentliche Links können entweder schreibgeschützt sein oder es ermöglichen, Messungen festzulegen und Downlinks über das Dashboard zu senden.	Speichern, um QR- Code anzuzeigen	Save to create link Passwort Ein optionales Passwort.	Optional
Öffentlicher Link × Öffentliche Links ermöglichen es Ihnen, das Dashboard des Geräts für externe Benutzer freizugeben, die kein Konto benötigen. Öffentliche Links können entweder schreibgeschützt sein oder es ermöglichen, Messungen festzulegen und Downlinks über das Dashboard zu senden.	Speichern, um QR- Code anzuzeigen	Save to create link Passwort Ein optionales Passwort. Modus	Optional
Öffentlicher Link × Öffentliche Links ermöglichen es Ihnen, das Dashboard des Geräts für externe Benutzer freizugeben, die kein Konto benötigen. Öffentliche Links können entweder schreibgeschützt sein oder es ermöglichen, Messungen festzulegen und Downlinks über das Dashboard zu senden.	Speichern, um QR- Code anzuzeigen	Save to create link Passwort Ein optionales Passwort. Modus Read & Write Wrea dio Partice Laces and Schreiben obtained in the	Optional

Bild 40: Erzeugung eines öffentlichen Links (2)

Bild 41: Rechtevergabe für einen neuen Link

Öffentlicher Link		\times
Öffentliche Links ermö freizugeben, die kein K oder es ermöglichen, I	öglichen es Ihnen, das Dashboard des Geräts für exte conto benötigen. Öffentliche Links können entweder s Messungen festzulegen und Downlinks über das Dasl	rne Benutzer schreibgeschützt sein hboard zu senden.
	Link	
	https://app.datacake.de	Kopieren
	Passwort	Optional
🖕 Download	Ein optionales Passwort.	
	Modus	
	Read & Write	\$
	Wenn die Option Lesen und Schreiben aktiviert ist, kann je Dashboard hat, Messungen vornehmen und Downlinks au	der, der einen Link zum slösen.
	Löschen Öffentl	ichen Link speichern

Bild 42: Anzeige des öffentlichen Links



Bild 43: Startansicht und Hinzufügen eines neuen Geräts in der App

In der App erscheint nach dem Öffnen zunächst eine Startseite mit einer leeren Geräteliste. Über den Button "+" in der oberen rechten Ecke können jedoch neue Geräte hinzugefügt werden (Bild 43). Es öffnet sich die Kameraansicht und der QR-Code kann gescannt werden. Die URL erscheint anschließend zusammen mit einem Titel und einer optionalen Beschreibung. Durch Drücken der Schaltfläche "Save" wird das Gerät auch in der Liste aufgeführt (Bild 44).

Analog zur Web-Oberfläche stellt die App ebenfalls die Statusinformationen, die Position sowie die Einstellungsmöglichkeiten dar (Bild 45). So kann das Gerät auch von unterwegs eingesehen und konfiguriert werden.



Bild 44: Hinzufügen des Geräts über den QR-Code

Fazit

Durch die Integration des ELV-LW-GPS2 konnte die einfache Handhabung von Datacake anhand eines Praxisbeispiels demonstriert werden. Es wird deutlich, dass sich mit einer kleinen Anpassung an der Gateway-Konfiguration die Tür zur zentralen Registrierung, Steuerung und Visualisierung von LoRaWAN®-Geräten öffnet.

Die übersichtlichen Dashboards mit ihren Konfigurationsmöglichkeiten verbessern das Nutzungserlebnis dabei sowohl in der Desktop-Ansicht als auch auf mobilen Geräten. Zusammenfassend wird so jedes LoRaWAN®-Projekt erheblich aufgewertet und die Interaktivität mit den Geräten ge-ĔLV steigert.

0

0

Kostenlose

Online-Fachseminare

Mit unseren Experten

Andreas Prast ELV Technical Support Center

Thomas Wiemken ELV Entwicklung

Torsten Boekhoff Teamleiter ELV Technical Support Center

^{und} Holger Arends

Redaktionsleiter ELVjournal und Homematic IP Experte

zu Themen rund um Smart Home, Homematic IP und Bausätze



Alle Online-Fachseminare finden live auf unserem Youtube-Kanal statt: youtube.com/@elvelektronik Einfach kostenlos abonnieren und kein Seminar mehr verpassen!



Unsere nächsten Fachseminare:

Smarte Schalter im ganzen Haus Mittwoch, 04.06.2025 um 16.00 Uhr

Der smarte Garten Mittwoch, 09.07.2025 um 16.00 Uhr

Bleiben Sie stets auf dem Laufenden! Alle Termine und bisherigen Seminare finden Sie <u>hier</u>.

Das Wetter im Blick

dint

WLAN-Wetterstation WeatherScreen PRO

- Misst Regen, Windgeschwindigkeit/-richtung, Innen-/Außenluftfeuchte, Luftdruck, Innen-/Außentemperatur, Umgebungshelligkeit
- Erweiterbar um Zusatzsensoren und Zusatzdisplay
- Funkreichweite: typ. 100 m (Freifeld), Funkfrequenz: 868 MHz
- Kostenlose App (iOS und Android) für verschiedene Wetterportale (z. B. Ecowitt Weather, Weather Underground, Weathercloud)
- Speicherung der Messwerte auf microSD (bis 32 GB, nicht inkl.)
- Einstellbare Schwellenwerte für einen optischen/akustischen Alarm
- Integriertes Solarpanel für Stromversorgung des Kombisensors

Gleich mitbestellen:

Zusatzdisplay - Artikel-Nr. 251722 - 159,99 € Zusatz-Raumklimasensor – Artikel-Nr. 250954 – 19,99€

dat Mi, 21. Mai 2025 14:34:18 Ť.11 7.11 .11 Ÿ., 45% 27.0 26.5 (CH) 6 Luftfeuchte WOHNZIMMER 0.0 mm/h Event 26.3 Rate 0.0 mm Stunde Taupunkt Luftfeuchte Max.Böe.Tag 2.6 mm Woche h mm Gefühlte Temperatur 2.6 mm 0.0 Monat 46 % 13.9° 2.6 mm 26.4° Jahr Ý., Luftdruckmesser 0.1 hpa ABS 1017.6 hpa 🦻 0 UV Index 6804 Lux Ö 16:24 TI (CP) 249,99 € 0 08:10 2 (F) \bigcirc Artikel-Nr. 251064



Solar-Kombisensor

(Mast nicht inklusive)

Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-und Luftdrucksensor

dint

Zum Produkt

Erweiterbar um Sensoren für den Garten:



Funk-Bodenfeuchtesensor

- Misst Bodenfeuchtigkeit von 0-100 %
- Wetterfestes Gehäuse mit Schutzart IP66
- 868-MHz-Funk für zuverlässige Datenübertragung
- Erweiterung für die Wetterstation WeatherScreen PRO
- Plug and Play für schnelle Inbetriebnahme
- Lange Batterielaufzeit von bis zu 12 Monaten





- Misst Temperaturen von -20 bis +50 °C
- Edelstahl-Messfühler für lange Haltbarkeit
- Plug and Play für schnelle Inbetriebnahme
- Erweiterung für die Wetterstation WeatherScreen PRO
- Datenvisualisierung über App
- Lange Batterielaufzeit von bis zu 12 Monaten



Funk-Wassertemperatursensor

- Misst Wassertemperaturen von -20 bis +50 °C
- Sehr genaue Auflösung von 0,1°C
- Kabellose Datenübertragung über 868 MHz Funk
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Erweiterung für die Wetterstation WeatherScreen PRO
- Lange Batterielaufzeit von bis zu 12 Monaten

34,99 Artikel-Nr. 253719

Zum Produkt

Python & MicroPython: Programmieren lernen für Einsteiger

Sensoren und Messwerterfassung

Teil 9

Bereits in Teil 5 dieser Serie wurde erläutert, wie man mit Python analoge Messwerte erfassen kann. Dazu wurde der Raspberry Pi mit einem externen Analog-Digital-Wandler ausgestattet. Dies ermöglichte die Messung analoger Stromund Spannungswerte. Wesentlich interessanter ist jedoch der Einsatz von Sensoren, mit denen nahezu jeder physikalische Wert wie Temperatur, Feuchte, Druck, Beleuchtungsstärke, Bewegung usw. erfasst werden können. In diesem Beitrag soll daher die Auswertung und Verarbeitung von Sensorsignalen mit Python im Fokus stehen. Zudem sollen spezielle Signalverarbeitungstechniken genauer betrachtet werden.



Messwerterfassung mit Sensoren

Der Raspberry Pi ist eine der vielseitigsten Plattformen zur Messwerterfassung mit Sensoren. Durch die Kombination von Python-Programmierung und GPIO-Pins lassen sich zahlreiche physikalische Grö-Ben erfassen und verarbeiten.

Sensoren können über verschiedene Schnittstellen mit dem Raspberry Pi verbunden werden:

- GPIO (General Purpose Input/Output): direkte digitale Ansteuerung von Sensoren
- I2C (Inter-Integrated Circuit): serielles Kommunikationsprotokoll f
 ür Sensoren wie das <u>BME280</u>-Modul (Temperatur, Luftdruck, Feuchte)
 2DL (Cariel Berühterne Leterne auch vie die Leterne auch
- SPI (Serial Peripheral Interface): Hochgeschwindigkeitsprotokoll für Sensoren wie den <u>MCP3008-AD-Wandler</u>
- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Kommunikation mit seriellen Sensoren oder Modulen wie GPS

Neben diesen universellen Bussystemen haben sich auch noch einige spezielle Schnittstellen etabliert. Diese sind vor allem beim Anschluss von Sensoren an den Raspberry Pi weitverbreitet. Sie sollen daher im Folgenden genauer betrachtet werden. Die universellen Schnittstellen und ihre Anwendungen werden dann in späteren Artikeln ausführlicher erläutert.

Messwerterfassung mit Python

Eine der wichtigsten Spezialschnittstellen ist der sogenannte Eindraht oder "One-Wire-Bus". Der One-Wire-Bus nutzt ein serielles Kommunikationsprotokoll, das mit nur einer Datenleitung (plus Masse) auskommt. Es wurde von Dallas Semiconductor (heute Maxim Integrated) entwickelt und wird häufig für den Anschluss von Sensoren und Speicherbausteinen verwendet.

Ein bekanntes Beispiel ist der <u>DS18B20</u>-Temperatursensor, der über den One-Wire-Bus mit Mikrocontrollern oder dem Raspberry Pi kommunizieren kann. Das Protokoll ermöglicht den Betrieb mehrerer Geräte an einer einzigen Leitung durch eine eindeutige 64-Bit-Adresse pro Gerät. Die Vorteile des One-Wire-Busses sind:

- Einfache Verdrahtung (nur eine Datenleitung)
- Energieversorgung über die Datenleitung möglich (sogenannte "parasitäre Versorgung")
- Kostengünstig und effizient für einfache Sensoranwendungen

Eingesetzt wird der One-Wire-Bus vor allem in Temperaturmessungen, Identifikationssystemen und Datenloggern. Der DS18B20-Temperatursensor verfügt über drei Pins (Bild 1):

- VCC (3,3 V oder 5 V)
- GND (Masse)
- DQ (Datenleitung)

Zusätzlich zum Sensor selbst wird noch ein 4,7-kΩ-Pull-up-Widerstand zwischen VCC und DQ benötigt. Bild 2 zeigt den Aufbau.

One-Wire-Schnittstelle aktivieren

Um die One-Wire-Schnittstelle zu nutzen, muss man auf dem Raspberry Pi die Datei /boot/config.txt öffnen und am Ende den Eintrag dtoverlay=w1-gpio hinzufügen.

Danach kann das One-Wire-Interface freigeschaltet werden (Bild 3).

11	SSH	Enable/disable	remote command line access using SSH
12	RPi Connect	Enable/disable	Raspberry Pi Connect
13	VNC	Enable/disable	graphical remote desktop access
14	SPI	Enable/disable	automatic loading of SPI kernel module
15	I2C	Enable/disable	automatic loading of I2C kernel module
16	Serial Port	Enable/disable	shell messages on the serial connection
17	1-Wire	Enable/disable	one-wire interface
18	Remote GPIO	Enable/disable	remote access to GPIO pins
		<select></select>	<back></back>

Bild 3: Freischalten des One-Wire-Interfaces

Bild 1: Temperatursensor DS18B20





Bild 2: DS18B20-Temperatursensor am Raspberry Pi

Anschließend sollte der Raspberry Pi neu gestartet werden. Nach dem Neustart sind die erforderlichen Module zu laden:

- sudo modprobe w1-gpio
- sudo modprobe w1-therm

Dann kann man das Verzeichnis des Sensors prüfen: cd /sys/bus/w1/devices/

Hier sollte nach Eingeben des Befehls eine Datei zu sehen sein, z.B. 10-XXXXXXXXXXXX Damit kann man nun die Temperatur auslesen:

cat /sys/bus/w1/devices/10-XXXXXXXXX/w1_slave In der Anweisung muss natürlich der oben ermittelte Dateiname verwendet werden. Die Ausgabe enthält eine Zeile mit t=XXXX, wobei XXXX die Temperatur in Milligrad Celsius (1/1000 °C) ist. So bedeutet z. B. t=21125 einen Temperaturwert von 21,125 °C. Bild 4 zeigt die vollständige Befehlsfolge in der Shell.



Python-Code für automatische Messung

Das Abfragen des Sensors in der Shell liefert zwar bereits einen codierten Temperaturwert, jedoch stellt dies im Allgemeinen nicht das gewünschte Endergebnis dar. Die universelle Programmiersprache Python kann natürlich auch hier Abhilfe schaffen. Ein einfaches Python-Skript zum Auslesen der Temperatur kann folgendermaßen aussehen:

```
import os
import glob
import time
# Sensorverzeichnis finden
base dir = "/sys/bus/w1/devices/"
device folder = glob.glob(base dir + "10*")[0]
device_file = device_folder + "/w1_slave"
def read temp raw():
    with open (device file, "r") as f:
        return f.readlines()
def read temp():
   lines = read_temp_raw()
    while lines[0].strip()[-3:] != "YES":
       time.sleep(0.2)
       lines = read temp raw()
    temp output = lines[1].split("t=")
    if len(temp output) > 1:
       temp c = float(temp output[1]) / 1000.0
       return temp c
while True:
    print("Temperatur: {:.2f}°C".format(read temp()))
    time.sleep(1)
```

Bild 5 zeigt die Ausgabe in der Thonny-Shell. Zusätzlich wird der Temperaturverlauf im Plotter grafisch dargestellt.



Bild 5: Auslesen der aktuellen Temperatur mit Python

Das Programm liest die Werte von einem Temperatursensor, in diesem Falle dem DS18B20, über den One-Wire-Bus aus. Die Temperaturwerte werden aus der oben vorgestellten Datei im Systemverzeichnis /sys/bus/w1/devices/ entnommen. Zunächst werden dazu die erforderlichen Libraries eingebunden:

import os

import glob

import time

os ermöglicht den Zugriff auf Betriebssystemfunktionen, glob wird verwendet, um das Verzeichnis des Sensors automatisch zu finden. Das Basisverzeichnis selbst wird direkt angegeben. Dort wird die erforderliche Datei automatisch gesucht:

```
base_dir = "/sys/bus/w1/devices/"
device_folder = glob.glob(base_dir + "10*")[0]
device_file = device_folder + "/w1_slave"
```

Dabei ist base_dir das Verzeichnis, in dem sich die One-Wire-Geräte
befinden. Die Anweisung

glob.glob(base dir + "10*")

sucht nach einem Unterordner, dessen Name mit "10" beginnt (dies ist die Standardkennung für DS18B20-Sensoren).

Die Anweisung

device_folder[0]

nimmt das erste gefundene Verzeichnis. Device_file ist der Dateipfad zur Datei w1_slave, welche die Sensordaten enthält. Dann werden die Rohdaten aus der Datei gelesen:

```
def read_temp_raw():
    with open(device_file, "r") as f:
        return f.readlines()
```

"Open" öffnet die Datei w1_slave und liest ihren Inhalt aus. Die Datei enthält zwei Zeilen:

- Die erste Zeile zeigt, ob der Wert gültig ist ("YES" bedeutet gültig).
- Die zweite Zeile enthält den Temperaturwert in tausendstel Grad Celsius (t=XXXXX).

Anschließend kann man den Temperaturwert auslesen und verarbeiten:

```
def read_temp():
    lines = read_temp_raw()
    while lines[0].strip()[-3:] != "YES":
        time.sleep(0.2)
        lines = read_temp_raw()
```

Der Befehl

Read_temp_raw()

```
liest die Datei w1_slave ein.
```

```
While lines[0].strip()[-3:] != "YES"
```

prüft, ob die erste Zeile mit "YES" endet. Falls nicht, wartet das Programm 0,2 Sekunden und liest die Datei erneut. Dies stellt sicher, dass der Sensorwert gültig ist.

Nun kann man die Temperatur extrahieren und umrechnen:

```
temp_output = lines[1].split("t=")
if len(temp_output) > 1:
    temp_c = float(temp_output[1]) / 1000.0
    return temp_c
```

In der Zeile

lines[1].split("t=")

wird die zweite Zeile am Marker "t=" aufgetrennt. Der Temperaturwert findet sich nach diesem Marker. Über

float(temp_output[1]) / 1000.0

wird der Wert von tausendstel Grad Celsius in Grad Celsius konvertiert. Über

Return temp_c

wird anschließend der Temperaturwert zurückgegeben. Die Ausgabe der Temperatur erfolgt in der üblichen Endlosschleife.

Klima und Luftfeuchte

Allgemein versteht man unter "Feuchte" das Vorhandensein von Wasser in einem Gas oder Feststoff. Von besonderer Bedeutung ist die relative Luftfeuchtigkeit, sie wird als prozentuales Verhältnis aus dem aktuellen Wassergehalt zur maximal möglichen absoluten Feuchte, der sogenannten Sättigungsfeuchte angegeben.

Neben der Temperatur ist die relative Feuchte der wichtigste Parameter, wenn es um die Beurteilung eines Raumklimas geht. Selbst wenn in einem Wohnraum eine angenehme Temperatur von z. B. 21°C herrscht, fühlt man sich bei zu hoher oder zu geringer Luftfeuchte nicht wohl.

Darüber hinaus spielt die Luftfeuchtigkeit auch in der Bauphysik eine wichtige Rolle. Zu hohe Luftfeuchtigkeit, z. B. in Kellerräumen, führt zu Fäulnis und Schimmelbildung und kann so ernst zu nehmende Bauschäden verursachen. Andererseits kann zu geringe Feuchte zur Schädigung von Zimmerpflanzen und zu allgemein mangelndem Wohlbefinden führen. Bild 6 zeigt Schäden in einem Kellerraum, die durch dauerhaft zu hohe Luftfeuchtewerte entstanden sind. Diese hätten durch den Einsatz einer Feuchteüberwachung mit dem Raspberry Pi zusammen mit einem DHT11-Sensor frühzeitig erkannt werden können.

Der <u>DHT11</u> ist ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, der über eine digitale Schnittstelle mit dem Raspberry Pi 5 verbunden werden kann. Er verfügt genau wie der DS18x20 über ein einfaches digitales Interface. Der Sensor hat prinzipiell vier Pins. Wenn er auf einem Modul montiert ist, werden davon meist jedoch nur drei herausgeführt, da der vierte Pin ohne Funktion ("not connected") ist:

- Pin 1: VCC → 3,3 V oder 5 V vom Raspberry Pi
- Pin 2: DATA → ein GPIO-Pin des Raspberry Pi
 - (z. B. GPI04, Pin 7)
- Pin 3: (NC) → unbenutzt
- Pin 4: GND → GND vom Raspberry Pi

Wird eine DHT11-Modul-Version verwendet, hat der Sensor also nur drei Pins. In diesem Fall entspricht Pin 3 dem vierten Pin (GND) in der obigen Liste.



Bild 6: Feuchteschäden in einem Kellerraum – früh erkannt mit DHT11 und Python



Bild 7: DHT11 und DHT22

Neben dem DHT11 existiert auch eine verbesserte Version, der <u>DHT22</u> (siehe Bild 7). Dieser verfügt über eine höhere Genauigkeit und einen erweiterten Messbereich. Für die meisten Anwendungen sollte allerdings der DHT11 ausreichend sein (Bild 8).

Hinweis: Falls der Sensor direkt verwendet wird, ist ein Pull-up-Widerstand von 10 k Ω zwischen DATA und VCC empfehlenswert. Damit wird ein dauerhaft stabiles Signal gewährleistet. Bei Modulen ist dieser Widerstand meist schon intern vorhanden.

Bild 9 zeigt den Anschluss des Sensors an den Raspberry Pi.



Bild 8: Pinbelegung des DHT11 und eines DHT11-Moduls



Bild 9: Anschluss des DH I 11 an den Raspberry Pi

DHT11 am Raspberry Pi

Das digitale Ausgangssignal des DHT11-Sensors macht den Einsatz am Raspberry Pi besonders einfach. Man kann den Sensor sogar bis zu ca. 10 Meter entfernt von einem Raspberry Pi anschließen, ohne dass Signalstörungen auftreten. Dadurch kann die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an Orten gemessen werden, an denen z. B. keine Stromversorgung für den Raspberry Pi verfügbar ist.

Nachdem der DHT11 mit dem Raspberry Pi verbunden ist, kann mithilfe eines Python-Skripts die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgelesen werden. Dazu kann eine DHT-Bibliothek verwendet werden, die den Umgang mit diesem Sensor stark vereinfacht.

Zu Beginn sollte man sicherstellen, dass der Raspberry Pi auf dem neuesten Stand ist:

- sudo apt update
- sudo apt upgrade -y

Dann werden die benötigten Pakete (nach)installiert:

sudo apt install python3 python3-pip python3-venv

Mit der letzten Anweisung wird die Verwendung von "Virtuellen Umgebungen" (siehe nächste Seite) auf dem Raspberry Pi ermöglicht.

Zunächst wird ein Projektverzeichnis erstellt, in dem die Python-Umgebung und das Skript gespeichert werden:

mkdir ~/dht11

cd ~/dht11

Dort wird die virtuelle Python-Umgebung erstellt

python3 -m venv env

und aktiviert

source env/bin/activate

Dieser Befehl muss bei jeder Verwendung des Skripts erneut ausgeführt werden.

Dann kann man die DHT-Bibliothek installieren: python3 -m pip install adafruit-circuitpython-dht

Python-Skript zum Auslesen des DHT11-Sensors

Das Programm zum Auslesen des DHT11-Sensors kann dann wie folgt aussehen:

```
import time, board, adafruit dht
dhtDevice = adafruit dht.DHT11(board.D17)
trv:
   while True:
        trv:
            temperature_c = dhtDevice.temperature
            humidity = dhtDevice.humidity
            print("Temp: {:.1f}°C Humidity: {}%".
format(temperature c, humidity))
            time.sleep(2.0)
        except RuntimeError as error:
            print(error.args[0])
            time.sleep(2.0)
            continue
except KeyboardInterrupt as error:
    print("CTRL-C pressed. Deiniting everything...")
    dhtDevice.exit()
```

Bevor das Programm in Thonny gestartet werden kann, muss dort die virtuelle Umgebung aktiviert werden (Bild 10).

Wozu braucht man beim Raspberry Pi "Virtuelle Umgebungen"?

Virtuelle Umgebungen beim Raspberry Pi (und generell in Linux und Python) sind nützlich, weil sie helfen, Abhängigkeiten sauber zu verwalten:

1. Vermeidung von Abhängigkeitskonflikten

Beim Entwickeln von Projekten mit Python benötigt man oft verschiedene Bibliotheken. Manche Projekte erfordern unterschiedliche Versionen derselben Bibliothek, was zu Konflikten führen kann. Eine virtuelle Umgebung isoliert die Abhängigkeiten jedes Projekts, sodass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.

2. Schutz des Systems

Wenn man Bibliotheken global installiert (sudo pip install ...), können wichtige Systemkomponenten überschrieben oder beschädigt werden. Eine virtuelle Umgebung stellt sicher, dass Änderungen innerhalb des Projekts bleiben und das Betriebssystem nicht angetastet wird.

3. Portabilität und Reproduzierbarkeit

Mit einer virtuellen Umgebung kann man eine Liste aller installierten Pakete (requirements.txt) speichern und das Set-up auf einem anderen System (z. B. einem anderen Raspberry Pi) identisch wiederherstellen. Das erleichtert die Zusammenarbeit und das erneute Einrichten eines Projekts.

4. Verschiedene Python-Versionen nutzen

Manchmal benötigt ein Projekt eine spezielle Python-Version. Eine virtuelle Umgebung ermöglicht es, unterschiedliche Versionen parallel zu nutzen, ohne das gesamte System umzustellen.



Bild 10: Aktivieren der "Virtuellen Umgebung" in Thonny

Danach kann das Programm gestartet werden und die gewünschten Temperatur- und Luftfeuchtewerte werden angezeigt (Bild 11).

Zum Testen kann man den Sensor beispielsweise anhauchen. Dann sollten die Luftfeuchtewerte temporär deutlich ansteigen und anschließend wieder abfallen (siehe Bild 11). Die Temperatur dagegen steigt und fällt in diesem Fall nur minimal. Beim vorsichtigen Anblasen mit einem Haarföhn dagegen steigt die Temperatur stark an, während die Feuchtewerte nahezu konstant bleiben.

Shell 🗙	
lemp: 22.3°C Humidity: 81%	
Temp: 22.4°C Humidity: 82%	100
Temp: 22.4°C Humidity: 82%	100
Temp; 22.4°C Humidity: 81%	
Temp: 22.3°C Humidity: 80%	
Temp: 22.3°C Humidity: 79%	
Temp: 22.2°C Humidity: 77%	
Temp: 22.1°C Humidity: 75%	
Temp: 22.0°C Humidity: 73%	
Temp: 22.0°C Humidity: 70%	
Temp: 22.0°C Humidity: 68%	
Temp: 21.9°C Humidity: 66%	
Temp: 21 9°C Humidity: 64%	50
Temp: 21.9°C Humidity: 62%	30
Temp: 21.9°C Humidity: 60%	
Temp: 21.8°C Humidity: 58%	
Temp: 21.8°C Humidity: 56%	
Temp: 21.8°C Humidity: 55%	
Temp: 21.8°C Humidity: 53%	25
Temp: 21.8°C Humidity: 52%	
Temp: 21.7°C Humidity: 51%	
Tomp: 21.7°C Humidity: 50%	
Tomp: 21 7°C Humidity: 40%	
Tomp: 21.7 C Humidity: 49%	O Tenner 20 I humidiku 20
Temp. 21.7 C numituity: 40%	I emp: O Humidity: O %

Mittelung, Filterung und Signalkonditionierung

Bei der Arbeit mit Sensoren erhält man oft verrauschte, schlecht skalierte oder mit hochfrequenten Einstrahlungen behaftete Rohsignale. In der Sensordatenerfassung und Signalverarbeitung sind daher Mittelung, Filterung und Signalkonditionierung grundlegende Techniken, um Rauschen zu reduzieren, nützliche Informationen hervorzuheben und Signale für die weitere Analyse vorzubereiten. Mit Python ist man für diese Techniken bestens gerüstet.

Mittelung dient dazu, zufälliges Rauschen zu reduzieren, indem mehrere Messungen kombiniert werden. Ein Beispiel ist der gleitende Durchschnitt ("Moving Average"), bei dem der Mittelwert über ein Fenster von Datenpunkten berechnet wird, z. B. zur

- Glättung von Temperaturschwankungen
- Mittelung von Helligkeitswerten zur Ermittlung von Sonneneinstrahlungswerten für eine Solaranlage
- Mittelung von Feuchtedaten zur Steuerung einer Bewässerungsanlage

Filter entfernen gezielt bestimmte Frequenzanteile eines Signals. Hierzu können verschiedene Filtertypen eingesetzt werden:

- Tiefpassfilter (Low-pass): Lässt niedrige Frequenzen durch, filtert hochfrequentes Rauschen heraus
- Hochpassfilter (High-pass): Entfernt langsame Trends und belässt schnelle Schwankungen
- Bandpassfilter: Lässt nur einen bestimmten Frequenzbereich passieren

Wichtige Anwendungen sind hier:

- Rauschunterdrückung in Audiosignalen
- Glättung von rauschbehafteten Sensordaten
- Entfernen unerwünschter Signalfrequenzen in drahtlosen Übertragungssystemen

Bei der Signalkonditionierung (Signal Conditioning) werden Rohsignale so angepasst, dass sie für die weitere Verarbeitung geeignet sind. Dazu gehören:

- Verstärkung zur Erhöhung der Signalstärke
- Dämpfung: Reduzierung der Signalstärke, z. B. um Übersteuerungen zu vermeiden
- Konvertierung: Änderung des Signalformats (z. B. analog zu digital, binäre Codierung etc.)
- Offset-Korrektur: Entfernt systematische Fehler im Signal Beispiele:
- Anpassung eines Sensorsignals, bevor es von einem Mikrocontroller weiterverarbeitet wird
- Normierung von Spannungssignalen bei Analog-Digital-Wandlern

Eine der einfachsten Methoden ist das gleitende Mittel. Bild 12 zeigt eine Visualisierung von Daten zusammen mit einem gleitenden Durchschnitt.

Das zugehörige Programm (Running average.py) sieht so aus:

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt N=100 # Erstelle die x-Werte x = np.linspace(0, 10, N)# Ersetze die Sinuswerte durch Zufallszahlen y = np.sin(x)+0.5*np.random.rand(N) # 50 Zufallszahlen zwischen 0 und 1 # Definiere die Fenstergröße für den gleitenden Durchschnitt window = 9# Berechne den gleitenden Durchschnitt average_y = [] for ind in range(len(y) - window + 1): average y.append(np.mean(y[ind:ind+window])) # Ergänze die NaN-Werte am Anfang, damit die Längen übereinstimmen for ind in range(window - 1): average_y.insert(0, np.nan) # Plotten der Daten plt.figure(figsize=(10, 5)) plt.plot(x, y, 'y.-', label='Originaldaten') plt.plot(x, average_y, 'r.-', label='Running average') plt.grid(linestyle=':') plt.legend() plt.show()



Bild 12: Daten mit einem gleitenden Durchschnitt

Das Python-Programm demonstriert die Anwendung des gleitenden Durchschnitts zur Glättung verrauschter Daten. Es beginnt mit der Erzeugung einer simulierten Datenreihe, die aus einer Sinuswelle mit hinzugefügtem Zufallsrauschen besteht: y = np.sin(x)+0.5*np.random.rand(N)

Dieses Rauschen soll reale Messungen nachbilden, die oft von unerwünschten Schwankungen überlagert sind.

Der Kern des Programms ist die Berechnung des gleitenden Durchschnitts. Hierbei wird ein "Fenster" definierter Größe (in diesem Fall 9 Datenpunkte) über die Datenreihe geschoben. Für jede Position des Fensters wird der Mittelwert der darin enthaltenen Werte berechnet. Diese Mittelwerte bilden die geglättete Datenreihe:

```
average_y.append(np.mean(y[ind:ind+window]))
```

Der gleitende Durchschnitt dient dazu, kurzfristige Schwankungen und Ausreißer in den Daten zu reduzieren und den zugrunde liegenden Trend hervorzuheben.

Dieses Vorgehen ist neben der Auswertung von Sensordaten auch nützlich bei der Analyse von Zeitreihen, wie beispielsweise Aktienkursen oder Wetterdaten, bei denen kurzfristige Schwankungen die Erkennung langfristiger Trends erschweren können.

Da der gleitende Durchschnitt für die ersten Datenpunkte nicht berechnet werden kann (da noch nicht genügend vorhergehende Werte vorhanden sind), werden am Anfang der geglätteten Datenreihe NaN-Werte (Not a Number) eingefügt:

```
average y.insert(0, np.nan)
```

Abschließend werden die Originaldaten und der gleitende Durchschnitt in einem Diagramm dargestellt. Dies ermöglicht einen visuellen Vergleich der verrauschten Originaldaten mit der geglätteten Version. Das Diagramm (Bild 12) zeigt, wie der gleitende Durchschnitt das Rauschen reduziert und den zugrunde liegenden Sinuswellen-Trend deutlicher sichtbar macht.

Praktische Anwendung des gleitenden Durchschnitts

Neben dem Herausfiltern von Rauschen aus Zeitreihendaten kann die Mittelung dabei helfen, saisonale Zyklen in den Daten sichtbar zu machen. Diese Methode wird in vielen Bereichen eingesetzt – von der Physik über Umweltwissenschaften bis hin zur Finanzwelt. Um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, ist das folgende Vorgehen empfehlenswert:

1. Definieren einer Fenstergröße (z. B. 2 bis n-1, wobei n>2 die Anzahl der Datenpunkte im Fenster ist)

2. Berechnen des Durchschnitts innerhalb dieses Fensters

3. Verschieben des Fensters um einen Datenpunkt und Wiederholen des Vorgangs, bis das Ende der Datenreihe erreicht ist Das folgende Programm zeigt eine Anwendung für den DHT11-Sensor (DHT11 _ averaging.py):

```
import time
import adafruit dht
import board
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Initialisierung des DHT22 Sensors
sensor = adafruit dht.DHT11(board.D17) # D4 ist der GPIO-Pin
# Listen für die Daten
temperature readings = []
window size = 5 # Fenstergröße für die Mittelung
smoothed readings = []
try:
  # 50 Messungen durchführen
  for i in range(50):
    try:
      # Temperaturdaten auslesen
      temp c = sensor.temperature
      temperature readings.append(temp c)
      # Berechne den gleitenden Durchschnitt, wenn genug Daten vorhanden sind
      if len(temperature readings) >= window size:
        window = temperature readings[-window size:]
       average = np.mean(window)
        smoothed readings.append(average)
      else:
        smoothed_readings.append(np.nan) # Nicht genug Daten für Mittelung
    print(f"{temp c:.2f}°C, Geglättet: {smoothed readings[-1]:.2f}°C")
     time.sleep(2) # 2 Sekunden warten zwischen den Messungen
    except RuntimeError as error:
      # Fehler beim Lesen ignorieren
      print(f"Lesefehler: {error}")
```

⇒

```
time.sleep(2) # 2 Sekunden warten zwischen den Messungen
```

```
# Plot der Rohdaten und geglätteten Daten
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(temperature_readings, 'k.-', label='Rohdaten')
plt.plot(smoothed_readings, 'r.-', label='Gleitender Durchschnitt')
plt.xlabel('Messung')
plt.ylabel('Temperatur (°C)')
plt.title('Temperaturmessung mit gleitendem Durchschnitt')
plt.legend()
plt.grid(linestyle=':')
plt.show()
except KeyboardInterrupt as error:
    print("CTRL-C pressed - Ending...")
    sensor.exit()
```

In Bild 13 sind Originaldaten und der geglättete Messwertverlauf zu sehen.

Das Programm liest zunächst Temperaturdaten vom DHT11-Sensor und glättet sie dann mit einem gleitenden Durchschnitts-Verfahren. Dazu wird zunächst der Sensor am GPIO-Pin D17 initialisiert, anschlie-Bend werden die Messwerte in einer Liste abgespeichert. Nach jeder Messung wird geprüft, ob genügend Daten für den gleitenden Durchschnitt vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird der Mittelwert der letzten 5 Messungen berechnet und in einer weiteren Liste gespeichert. Die gemessenen und geglätteten Temperaturen werden in der Konsole ausgegeben und nach 50 Messungen in einem Diagramm dargestellt. Das Diagramm zeigt die Rohdaten und den geglätteten Durchschnitt, um den Effekt der Glättung zu verdeutlichen. Fehler beim Lesen des Sensors werden dabei abgefangen und ignoriert:

```
except RuntimeError as error:
```

```
# Fehler beim Lesen ignorieren
```

```
print(f"Lesefehler: {error}")
```

Beim Drücken von Strg+C wird das Programm beendet.

Bei der praktischen Anwendung sollte man beachten, dass mit zunehmender Fenstergröße die Kurve immer "glatter" wird. Allerdings treten dann jedoch Verzögerungen auf (Peaks und Täler verschieben sich nach hinten, siehe Bild 13). Es ist daher häufig sinnvoll, verschiedene Fenstergrößen zu testen, um die beste Balance für gegebene Daten zu finden.

Filterung von Messwerten

In der Signalverarbeitung werden sowohl Hoch-, Tief- als auch Bandpassfilter eingesetzt, um bestimmte Frequenzbereiche eines Signals gezielt durchzulassen oder zu dämpfen. Diese Methoden helfen dabei, Störungen zu entfernen oder relevante Informationen aus einem Signal herauszufiltern.

Ein Tiefpassfilter lässt niedrige Frequenzen passieren und dämpft hohe Frequenzen. Er wird häufig verwendet, um Rauschen (oft hochfrequent) zu reduzieren oder Signale zu glätten. Beispiele:

- Glättung von Messwerten bei einem Optosensor, um schnelle, unerwünschte Schwankungen zu eliminieren
- Reduktion von Störungen bei Audiosignalen

Ein Hochpassfilter dagegen lässt hohe Frequenzen passieren und dämpft niedrige Frequenzen. Er wird verwendet, um langsame Trends oder Driften aus einem Signal zu entfernen. Beispiele:

eispiele:

- Erkennung schneller Signaländerungen, z. B. bei Bewegungssensoren
- Entfernen von Gleichstromanteilen in Audiosignalen
- Reduktion von langsamen Signaldriften, z. B. bei thermischen Einflüssen

Da Tiefpässe ein ähnliches Verhalten wie Mittelungen zeigen, soll hier exemplarisch eine Hochpassfilterung vorgestellt werden. Ein Python-Programm zur Hochpassfilterung kann wie folgt aussehen:

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from scipy.signal import butter, lfilter

⇒



Bild 13: Originaldaten und geglätteter Messwertverlauf

```
# Hochpassfilter-Definition
def butter_highpass(cutoff, fs, order=5):
    nyquist = 0.5 * fs # Nyquist-Frequenz
    normal_cutoff = cutoff / nyquist
    b, a = butter(order, normal_cutoff, btype='high', analog=False)
    return b, a
def highpass filter(data, cutoff, fs, order=5):
    b, a = butter_highpass(cutoff, fs, order=order)
    y = lfilter(b, a, data)
    return y
# Filtereinstellungen
fs = 100.0 # Abtastrate (Hz)
cutoff = 10.0 # Grenzfrequenz (50 Hz)
order = 2 # Filterordnung
# Simuliere Optosensordaten mit Störungen im niedrigen Frequenzbereich
t = np.linspace(0, 5, int(fs * 5)) # Zeitachse für 5 Sekunden
low freq noise = np.sin(2 * np.pi * 5 * t) # Niederfrequentes Rauschen (5 Hz)
high_freq_signal = np.sin(2 * np.pi * 100 * t) # Hochfrequentes Signal (100 Hz)
sensor_data = low_freq_noise + high_freq_signal # Signal + niederfrequentes Rauschen
# Hochpassfilter anwenden
filtered data = highpass filter(sensor data, cutoff, fs, order)
# Daten visualisieren
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(t, sensor_data, label='Rohdaten (mit niederfrequentem Rauschen)', color='red', alpha=0.6)
plt.plot(t, 3*filtered data, label='Gefilterte Daten (Hochpass 50 Hz)', color='blue', linewidth=2)
plt.xlabel('Zeit (s)')
plt.ylabel('Signalwert')
plt.title('50-Hz-Hochpassfilter für Sensor-Daten')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

In Bild 14 erkennt man, dass niederfrequente Signalanteile praktisch vollständig herausgefiltert werden, während die höherfrequenten Signale erhalten bleiben.

Das Programm simuliert und filtert Optosensordaten, die durch niederfrequente Störungen beeinflusst sind. Es erzeugt ein synthetisches Signal, das aus einem hochfrequenten Nutzsignal und einem niederfrequenten "Rauschen" besteht.



Bild 14: Originaldaten und geglätteter Messwertverlauf

Anschließend wird ein Hochpassfilter angewendet, um das niederfrequente Rauschen zu entfernen. Die Funktionsweise basiert auf einem Filter, dessen Grenzfrequenz und Ordnung einstellbar sind:

- fs = 100.0 # Abtastrate (Hz)
- cutoff = 10.0 # Grenzfrequenz(50 Hz)
- order = 2 # Filterordnung

Das gefilterte Signal wird anschließend zusammen mit den Rohdaten in einem Diagramm dargestellt, um die Wirksamkeit des Filters zu demonstrieren.

Signalkonditionierung

Signalkonditionierung bezeichnet die Verarbeitung und Anpassung von Signalen, um sie für die weitere Analyse, Messung oder Steuerung nutzbar zu machen. Dabei werden die rohen Ausgangssignale eines Sensors so verändert, dass sie den Anforderungen des Messsystems entsprechen – zum Beispiel eines Raspberry Pi 5 oder eines Mikrocontrollers, wie dem Pi Pico.

Die Ziele der Signalkonditionierung sind:

- Anpassung der Signalstärke durch Verstärken oder Abschwächen des Signals
- Skalierung von Messwerten auf bestimme Wertebereiche
- Linearisierung zur Umwandlung eines nicht-linearen Signals in ein lineares Verhältnis
- Trennung des Signals, um Störungen oder Rückkopplungen zu vermeiden ("Isolierung")
- Anpassung des Signaltyps, z. B. von A/D-Wandlerwerten zu realen Temperaturen oder Helligkeiten etc.

Häufig auftretende Anwendung sind z. B.:

- Bei einem Optosensor am Raspberry Pi kann die Signalkonditionierung notwendig sein, um das Lichtsignal in ein klares, digitales Signal umzuwandeln.
- In Audiosystemen wird die Signalkonditionierung genutzt, um Störgeräusche herauszufiltern und die Lautstärke anzupassen.
- In industriellen Anwendungen werden Messsignale von Temperatur- oder Drucksensoren verstärkt und gefiltert, bevor sie verarbeitet werden.

Das folgende Programm führt eine Offset-Korrektur, Filterung, Zentrierung auf die Nulllinie, Verstärkung und Normalisierung durch. Dabei werden lediglich "matplotlib" und "NumPy" als Bibliotheken verwendet.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 1. Simuliertes Sensorsignal (Sinuswelle + Rauschen)
np.random.seed(0) # Für reproduzierbare Ergebnisse
time = np.linspace(0, 1, 500) # 1 Sekunde mit 500 Messpunkten
signal = 2 * np.sin(2 * np.pi * 5 * time) # Reines Sinussignal mit 5 Hz
noise = 0.5 * np.random.randn(500) # Zufälliges Rauschen
raw_signal = signal + noise
# 2. Offset zum ursprünglichen Signal hinzufügen
offset = 3.0 # Konstanter Offset
offset_signal = raw_signal + offset
# 3. Verstärkung des Signals
qain = 2.0
amplified_signal = offset_signal * gain
# 4. Tiefpassfilterung (gleitender Mittelwert)
window size = 30
filtered_signal = np.convolve(amplified_signal, np.ones(window_size)/window_size, mode='valid')
# 5. Normalisierung des Signals (Skalierung zwischen 0 und 1)
normalized_signal = (filtered_signal - np.min(filtered_signal)) / (np.max(filtered_signal) - np.min(filtered_signal))
# 6. Zentrierung auf die Nulllinie (Mittelwert abziehen)
centered_signal = normalized_signal - np.mean(normalized_signal)
# 7. Weitere Verstärkung des konditionierten Signals (20-fach)
final gain = 20.0
processed signal = centered signal * final gain
# 8. Visualisierung
plt.figure(figsize=(12, 6))
# plt.plot(time, raw_signal, label="Rohsignal mit Rauschen", alpha=0.5)
                                                                                                                       ⇒
```

```
plt.plot(time, offset_signal, color='red', alpha=0.7)
plt.plot(time[:len(processed_signal)], processed_signal, color='blue', linewidth=2)
plt.xlabel('Zeit (s)')
plt.ylabel('Signalstärke')
plt.title('Signalkonditionierung: Offset, Zentrierung, Verstärkung und Normalisierung')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Bild 15 zeigt die Programmausgabe. Man erkennt, dass die Signalamplitude entsprechend der Verstärkung zugenommen hat. Der Offset des Signals wurde entfernt, d. h. das konditionierte Signal (blau) ist nun symmetrisch zur Nulllinie. Zudem wurde das Signal auf Werte zwischen -10 und +10 normalisiert.



Bild 15: Signalkonditionierung

Zusammenfassung und Ausblick

In der modernen Mess- und Sensortechnik spielt Python eine zentrale Rolle, insbesondere in Verbindung mit Plattformen wie dem Raspberry Pi. Die Programmiersprache Python ermöglicht eine einfache Ansteuerung verschiedenster Sensoren, wie dem DS18x20 oder dem Feuchtigkeitssensor DHT11. Dank zahlreicher Bibliotheken können Daten effizient erfasst, verarbeitet und visualisiert werden. Typische Anwendungen umfassen Temperaturmessungen, Luftfeuchtigkeitsüberwachung und die Analyse von Sensordaten in Echtzeit. Zudem wurde in diesem Artikel die Datenaufbereitung umfassend betrachtet. Dazu gehören die Mittelung von Messwerten, die Rauschreduzierung und die Anpassung der Daten an bestimmte Wertebereiche usw.

Alle Grafiken und Messwerte wurden dazu mithilfe der MatPlot-Library angezeigt und dargestellt. Neben dieser Bibliothek existieren allerdings noch weitere Anwendungen, die interessante und vielseitige Grafikdarstellungen erlauben. Eine der wichtigsten Varianten hierzu ist tkinter, die Standard-GUI-Bibliothek (Graphical User Interface) für Python. Sie bietet einfache Möglichkeiten zur Erstellung von Desktop-Anwendungen. So können z. B. eigene Fenster für die Ausgabe von Messwerten oder selbst definierte "Displays" aufgebaut werden. Tkinter ist dabei einfach zu erlernen und eignet sich auch für Anfänger, die mit der GUI-Programmierung beginnen möchten. Zudem ermöglicht tkinter die Verarbeitung von Ereignissen wie z. B. Mausklicks und Tastatureingaben, um auf Benutzerinteraktionen zu reagieren.

Ergänzungen und Anregungen

- Kann man beide Sensoren (DS18x20 und DHT11) gemeinsam an einem Raspberry Pi betreiben?
 - Wie müsste das zugehörige Programm aussehen?
 - Wie viele Sensoren wären maximal möglich?
- Wie sähe ein Programm zur Signalkonditionierung für den DS18x20 aus, mit den folgenden Eigenschaften:
 - Mittelung von jeweils 100 Messwerten
 - Zentrierung der Temperatur auf 25 °C (Raumtemperatur)
 - Rauschreduzierung auf ±0,2 °C

Material

Raspberry Pi mit Netzteil	
z. B. Raspberry Pi 4 Model B,	
8 GB RAM	Artikel-Nr. <u>250567</u>
z. B. Raspberry Pi 4	
USB-Netzteil Typ C	Artikel-Nr. <u>250962</u>
Breadboard und Jumper-Kabel	
DS18x20-Sensor	
DHT11-Sensor oder -Modul	

Zum Download-Paket

Leser fragen

Experten antworten

Sie suchen Beratung oder haben Fragen zu Ihrem ELV Projekt? Wir helfen Ihnen gerne!

Jeden Tag beantworten wir Hunderte von Fragen per E-Mail oder Telefon. Dieses Wissen stellen wir Ihnen im Internet zur Verfügung. Die wichtigsten Fragen zum Produkt finden Sie im ELVshop direkt beim Artikel.

Frage von Herrn Morawietz zum Homematic IP Smart Home Türschlossantrieb HmIP-DLD (Artikel-Nr. <u>154952</u>):

Ich bräuchte hierzu wirklich dringend eine Lösung, da hier regelmäßig Menschen von draußen die Tür öffnen müssen.

1. Wie "Öffnet" das Gerät weiter, sodass die Tür ausspringt?

2. Und wie ist der "Winkelbereich" zu verstehen?

Antwort von ELV: Die Winkelbereichseinstellungen dienen dem "Feintuning" der Schließstellungen "Verriegelt" und "Entriegelt". Nachfolgend dazu je ein Beispiel:

Winkelbereich Endanschlag entriegelt:

Ausgehend von der Schließstellung "Falle gezogen" wird der Schlüssel zwischen 45° und 180° in Richtung Verriegeln gedreht, bis dieser die nächstfolgende Neutralstellung (vertikal oder horizontal) erreicht hat.

Winkelbereich Endanschlag verriegelt:

Ausgehend von der Schließstellung "Schließriegel komplett ausgefahren" wird der Schlüssel zwischen 45° und 180° in Richtung Entriegeln gedreht, bis dieser die nächstfolgende Neutralstellung (vertikal oder horizontal) erreicht hat.

Das von Ihnen beschriebene Verhalten (die Tür öffnet nicht, weil wahrscheinlich die Türfalle nicht weit genug gezogen wird) hat unseres Erachtens andere Gründe, weil die Schließstellung "Falle gezogen" als eine der beiden Endstellungen immer "angefahren" werden sollte.

Ist möglicherweise das Schloss schwergängig, sodass der Motor schon vorher abschaltet? Möglicherweise könnte die Türfalle bei geschlossener Tür auch klemmen.

Öffnen Sie doch bitte einmal die Tür und prüfen Sie, ob dann nach dem Auslösen einer Türöffnung der Türschlossantrieb die Türfalle komplett einzieht.

Frage von Herrn Baasen zum ELV LoRaWAN® Feinstaubsensor ELV-LW-SPM (Artikel-Nr. <u>160408</u>):

Der Feinstaubsensor meldet stets gleiche PM10.0- und PM2.5-Werte. Wie ist das zu erklären?

Antwort / von ELV: Wahrscheinlich sind nur Partikel kleiner als 2,5 µm gegeben. In diesem Fall ist unter dem Filter <10 µg/m³ (PM10.0) der gleiche Wert gegeben wie unter dem Filter $<2,5 \,\mu$ g/m³ (PM2.5).

Bitte beachten Sie hierzu auch unser Youtube-Video zum ELV LoRaWAN® Feinstaubsensor.

Frage von Herrn Lochner zu einer Markisensteueruna:

Meine Konfiguration besteht u.a. aus einer CCU3, einem HmIP-BROLL Rollladenaktor zur Steuerung einer Markise, einem Wettersensor HmIP-SWO-PL und einem Regensensor HmIP-SRD.

Sobald der Wettersensor Sonne erkennt, fährt die Markise aus bis zum Endanschlag. Steht die Markise ganz ausgefahren im Endanschlag und der Regensensor erkennt Regen oder der Wettersensor erkennt Wind oberhalb der Auslöseschwelle, fährt die Markise auch komplett wieder ein - so wie sie soll.

Das Ausfahren der Markise dauert knapp 40 Sekunden. Tritt allerdings während des Ausfahrens Regen

auf oder zu starker Wind, so stoppt der Ausfahrvorgang nur und es wird kein Einfahren mehr angetriggert. Das Einfahren bei Wind oder Regen habe ich über zwei Direktverbindungen realisiert.

Antwort von ELV: In Ihrem Fall wird ein zusätzliches Zentralenprogramm benötigt, das z. B. bei Regen- oder Winderkennung gestartet wird. Im Programm wird dann geprüft, ob die Markise gerade herausfährt. Ist das der Fall, wird über die Aktivität "Dann…" des Programms veranlasst, dass die Markise sofort auf die "Behanghöhe 100 %" eingefahren wird. Nachfolgend die Beispielprogramme dazu.

Beachten Sie bitte auch, dass Zentralenprogramme von der CCU3 abhängig sind und das bei Ausfall der Zentrale auch keine Ausführung des Programms stattfindet.

beamgung: wenn	Be	ed	in	g	u	n	g	É	V	V	e	n	n	۱.	•		
----------------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--	--

Geräteauswahl 🛰	HmIP-SRD COLLOCE	Aktuell Reger	i ∨ bei Änderung aus	lösen 🗸 🍳	
Geräteauswahl 😽	HmIP-BROLL	tei Rollade fä	hrt herunter 🖌 nur pi	rüfen	~ 3
9		and the second			
ODER Y					

	ŧ,		£.	
s	z	E		
		1		

Bedingung: Wenn...

Geräteauswahl V HmIP-SWO-PL correction: 1 bei Windgeschwindigkeit V im Wertebereich größer als 15.00 km/h bei Änderung auslösen V	0
Geräteauswahl V HmIP-BROLL	
e	
ODER V	
Aktivität: Dann 🗹 Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).	

Frage von Frau Bantleon zur Home Control Unit HCU1 (Artikel-Nr. <u>160322</u>):

Ich würde sehr gerne meine Philips-Hue-Lampen in die Homematic IP App einbinden. Aber bei den Zusatzdiensten ist Philips Hue nicht angegeben. Andere Dienste wie Amazon Alexa, Google Assistant, Mediola usw. sind gelistet.

Antwort von ELV: Unseres Erachtens ist das Philips-Hue-Plug-in nicht aktiviert und konfiguriert worden. Beachten Sie hierzu bitte das Homematic Youtube-Video "Verwendung des Philips Hue Plugins an der HCU1 Zentrale".

Technische Fragen?

Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 9.00-16.30 Uhr und freitags von 9.00-15.00 Uhr (werktags). Halten Sie bitte Ihre ELV Kundennummer (wenn vorhanden) bereit.



Die eigenen Messwerte, wo und wann Sie wollen

Mit der ELV Smart Home Sensor Base per UART eigene Sensoren in die Homematic IP-Welt bringen

Jeder Tüftler kennt das Problem: Sie haben einen interessanten Sensor in Ihrer Teilekiste liegen und können sich schon ausmalen, wie der Messwert dieses Sensors mit in die Smart-Home-Steuerung eingebunden werden könnte. Für Homematic IP Installationen gibt es dafür jetzt eine einfache Lösung: eine neue Coprozessor-Firmware für die ELV Smart Home Sensor Base, die mithilfe der UART-Schnittstelle Daten von Arduino- sowie Rasberry Pi-kompatiblen Sensoren in das Homematic IP System überträgt. Doch was genau ist UART? Wie funktioniert die serielle Kommunikation, und worauf muss ich achten, wenn ich ein anderes Gerät an das ELV-SH-BM-S anschließe? In diesem Artikel beantworten wir diese und weitere Fragen.



Was ist UART?

UART steht für Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter (universeller asynchroner Empfänger/ Sender) und ist der Name eines Bauteils oder eines Peripherieelements innerhalb eines Geräts, das Signale in einer bestimmten Form über zwei Signalleitungen (Rx für Receiver, also Empfangsleitung, und Tx für Transmitter, also Sendeleitung) senden und empfangen kann. Damit beide Partner kommunizieren können, müssen beide Geräte die gleiche Baudrate haben. Diese entspricht der Anzahl der Symbole, die pro Sekunde übertragen werden. Im Falle des UARTs entspricht ein Symbol einem Datenbit. Die Baudrate hat einige Standardwerte: 9600 oder 115200 sind die gängigsten. Wurde die Baudrate für beide Kommunikationspartner eingestellt, kann bestimmt werden, wie die Kommunikationspakete aussehen:



Bild 1: So sieht die Nachricht "ELV" aus, wenn sie über einen UART mit der Konfiguration 9600-8-N-1 verschickt wird.

- 1. Wenn nicht gesendet wird, hat die Kommunikationsleitung immer einen HIGH-Logikpegel.
- 2. Ein Datenpaket beginnt immer mit einem Startbit. Dieses signalisiert den Beginn eines Pakets und dient dem Empfänger als Synchronisationspunkt, von dem aus, entsprechend der Baudrate, die Bits aufgelöst werden.
- 3. Ein Datenpaket hat eine festgelegte Länge an Datenbits, möglich sind fünf bis neun, üblicherweise werden hier acht verwendet, da so genau ein Byte Daten in ein Paket passt.
- 4. Nach den Datenbits folgt ein optionales Paritätsbit. Es ermöglicht, eventuelle Fehler in der Kommunikation aufzudecken. Dazu werden die Datenbits jeweils entsprechend ihres Logiklevels gezählt. Je nachdem ob die Parität gerade (engl. EVEN) oder ungerade (engl. ODD) eingestellt ist, wird das Paritätsbit gesetzt, um eine entsprechende Anzahl an Bits zu versenden, die auf dem Logiklevel HIGH sind. Ein Beispiel: Es soll der Buchstabe "E" versendet werden, dieser entspricht den Datenbits "01000101". Wenn das Paket mit gerader Parität versendet werden soll, wird gezählt, wie viele Bits der Nachricht 1 sind. In diesem Fall sind es drei. Da drei eine ungerade Zahl ist, muss also das Paritätsbit auf 1 gesetzt werden, um eine gerade Zahl von 1en zu erreichen. So kann eine grundlegende Korrektheit der Nachricht geprüft werden, denn ist ein Bit "gekippt", stimmt die Parität nicht mehr mit dem Paritätsbit überein. Allerdings kann diese Herangehensweise lediglich erkennen, dass eine Kommunikation fehlgeschlagen ist, diese aber nicht korrigieren. Bei einem Fehler in zwei Bits ist sie ebenfalls nicht hilfreich, denn die Parität würde wieder stimmen. In vielen Fällen wird deswegen auf das Paritätsbit verzichtet und die Konfiguration NONE (Deutsch: keine) gewählt.
- Nach den Paritätsbits folgt eine vorkonfigurierte Anzahl an Stopp bits. Es können 1, 1,5 oder 2 Bits gesendet werden. Die Stoppbits sind immer Logik-Level HIGH und symbolisieren das Ende eines Pakets.
 Die konfigurierbaren Parameter der UART-Kommunikation lassen sich durch eine kurze Information zusammenfassen, die dem Format [Baudrate]-[Anzahl Datenbits]-[Parität]-[Anzahl Stoppbits] folgt. Die gängigste Konfiguration ist hier 9600-8-N-1. In dieser Konfiguration arbeitet auch die Schnittstelle der <u>ELV Smart Home Sensor Base</u> (siehe Bild 1).

Was ist beim Auslesen zu beachten?

Häufig werden Mikrocontroller wie Arduino UNOs oder auch Raspberry Pis verwendet, um Daten bzw. Messwerte von speziellen Sensoren auszulesen. Durch entsprechende Bibliotheken können diese Mikrocontroller unterschiedliche Standards auslesen und so z. B. mit I²C- oder auch anderen Bus-Sensoren kommunizieren und die ausgelesenen Daten softwareseitig zur Verfügung stellen. Über die UART-Schnittstelle zwischen dem eingesetzten Mikrocontroller, wie bspw. dem Arduino UNO, sowie dem Mikrocontroller der Smart Home Sensor Base kann dann wiederum eine entsprechende Datenübertragung in das Homematic IP System erfolgen.

Damit zwei Mikrocontroller miteinander kommunizieren können, müssen die Ausgänge der jeweiligen UART-Schnittstellen verbunden werden. Diese sind im Datenblatt oder in einigen Fällen direkt auf dem Controller-Board mit Rx und Tx gekennzeichnet. Hier müssen die Pins so verbunden werden, dass ein Tx-Pin jeweils an den Rx-Pin der Gegenstelle angeschlossen ist. Auch die beiden Massen (GND) der beiden Teilnehmer müssen verbunden werden.



ACHTUNG! WICHTIG! ZERSTÖRUNGSGEFAHR!

Bevor Sie Geräte miteinander verbinden, prüfen Sie UNBEDINGT die Spannungskompatibilität beider Teilnehmer.

Sollten diese nicht übereinstimmen, müssen Sie einen sogenannten Level-Shifter einsetzen. Die Verwendung wird im Folgenden erklärt.

In der Kombination eines Arduino UNO und der ELV Smart Home Sensor Base ist eine solche Inkompatibilität gegeben. Der Arduino hat als Logikpegel HIGH ein Potential von 5 V, die maximal an den UART-Pins der ELV Smart Home Sensor Base anliegende Spannung beträgt 3,6 V. Eine direkte Verbindung könnte also zur Zerstörung führen. Abhilfe schafft hier ein Level-Shifter (Bild 2). Dieser ist im Bausatz der Protypenadapter <u>PAD4</u> enthalten. Bauen Sie diesen wie folgt in das System ein:

Arduino	Level-Shifter		ELV Smart Home Sensor Base
DO(RX)	B7	A7	PC01(TX)
D1(TX)	B8	A8	PC00(RX)
5V	Vccb	Vcca	+VDD
GND	GND	GND	GND
D8	B3	A3	PA00



Bild 2: Der Level-Shifter schützt die Smart Home Sensor Base vor Überspannung.

Arduino-Bibliotheken verwenden

Jetzt sind die beiden Geräte korrekt miteinander verbunden, eine Komponente fehlt jedoch noch: Die aktualisierte Firmware! Um diese auf die ELV Smart Home Sensor Base zu installieren, gehen Sie auf die <u>Produktseite</u> und laden Sie die Firmware unter Downloads herunter. Wie Sie diese mit dem Flasher Tool auf die Base übertragen, finden Sie im <u>Fachbei-</u> trag.

Die Firmware für die Arduino-Seite muss allerdings noch geschrieben werden. Hierzu stellt ELV eine Arduino-Bibliothek zur Verfügung. Eine Bibliothek ist eine Sammlung von bereits geschriebenem Code, die bestimmte Funktionen bereitstellt. Anstatt alles von Grund auf selbst zu programmieren, können Entwickler und Bastler auf diese fertigen Bausteine zurückgreifen.

Ohne eine Bibliothek müsste selbst programmiert werden, wie die Schnittstelle angesteuert wird, welche Signale sie erwartet und welche Befehle nötig sind. Eine Bibliothek nimmt Ihnen diese Arbeit ab: Sie enthält bereits die richtigen Anweisungen und bietet einfache Befehle, um die UART-Schnittstelle der Smart Home Sensor Base anzusteuern.

Warum sind Bibliotheken so nützlich?

Bibliotheken bieten mehrere Vorteile:

- Sie sind einfach: Viele komplexe Aufgaben lassen sich mit wenigen Zeilen Code erledigen.
- Sie minimieren Fehler: Die meisten Bibliotheken wurden von erfahrenen Entwicklern geschrieben und getestet. Das reduziert Fehler im eigenen Code.

- Sie sparen Zeit: Anstatt sich stundenlang mit den technischen Details eines Bauteils auseinanderzusetzen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihr eigentliches Projekt!
- Sie eröffnen weitere Möglichkeiten: Dank Bibliotheken können Sie auch Bauteile nutzen, für die Sie selbst keine detaillierten Programmierkenntnisse besitzen.

Wie lässt sich eine Bibliothek nutzen?

Die Verwendung einer Bibliothek ist einfach:

Bibliothek installieren

Laden Sie zunächst die Bibliothek von der ELVshop-Seite der <u>Smart</u> <u>Home Sensor-Base</u> herunter. Öffnen Sie anschließend die Arduino IDE (mindestens Version 2.2.1) und fügen Sie die Bibliothek über das Menü "Sketch" \rightarrow "Include Library" \rightarrow "Add ZIP-Library" hinzu, indem Sie das zuvor heruntergeladene ZIP-Archiv auswählen (siehe Bild 3).

Bibliothek in den Code einbinden

In Sketch (dem Arduino-Programmcode) wird eine Bibliothek mit #include <ELV-SH-BM-S.h> eingebunden. Anschließend können Sie die Funktionen der Bibliothek im Programm nutzen.

Beispielsketches nutzen

Die Bibliothek enthält einen Beispielprogrammcode, der zeigt, wie Sie diesen verwenden (Bild 4). Sie finden ihn unter "Datei" \rightarrow "Beispiele" \rightarrow "ELV-SH-BM-S UART Interface" in der Arduino IDE.

Hauptbestandteil der Bibliothek ist die Funktion

"sendFrame(channel_no_t channel, float value)".

Diese hat als Übergabeparameter als Erstes die Messwertkanalnummer. Die Messwertkanalnummern sind bereits vordefiniert und können einfach als Konstante mit dem Namen ELV_SH_BM_S::CHANNEL_[NR] abgerufen werden.

Als Nächstes wird der Übergabewert erwartet mit dem Datentyp Float oder ein 16-Bit-Integer, in dem der eigentliche Messwert steht.



Bild 3: So fügen Sie die Bibliothek hinzu.



Bild 4: Beispielaufbau zwischen einer Smart Home Sensor Base und einem über den Arduino angeschlossenen Staubsensor

CODEBLOCK 1: Beispiel, in dem ein fester Wert in Messwertkanal 10 geschrieben wird:

```
#include <ELV_SH_BM_S.h>
ELV_SH_BM_S sh_base;
void setup() {
    sh_base.begin();
}
void loop() {
    float f = 20000;
    sh_base.sendFrame(ELV_SH_BM_S::CHANNEL_10, f);
    delay(5000);
}
```





Bild 5: Ein Beispielaufbau der Smart Home Sensor Base mit einem Staubsensor

Anwendungsbeispiel

Neben der theoretischen Beschreibung zur Einbindung unterschiedlichster Sensoren wollen wir uns nachfolgend auch mit einer praxisorientierten Beispielkombination (Bild 5) mit einem Arduino UNO sowie einem optischen Staubpartikelsensor von Joy-IT beschäftigen. Dieser Sensor ist in der Lage, die Staubkonzentration zu messen und als Messwert im Homematic IP System zur Verfügung zu stellen.

1 Zunächst wird hierfür die Smart Home Sensor Base wie in der eingangs zu sehenden Tabelle beschrieben über einen Level-Shifter mit dem Arduino verbunden.

2 Verbinden Sie den Staubsensor entsprechend der nachfolgenden Kontaktzuweisung:

Arduino	Staubsensor
5V	VCC
GND	GND
2	LED
A0	OUT

- **3** Flashen bzw. beschreiben Sie die Smart Home Sensor Base mit der Firmware für die generische UART-Schnittstelle.
- **4** Der Arduino wird mit dem Code aus Codeblock 2 beschrieben:
 - Zunächst wird in Zeile 1 die notwendige Bibliothek hinzugefügt.
 - Es folgen einige Pin-Definitionen für den hier verwendeten Staubsensor. Sollten andere als die in der Tabelle aufgeführten Anschlusspins gewählt werden, so müssen diese im Code angepasst werden.
 - Die setup()-Methode initialisiert die Kommunikation mit der Base sowie die beiden Anschlusspins des Staubsensors.
 - Abschließend wird mit der Loop-Methode der Output des Sensors eingelesen und in Zeile 25 mit der Methode sendFrame() als Wert in den Messwertkanal 10 der SH-Base geschrieben.

5 In der WebUI der CCU3 kann nun unter "Einstellungen" → "Geräte" → [Verwendete SH-Base] → "Einstellen" der Kanal 10 so konfiguriert werden, dass er drei Nachkommastellen liefert und der Einheit "µg/m³" entspricht.

_		
		Einheit Ig/m³ 🕜
	Ch.: 10	Anzahl der Dezimalstellen 3 🗸

6 Unter "Status und Bedienung" → "Geräte" → [Verwendete SH-Base] kann nun der ausgelesene Wert des Staubsensors im Messwertkanal 10 eingesehen werden.



Ausblick

Dank der Vielzahl an Sensoren und den damit verbundenen Einsatzzwecken sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eine große Auswahl an Mikrocontroller-kompatiblen Sensoren finden Sie unter anderem in unserem Shop in der Kategorie <u>Sensoren</u>.

Auch die kreative Verwendung verschiedener Messwertkanäle, z. B. zur Speicherung von Extremwerten, ist durchaus denkbar.

Senden Sie uns daher gerne besonders innovative oder interessante Kombinationen an: redaktion@elv.com.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

CODEBLOCK 2: Arduino-Anwendung mit Staubsensor

```
#include <ELV_SH_BM_S.h>
int dustPin = 0;
float dustVal = 0;
int ledPower = 2;
int delayTime = 280;
int delayTime2 = 40;
float offTime = 9680;
ELV_SH_BM_S base;
void setup() {
  base.begin();
  pinMode(ledPower, OUTPUT);
  pinMode(dustPin, INPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(ledPower, LOW);
  delayMicroseconds(delayTime);
  dustVal = analogRead(dustPin);
  delayMicroseconds(delayTime2);
  digitalWrite(ledPower, HIGH);
  delayMicroseconds(offTime);
  delay(1000);
  if (dustVal > 36.455)
    base.sendFrame(ELV_SH_BM_S::CHANNEL_10,(float(dustVal / 1024) - 0.0356) *
120000 * 0.035);
}
```



Prototypenadapter (PAD) sind ein praktisches Hilfsmittel zum professionellen Experimentieren auf dem Breadboard. Denn viele elektronische und mechanische Bauteile sind nicht Breadboard-kompatibel – die Anschlussdrähte sind zu dünn, zu kurz, zu lang, zu flexibel, nicht im Rastermaß oder haben die falsche Ausrichtung.

Prototypenadapter lösen dieses Problem. Auf ihnen sind die Bauteile jeweils auf einer kleinen Platine untergebracht, die wiederum über Stiftleisten verfügt, die in die Buchsenleisten der Steckboards passen. Die aufgedruckte Anschlussbelegung der Bauteile ist ein zusätzliches Plus bei den Prototypenadaptern. Um kompliziertere Bauteile nutzen zu können, ist in der Regel ein Anschlussschema erforderlich, z. B. aus einem Datenblatt mit entsprechendem Schaltbild. Bei der Verwendung eines Prototypenadapters ist die Pinbelegung hingegen auf der Platinenoberfläche aufgedruckt. Das erleichtert das Arbeiten sowohl mit komplexen als auch einfachen Bauteilen.



ELV

Clever unterwegs!

Aq:ila[®]

Tragbarer Kompressor Airbird C4

- Kompressor, Taschenlampe und Powerbank
- Kompressor mit max. Druck von 10,3 bar (150 PSI)
- Powerbankfunktion mit 5000 mAh
- Ladezeit: 2-3 Stunden
- Akkulaufzeit: 20-25 Minuten
- Gewicht: nur 206 Gramm
- Inkl. Tasche, verschiedener Ventile und USB-C-Kabel



NEU

Aqiila

Artikel-Nr. 254519

Zum Produkt

NEU



LED-Leuchte/Lautsprecher Soundbird B10

- LED-Leuchte, Lautsprecher und Powerbank
- 360°-RGB-Beleuchtung mit verschiedenen Lichtfarben und -modi
- 360°-Lautsprecher mit 2x 10 W
- Powerbankfunktion mit 10000 mAh
- Robustes Design mit Schutzklasse IPX5
- Ladezeit: 4-5 Stunden



Artikel-Nr. 254518

Zum Produkt



Zum Produkt

NEU

Aqiila[®] 100-W-Solarpanel Sunbird P100

- Mit praktischem, magnetischem Tragegriff und monokristallinen Panels
- MPPT-Technologie zur optimierten Stromerzeugung, besonders bei weniger idealen Lichtverhältnissen
- USB-A- und USB-C-Anschlüsse sowie ein 3-m-Multiconnector-Kabel
- IP65-Klassifizierung für Wetterschutz und ETFE-Laminierung
- Integrierte Ständer und schlankes Profil für einfache Lagerung und Platzierung

Variante: 200-W-Solarpanel Sunbird P200- Artikel-Nr. 254490 - 381,00 €

Aqiila°

140-W-Powerstation Powerbird S140

- Powerstation mit großer Kapazität von 54000 mAh
- Bis zu 4 Geräte per USB laden: 2x USB-C und 2x USB-A
- Kabelloses Laden möglich
- Integrierte LED-Lampe: Leuchtkraft von 120 lm (max.)

 Lichtfarbe einstellbar: warm-, neutral- oder kaltweiß

Zum Produkt

Artikel-Nr. 254489

245,95



Smart Home Luftdrucksensor ELV-SH-CAP Wetterveränderungen in Echtzeit verfolgen

Dieser kompakte Sensor misst präzise Temperatur und Luftdruck und integriert sich nahtlos in Ihr Homematic IP System. Ob zur Wettervorhersage, zur automatisierten Lüftungssteuerung oder für mehr Komfort – profitieren Sie von smarter Automatisierung und gezielten Warnmeldungen. Flexibel einsetzbar, dezent im Design und leistungsstark in der Funktion!



Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung! Nutzen Sie den Sensor zur trendbasierten Vorhersage: Ein plötzlicher Luftdruckabfall kann auf schlechtes Wetter oder einen Sturm hindeuten, während ein steigender Druck oft besseres Wetter signalisiert.

Sind Sie wetterfühlig oder plagt Sie Migräne? Lassen Sie sich bei Luftdruckschwankungen benachrichtigen!

In Kombination mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren kann Ihr Smart Home mit diesem Sensor erkennen, ob es z. B. nötig ist zu lüften. Hoher Luftdruck kann auf trockene Luft hindeuten, während niedriger Druck oft mit hoher Luftfeuchtigkeit einhergeht – so lässt sich eine automatische Luftbefeuchtung, Heizungssteuerung oder Entlüftung optimal steuern.

Auch smarte Automatisierungen basierend auf Luftdruckveränderungen lassen sich realisieren. Mit den richtigen Einstellungen können Ihre Jalousien oder Rollläden automatisch auf veränderten Luftdruck bzw. Wetterveränderungen reagieren.

Oben wird die Luft dünn. Dies gilt nicht nur für Berge, sondern auch für mehrstöckige Gebäude. Der Luftdruck ändert sich je nach Höhe bzw. Etage und lässt sich für eine höhenbasierte, standortabhängige Steuerung von Klimaanlagen oder Lüftungen nutzen.



Bild 1: Größe des Sensors im Vergleich



Bild 2: Bausatz aus nur vier Teilen – ganz ohne Löten

Der digitale Luftdrucksensor und Temperaturfühler

Der Bosch Sensortec BMP581 ist ein hochpräziser, digitaler Luftdrucksensor, der sich durch seine geringe Baugröße (Bild 1), hohe Genauigkeit und einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnet. Er wurde speziell für Anwendungen in mobilen und tragbaren Geräten wie Smartphones, Smartwatches, Fitness-Trackern, Wearables sowie für IoT- und industrielle Lösungen entwickelt. Dank seiner fortschrittlichen Sensortechnologie erreicht der BMP581 eine außergewöhnliche Messgenauigkeit und somit eine entsprechende Höhenauflösung. Dadurch eignet sich dieser hervorragend für präzise Höhenmessungen, Sturzerkennung, Navigation in Innenräumen oder sportliche Aktivitätsanalysen. In industriellen Anwendungen unterstützt der Sensor die Navigation, beispielsweise in Drohnen oder autonomen Robotern.



Bild 3: Knopfzelle mit der Plus-Seite nach oben in den Batteriehalter einschieben

Der Sensor arbeitet in einem Druckbereich von 300 bis 1250 hPa. Dadurch ist dieser für verschiedene Einsatzszenarien nutzbar: von Höhenmessungen bis hin zu Wettervorhersagen. Mit seinem sehr niedrigen Stromverbrauch kann der BMP581 problemlos in batteriebetriebene Systeme integriert werden und wirkt sich nur minimal auf die Laufzeit aus. Dank der I²C- und SPI-Schnittstellen lässt sich der Sensor einfach in bestehende Systeme einbinden und bietet eine schnelle Datenübertragung.

Mit seiner Kombination aus Präzision, Energieeffizienz und Umweltresistenz setzt der BMP581 neue Maßstäbe im Bereich der barometrischen Drucksensoren und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für moderne Technologieanwendungen. Ganz nebenbei gibt der BMP581 auch noch die aktuelle Temperatur aus und wird somit zu einem echten Kombisensor.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des <u>ELV-SH-CAP</u> sind eine Platine mit Antenne, eine Gehäuseoberschale, ein Gehäuseboden sowie eine Knopfzelle CR2032 enthalten (Bild 2). Die Bestückung der Geräteplatine erfolgt bereits in unserem konzerneigenen Produktionswerk.

Inbetriebnahme

Batterie einlegen und Sensor anlernen

Schieben Sie die mitgelieferte Knopfzelle in das Batteriefach ein, wie in Bild 3 zu sehen. Die Seite mit der Pluspol-Markierung (siehe Bild 2) muss dabei nach oben zeigen. Sobald Sie die Batterie eingelegt haben, wechselt der Sensor für drei Minuten in den Anlernmodus und versucht, sich mit der Homematic IP CCU3, der Home Control Unit oder dem Access Point zu verbinden. Die LED des Sensors leuchtet in dieser Zeit wiederholt kurz orange auf.

Starten Sie den Anlernmodus auf Ihrer eingesetzten Zentrale, wie im Folgenden beschrieben. Bei erfolgreicher Anmeldung leuchtet die LED kurz grün auf und erlischt. Wenn die Anlernzeit abgelaufen ist, drücken Sie den Systemtaster S2 auf der Platine, um den Anlernmodus erneut für weitere drei Minuten zu starten.

Sensor am Access Point/der Home Control Unit anlernen und konfigurieren

Wählen Sie den Eintrag "Gerät anlernen" und folgen Sie dem Anmelde-Assistenten für die weitere Einrichtung des Sensors (Bild 4 bis Bild 9).

home matic	〈 Gerät anlernen	K Zuordnung
Allgemeine Einstellungen	Anlernen Installieren Vorbereiten	Installieren Vorbereiten
+ Gerät anlernen	Raum wählen Bitte Raum auswählen für ELV Smart Home	Namen vergeben Bitte Gerätenamen eingeben:
↓ Geräteupdates >	Iemperatur- und Luitdrucksensor:	Gerätename Luftdrucksensor
🖉 Gruppen (Verknüpfungen) 💦 🌾		
Q Zeitprofile	Lacoboden	Weiter
Einstellungen	Eltern	ftdrucksensor"
() Info und Hilfe	🕴 Flur OG	qwertzuiop
Sicherheit	Garage +	asdfghjkl
Alarmkonfiguration	A Carten	☆ y x c v b n m ⊗
Home Gruppen Mehr	Weiter	123 🔪 🖳 Leerzeichen Fertig
Cerät anlernen	homematic 🖻 🚍	Luftdruck Image: Constraint of the second
Ihr Gerät ist nun bereit für die Nutzung.	₽ Büro ₽	1022 hPa
	Luftdrucksensor 1023,2 hPa 22,2 *C	1020
	Wetter und Umwelt 22,2 °C	1018
		1016
Weiteres Gerät anlernen		08 Uhr 32 Um 36 Uhr 20 Uhr 00 Uhr 04 Uhr
Fertig	↑ Q ···	Luftdrucksensor
Bild 7: Das Anlernen ist abaeschlossen.	Home Gruppen Mehr Bild 8: Ansicht in der Raumübersicht	Bild 9: Anzeiae eines Luftdruck-Diaaramms

Nach Durchlauf des Assistenten ist der Sensor betriebsbereit. Sie können nun die aktuelle Temperatur und den Luftdruck abrufen sowie Diagramme anzeigen lassen. Beachten Sie, dass ggf. die Höhe über Normalhöhennull in den Geräteeinstellungen des Sensors angepasst werden muss.

Sensor an der CCU3 anlernen

Loggen Sie sich auf der WebUI Ihrer CCU3 ein und klicken Sie oben rechts auf "Gerät anlernen". Wählen Sie im Pop-up-Fenster "HmIP Gerät anlernen", um den Anlernmodus für 60 Sekunden zu starten. Geben Sie im Folgedialog unter Posteingang die Beschriftung des Geräts und der Kanäle ein (siehe WebUI-Handbuch). Nach der Anmeldung an der CCU3 kann der Sensor ausgelesen werden. Wählen Sie auf der Startseite "Status und Bedienung" \rightarrow "Geräte" (Bild 10) und klicken Sie in der Liste auf den ELV-SH-CAP, um die aktuellen Werte für die Temperatur und den Luftdruck anzuzeigen (Bild 11). Um den Sensor zu konfigurieren, wählen Sie "Einstellungen" \rightarrow "Geräte" aus (Bild 12).

Home M home	atic Admir ematic ^{® Starts}	ı eite				
Startseite	Status und Bedier	nung	Programme und Verknüpfungen	Einstellungen		
	Geräte					
1	Räume	•				
	Gewerke					
	Diagramme					
	Favoriten					
	Programme					
	Systemvariable					
	Systemprotokoll					

Bild 10: Zur Anzeige auf "Status und Bedienung" klicken



Bild 11: Status des ELV-SH-CAP in der WebUI der CCU3

Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen	Einstellungen
	Geräte - Posteingang
	Geräte
	Räume
	Gewerke
	Diagramme
	Gruppen
	Geräte-Firmware - Übersicht
	Benutzerverwaltung
	Systemvariable
	Favoriten
	Systemsteuerung

Bild 12: Zur Konfiguration des Sensors auf "Einstellungen" klicken

Name		Typenbe- zeichnung	Bild	Bezeichnung	Serier	nummer	Interface		Firmware	
ELV-SH-CAP 0050E0C2DC6DCE		ELV-SH-CAP	()	ELV Smart Home .uftdrucksensor Kompakt	0050E0	C2DC6DCE	HmIP-RF	Version:		1.0.0
Kanalparameter Parameterliste schließen										
Name	Kanal			Par	rameter					
ELV-SH-CAP 0050E0C2DC6DCE:0	Ch.: 0 Ch.: 0 Ch	lische Statusmeldung ahl der auszulassende ahl der auszulassende eränderten Statusmel -BatSchwelle et per Gerätetaste sp ting aktiv e über NN	en Statusn en, Idungen erren	meldungen 0 (0 - 255) 0 (0 - 255) 2.2 V (0.0 - 25.2) 2.2 V (0.0 - 25.2) 2.2 O Meter (-32768 -	- 32767)					
ELV-SH-CAP 0050E0C2DC6DCE:1	Ch.: 1 Tem	peratur-Offset 0.0 °	c 🗸 📀							
ELV-SH-CAP 0050E0C2DC6DCE:2 Entscheidungswert Temperatur	Ch.: 2 Ges Unto Ch.: 2 Ch.: 2	Unterschreitung des i in vorher der obere G tscheidungswert zykli Überschreitung des o in vorher der untere C tscheidungswert zykli Überschreitung des ol in vorher der untere C tscheidungswert zykli endeter Entscheidung endeter Entscheidung erer Grenzwert irer Grenzwert ntverzögerung allsanteil	unteren Gr renzwert i isch sende beren Gre Grenzwert isch sende beren Grei Grenzwert isch sende uswert, we	renzwertes Entscheidungswert senden überschritten wurde. en inzwertes Entscheidungswert senden, unterschritten wurde. en nzwertes Entscheidungswert senden, unterschritten wurde. en enn unterer Grenzwert unterschritten enn oberer Grenzwert überschritten	' ♥	0)				
ELV-SH-CAP 0050E0C2DC6DCE:3 Entscheidungswert Luftdruck	Ch.: 3 En Ges Ges Untr Obe Even Zufa	Unterschreitung des u in vorher der obere G existiert eine Verkn mit diese korrekt au tscheidungswert zykli Überschreitung des o in vorher der untere G existiert eine Verkn mit diese korrekt au tscheidungswert zykli endeter Entscheidung endeter Entscheidung erer Grenzwert irer Grenzwert ntverzögerung allsanteil	unteren Gr renzwert (üpfung m isgeführt isch sende beren Grei Grenzwert üpfung m isgeführt isch sende iswert, we	renzwertes Entscheidungswert senden, überschritten wurde. nit diesem Kanal. werden kann, muss der obige Par- en nzwertes Entscheidungswert senden, unterschritten wurde. nit diesem Kanal. werden kann, muss der obige Par- en enn unterer Grenzwert unterschritten enn oberer Grenzwert überschritten	, ameter aktiviert werden. ameter aktiviert werden.	 Image: Constraint of the second second	(0 - 255) (0 - 255) hPa (0.0 hPa (0.0 hPa (0.0 le v	0 0 0 - 1250.00 0 - 1250.00		
Abbrechen Übernehmen	ОК									

Bild 13: Passen Sie die Geräteparameter nach Bedarf an (nur WebUI).

Suchen Sie in der Geräteliste den zu konfigurierenden Sensor und klicken Sie auf "Einstellen" (Bild 13).

Gerätekonfiguration an der CCU3 ändern

Abhängig von der Anwendung kann es sinnvoll sein, aus Gründen der Stromersparnis oder der Einhaltung des Duty Cycle eine bestimmte Anzahl von Statusmeldungen zu überspringen oder Meldungen auszulassen, wenn keine Veränderung bis zur nächsten Statusmeldung erfolgt. Wenn der Sensor seine Messwerte in anderen Abständen übermitteln soll, passen Sie die Werte "Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen" sowie "Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen" an. Bei der Wertekombination "Null – Null" ergibt sich eine ungefähre Aktualisierungsrate von zwei bis drei Minuten. Beachten Sie, dass eine höhere Aktualisierungsrate die Batterie deutlich schneller entleert.

Weitere Informationen zu den Einstellungen der zyklischen Aktualisierung finden Sie im Screenshot in Bild 14.

Die "Low-Bat-Schwelle" stellt die Spannung dar, bei deren Unterschreitung der Sensor eine Batteriewarnung ausgibt. Darüber hinaus
Bild 14: Zusammensetzung der zyklischen Aktualisierungsrate

Jedes Gerät sendet seinen Status mindestens einmal am Tag. Ist der Parameter **Zyklische**Statusmeldung aktiviert, wird der Status <u>zusätzlich</u> in einem Zeitraster nach folgender Formel
gesendet:
<u>Zeit für eine Statusmeldung, wenn sich der Status ändert:</u>
(A+1) x C Sekunden
In diesem Intervall werden Werte übertragen, die sich nur langsam ändern, z. B. Temperatur.
Einstellungen einzelner Geräte-Kanäle zum Senden von Messwerten haben Vorrang.
Zeit für eine Statusmeldung, wenn sich der Status nicht ändert:
(A+1) x (B+1) x C Sekunden

In diesem Intervall werden Statusmeldungen gesendet, auch wenn sich der Status seit der letzten Sendung nicht verändert hat. Damit kann geprüft werden, ob das Gerät in Reichweite / in Betrieb ist.

Dabei gilt:

- A = Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen
- B = Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen
- C = Zufällige Zeit zwischen 120 und 184 Sekunden

kann die Systemtaste des Sensors gegen Manipulation gesperrt werden. Bei Aktivierung dieser Option kann kein Werksreset am Gerät selbst mehr ausgelöst werden. Deaktivieren Sie die Checkbox "Routing aktiv", falls keine Reichweitenverlängerung, siehe <u>Smart-Hacks-Beitrag</u>, über Schaltsteckdosen gewünscht ist. Zudem kann in Kanal 0 die Höhe über Normalhöhennull angepasst werden.

Im Kanal 1 des Sensors passen Sie den Temperatur-Offset des gemessenen Temperaturwerts an, um ggf. vorhandene Störgrößen zu berücksichtigen. So lässt sich der Temperaturwert korrigieren, um genauere Messungen trotz externer Einflüsse zu gewährleisten.

Im Kanal 2 des Sensors konfigurieren Sie bedingte Schaltbefehle für die Messgröße Temperatur. Diese Schaltbefehle werden ausschließlich im Rahmen optionaler direkter Geräteverknüpfungen wirksam.

Analog zu Kanal 2 erfolgt in Kanal 3 die Konfiguration für bedingte Schaltbefehle der Messgröße Luftdruck.

Sensor in das Gehäuse einbauen

Nachdem Sie den Sensor angelernt und konfiguriert haben, legen Sie die Geräteantenne in die Antennenführung ein, wie in Bild 15 gezeigt. Drehen Sie die Platine so, dass diese mit der aufgedruckten grauen Linie in der Gehäuseoberschale übereinstimmt, und legen Sie diese ein (Bild 16). Richten Sie den Gehäuseboden aus. Drehen Sie den Gehäuseboden auf die Gehäuseoberschale über den leichten Widerstand hinweg, sodass die Gehäusenasen übereinanderstehen (Bild 17).



Bild 15: So wird die Antenne in das Gehäuseunterteil geklemmt.



Bild 16: Ausrichten der Platine gemäß der Markierung



Bild 17: Schließen des Gehäuses durch Verdrehen

Sensor positionieren oder montieren

Für exakte Messwerte muss der Luftdrucksensor an einem festen, wettergeschützten Ort (Schutzart IP20) positioniert werden.

Für eine optimale Positionierung und exakte Messwerte beachten Sie:

- Richtige Höhe: Um Temperaturschwankungen durch Heizkörper oder Bodenwärme zu vermeiden, positionieren Sie den Sensor ungefähr auf mittlerer Höhe der Wand.
- Optimaler Standort: Für den Sensor ist ein "ruhiger" Raum optimal, also nicht direkt an einer Außenwand oder in der Nähe von Heizkörpern, Fenstern oder Türen.
- Keine direkte Sonneneinstrahlung: Vermeiden Sie Montageorte mit direkter Sonneneinstrahlung, dies kann die Messungen verfälschen.
- Abstand zu Heizquellen und Lüftungen: Platzieren Sie das Barometer nicht über einem Heizkörper oder in der Nähe einer Lüftung/Klimaanlage, da Druckunterschiede durch warme oder kalte Luftströme entstehen können.
- Konstante Umgebungstemperatur: Wählen Sie einen Raum mit stabilen Temperaturen (z. B. Wohnzimmer oder Flur) statt Küche oder Badezimmer, dort kann der Luftdruck durch Temperaturänderungen schwanken, wie auch im Datenblatt des BMP581 aufgeführt.

Sie können den Sensor einfach im Raum auf eine Ablage oder ein Regal legen. Optional hängen Sie diesen auf einen Nagelkopf (am Gehäuseboden ist eine Öffnung vorhanden) oder kleben den Sensor mit einem rückstandslos entfernbaren Powerstrip an die Wand. Der Montageort ist in allen drei Fällen flexibel: unterschiedliche Untergründe wie Möbel, Türen oder Fenster sind unkompliziert nutzbar. Auch eine verdeckte Montage ist möglich.

Schaltung

Wir beginnen bei der Schaltung, deren Schaltbild in Bild 18 zu sehen ist, mit der speziellen Sicherung RT1. Diese fungiert als selbstrückstellende Sicherung in Form eines PTCs (Positive Temperature Coefficient). Bei erhöhtem Stromfluss erwärmt sich das Bauteil, wodurch sein Widerstand steigt und der Stromfluss begrenzt wird.

Das Herzstück der Schaltung bildet das Transceiver-Modul TRXC2-TIF (A1) mit einem integrierten Mikrocontroller vom Typ Texas Instruments CC1310F128. Dieser ist über einen seriellen Bus mit dem EEPROM U4 verbunden, der Parameterdaten speichert und als Zwischenspeicher für Firmware-Updates dient. Beide Bauteile sind über den I²C-Bus miteinander verbunden.

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Busbetriebs werden die Widerstände R3 und R4 als Pull-up-Widerstände eingesetzt. Die Kondensatoren C11 bis C13 dienen der Stabilisierung und Filterung der Versorgungsspannung.

Die Messung von Temperatur und Luftdruck erfolgt über den Sensor BMP581 (U2) von Bosch. Dieser ist ebenfalls über den I²C-Bus mit dem Mikrocontroller verbunden und besitzt mit C3 und C4 eigene Abblockkondensatoren, die eine störungsfreie Spannungsversorgung garantieren.



Bild 18: Das Schaltbild des ELV-SH-CAP

www.elvjournal.com

Des Weitern findet sich im Schaltbild als wichtiges Bedienelement der Systemtaster S2, der zur Entstörung mit dem Abblockkondensator C10 versehen ist. Zur Peripherie des Mikrocontrollers gehört außerdem die Duo-LED DS1, die zusammen mit den Widerständen R1 und R2 verschiedene Betriebszustände signalisiert, beispielsweise während der Inbetriebnahme, bei der Anmeldung an die Zentrale oder beim Senden an Verknüpfungspartner. Die LED signalisiert Zustände durch die Farben Rot und/oder Grün.

In Bild 19 sind die Platinenfotos und die Bestückungsdrucke des ELV-SH-CAP zu sehen.

Fazit

Der neue ELV Smart Home Luftdrucksensor Kompakt ELV-SH-CAP ist klein, präzise und misst neben dem Luftdruck auch die Temperatur.

Reagieren Sie rechtzeitig auf Wetteränderungen: Stecken Sie den Schirm ein, ziehen Sie den Friesennerz an (schöne Grüße aus Ostfriesland) oder tragen Sie endlich wieder die luftigen Sandalen.

Lüften, Luft befeuchten, heizen, Jalousien oder Rollläden hoch- oder runterfahren? Lassen Sie den Sensor in Kombination mit anderen smarten Aktoren für sich arbeiten.

Der Luftdrucksensor ELV-SH-CAP ist flexibel einsetzbar, kostengünstig und einfach zu montieren. Nur eines vermag auch der kleine HELVer nicht: das Wetter zu ändern.

Widerstände:	
56 Ω/SMD/0402	R2
180 Ω/SMD/0402	R1
1,8 kΩ/SMD/0402	R3, R4
PTC/0,5 A/6 V/SMD	RT1
Kondensatoren:	
22 pF/50 V/SMD/0402	C13
100 pF/50 V/SMD/0402	C8
1nF/50 V/SMD/0402	C10
100 nF/16 V/SMD/0402	C3, C4, C7, C12
10 µF/16 V/SMD/0805	C6, C11
Halbleiter:	
BMP581/SMD	U2
M24M01-DF DW 6 T G/TSSOP-8	U4
PESD3V3S1UB/SMD	D1, D2
Duo-LED/rot/grün/SMD	DS1
Sonstiges:	
Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1	x ein,
SMD, 2,5 mm Höhe	S2
Batteriehalter für 1x R2020-R20	032, SMD BT1
TRXC2-TIF eQ-3	A1
Gehäuseoberteil, bedruckt (Las	er)
Gehäuseunterteil, bedruckt (La	ser)

Lithium-Knopfzelle, CR2032

Technische Dater

Bild 19: Platinenfotos und Bestückungsdrucke des ELV-SH-CAP



Geräte-Kurzbezeichnung:	ELV-SH-CAP
Versorgungsspannung:	1x 3 V/CR2032
Stromaufnahme:	40 mA max.
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur:	5–35 °C
Messbereich Temperatur:	-10 bis +60 °C
Messbereich Luftdruck:	300–1250 hPa
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz
Max. Funk-Sendeleistung:	10 dBm
Empfängerkategorie:	SRD category 2
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	130 m
Duty Cycle:	<1% pro h/<1% pro h
Schutzart:	IP20
Sensortoleranz Temperatur:	± 0,5 °C (0-60 °C)
Sensortoleranz Luftdruck:	± 30 Pa
Abmessung (ø x T):	43 x 12 mm
Gewicht (inkl. Batterie):	18 g

Stückliste

Einfach smart und kompakt

NEU

ø 43 mm

Abm. (ø x H):43 x 12 mm

ELV Smart Home Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Kompakt ELV-SH-CTH

- Liefert genaue Werte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Außerst platzsparend: kann unauffällig im Raum installiert werden
- Erreicht mit einer CR2032-Batterie eine Batterielaufzeit von 2 Jahren (typ.)
- Kompatibel mit dem Homematic IP Access Point, der Smart Home Zentrale CCU3 oder der Home Control Unit

ELV Smart Home Luftdrucksensor ELV-SH-CAP

- Liefert genaue Werte f
 ür Luftdruck und Temperatur
- Äußerst platzsparend: kann unauffällig im Raum installiert werden, auch eine verdeckte Montage ist möglich
- Dank der Batterieversorgung ist eine flexible Positionierung möglich
- Kompatibel mit dem Homematic IP Access Point, der Smart Home Zentrale CCU3 oder der Home Control Unit

ELV Smart Home Neigungs- und Erschütterungssensor Kompakt ELV-SH-CTV

- Erkennt Lageänderungen und Erschütterungen z. B. für die Überwachung von Fenstern
- Äußerst platzsparend: kann unauffällig installiert werden
- Erreicht mit einer CR2032-Batterie eine Batterielaufzeit von 2 Jahren (typ.)
- Kompatibel mit dem Homematic IP Access Point, der Smart Home Zentrale CCU3 oder der Home Control Unit

2

3

19,95 € Artikel-Nr. 160767

Zum Produkt

BAUSATZ

BAUSATZ

Artikel-Nr. 161235 Zum Produkt

BAUSATZ

Artikel-Nr. 161243

Zum Produkt

Home Assistant – Beginners Guide

Im ersten Teil der Serie "Home Assistant - Beginners Guide" wurde der Ein-

Homematic IP Integration fertigstellen und smarte Funktionen nutzen

stieg in das System sowie die Integration erster Geräte anhand der CCU3 beschrieben. In diesem Teil liegt der Fokus auf der Integration des Homematic IP Access Points (HAP) und der Home Control Unit (HCU). Außerdem werden anhand von HmIP-Fensterkontakten und einem Saugroboter vier smarte Home-Assistant-Features beleuchtet: Helferfunktionen, Automationen, Push-Benachrichtigungen und Abwesenheitserkennung.

Parallel zu dieser neuen Reihe im ELVjournal erstellen wir wöchentlich neue Youtube-Beiträge zu diesem Thema. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gern direkt über unseren <u>Youtube-Kanal</u>. Wir werden für Sie auch komplexere Szenarien und Nutzeranfragen in Videos umsetzen.



Bild 1: Homematic Integrationen suchen



Bild 2: Homematic IP Cloud Integration wählen

Homematic IP Access Point auswählen	?	×
Wenn du im Begriff bist, eine Homematic IP HCU1 zu registrieren, drück Taste oben auf dem Gerät, bevor du fortfährst.	e bitte	die
Der Registrierungsvorgang muss innerhalb von 5 Minuten abgeschlosse	en sein	
Access Point ID (SGTIN)* 3014		
Name (optional, wird als Namenspräfix für alle Geräte verwendet) Access-Point		
PIN-Code		
		ок

Bild 3: Homematic IP Cloud Integration konfigurieren



Bild 4: Access Point mit Home Assistant verknüpfen

Integration des Homematic IP Access Points

Im Gegensatz zur CCU3 muss die Integration für den Access Point nicht aus dem Home Assistant Community Store (HACS) installiert werden, sondern ist bereits im offiziellen Store verfügbar. Grundlage für die nachfolgenden Schritte ist ein eingerichteter Access Point. Sollten Sie diesen noch nicht eingerichtet haben, folgen Sie den Anweisungen der <u>Bedie-</u> nungsanleitung.

In Home Assistant installieren Sie die Integration "Homematic IP Cloud" mittels Einstellungen \rightarrow Geräte & Dienste \rightarrow Integrationen. Geben Sie im Suchfeld "Homematic" ein und wählen Sie anschließend den gleichnamigen Eintrag aus (Bild 1). Im nächsten Schritt erscheint die gewünschte Homematic IP Cloud Integration (Bild 2). Folgen Sie den Anweisungen des Konfigurationsassistenten. Geben Sie die SGTIN, einen Namen sowie den optionalen Pin-Code des Access Points ein. Dieser verhindert das unerlaubte Anlegen neuer Clients (Code ist standardmäßig nicht gesetzt) (Bild 3). Drücken Sie anschließend die Systemtaste, um die Verbindung zwischen Access Point und Home Assistant herzustellen (Bild 4). Bei erfolgreicher Verbindung erscheint eine entsprechende Meldung mit allen bereits angelernten Geräten. Ordnen Sie die Geräte einem Bereich zu. So sorgen Sie für eine gute Übersicht und können die Geräte besser verwalten (Bild 5). Die Installation ist abgeschlossen, und die Integration wird in der Übersicht angezeigt.

Der Access Point ist nun in Home Assistant eingebunden und die angelernten Geräte können angezeigt und gesteuert werden. Bevor wir einige smarte Home-Assistant-Funktionen beleuchten, wird im nächsten Kapitel beschrieben, wie Sie die Home Control Unit (HCU) hinzufügen.

Integration der Home Control Unit (HCU)

Hinweis: Die HCU ist zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht vollumfänglich in Home Assistant implementiert, daher kann es bei der Verwendung zu Einschränkungen kommen.

Wie beim Access Point ist auch bei der HCU ein eingerichtetes System die Grundlage für die Einbindung in Home Assistant (siehe <u>Bedienungsanleitung</u>). Die Konfiguration in Home Assistant erfolgt größtenteils analog zu der des Access Points, daher können Sie die Schritte aus dem vorherigen Abschnitt auch hier befolgen.

Ein wesentlicher Unterschied bei der Einrichtung: Bevor Sie die Konfiguration aus Bild 3 mit "OK" bestätigen können, müssen Sie die Systemtaste drücken. Dies löst den Anlernmodus der HCU aus und ermöglicht die Verbindung zu Home Assistant. Die Bereiche werden dann wieder analog zu der des Access Points zugeordnet.

War die Einrichtung erfolgreich, erscheinen in der Homematic IP Cloud Integration nun zwei Einträge für den Access Point und die HCU. Diese sind standardmäßig nach der SGTIN benannt. Für eine bessere Übersicht benennen Sie diese manuell über das Drei-Punkte-Menü um (Bild 6).

Smarte Fensterkontakte durch Helfer

Eine sinnvolle Funktion innerhalb des Smart Homes ist die Überwachung von Fensterkontakten. Die wichtigste Information: Sind alle Fenster beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung geschlossen? Home Assistant bietet die Möglichkeit, alle Fensterkontakte zu gruppieren und eine Push-

onfiguration für 3014F711A	0003	3B600	C992EB4C erstellt.		
olgende Geräte wurden gefu	Inde	n:			
Präsenzmelder - innen			Access-Point HmIP Alarm Co	ontr	ol
HmIP-SPI (eQ-3)			Panel	3	
Bereich			HmIP Alarm Control Panel (e	Q-3)	
Wohnzimmer	×	*	Bereich		
			Technik Raum	~	
Home-			Fenster- und Türkontakt - 4		
3014F711A0003B60C992E	34C		HMIP-SWDO (eQ-3)		
eQ-3)			Bereich		
Retern			Küche	×	•
Technik Raum	×	*		_	
			Frank and Frank and Sec. 4		
Wandthermostat			Fenster- und Turkontakt - 1		
HmiP-WTH-1 (eQ-3)			HMIP-SWD0 (eQ-3)		
Bereich		-	Bereich	v	-
	_		Küche	^	-
Fenster- und Türkontakt - 2			Fenster- und Türkontakt - 3		
HMIP-SWDO (eQ-3)			HMIP-SWDO (eQ-3)		
Bereich			Bereich		
Wohnzimmer	×	*	Wohnzimmer	×	*
Nobnzimmer			Biliro		
HmIP-Heating-Group (eQ-3)			HmIP-Heating-Group (eQ-3)		
Tatulch			Theorem 1		
Teobolic Deces	X	*	Tankaile Davies	×	*



\leftarrow	HomematicIP Clo	ud			
h	ome matic	IP	Integrationseinträge		
۲	Erfordert Internet		3014F711A0003B60C992EB4C 11 Geräte und 24 Entitäten		1
[00	16 Geräte	>	301457114000455260050018	0	Neu laden
≜	40 Entitäten	>	6 Geräte und 11 Entitäten		
<u>11\</u>	Dokumentation		EINTRAG HINZUFÜGEN		Umbenennen
ĕ	Bekannte Probleme	Ø		\$	Systemoptionen
	Debug-Protokoll aktivierer	1		۲	Deaktivieren
				•	Löschen





Bild 7: Gruppen-Integration auswählen

Gruppe erstellen	0	×
Mithilfe einer Gruppe kannst du eine neue Entität erstellen, di desselben Typs darstellt.	ie mehrere Entit	äten
Binärsensor-Gruppe		>
Tasten-Gruppe		>
Abdeckungen-Gruppe		>

Bild 8: Binärsensor-Gruppe auswählen

Gruppe erstellen		×
Wenn "Alle Entitäten" aktiviert ist, ist der Zustand der Gruppe nur dann eingeschaltet, wenn alle Mitglieder eingeschaltet sind. Wenn "Alle Entitä deaktiviert ist, ist der Zustand der Gruppe eingeschaltet, wenn irgendein eingeschaltet ist.	ten" Mitg	lied
_{Name*} Fensterkontakte		
Mitglieder		
Entität Access-Point Fenster- und Türkontakt - 1	×	•
Entität Access-Point Fenster- und Türkontakt - 2	×	•
Entität Access-Point Fenster- und Türkontakt - 3	×	•
Entität Access-Point Fenster- und Türkontakt - 4	\times	•
Entität		•
Mitglieder verstecken		
Alle Entitäten		
Vorschau:		
O Fensterkontakte		Aus
		ок



Benachrichtigung zu versenden, wenn noch Fenster geöffnet sind. Für die folgenden Schritte wurden vier Fenster- und Türkontakte <u>HmIP SWDO</u> an einem Access Point angelernt. Grundsätzlich eignen sich aber auch alle anderen Fensterund Türkontakte aus dem Homematic IP Portfolio.

Um die beschriebene Funktionalität umzusetzen, gibt es in Home Assistant sogenannte Helfer, die aus bestehenden Entitäten neue Informationen ableiten. Helfer sind interne Integrationen, sie befinden sich im Bereich Einstellungen \rightarrow Geräte & Dienste \rightarrow Helfer. Wählen Sie dort zunächst die Gruppen-Integration (Bild 7) und im nächsten Schritt die Binärsensorgruppe aus (Bild 8). Wählen Sie in der Konfigurationsansicht alle Fensterzustände aus und fassen Sie diese unter einem Namen zusammen (Bild 9). Wie bereits anhand der Bezeichnung "Binärgruppe" deutlich wird, kann der Sensor zwei Zustände annehmen. Diese sind standardmäßig mit "Ein" und "Aus" benannt. Um die Bezeichnungen anzupassen, rufen Sie in den Eigenschaften des Helfers (Bild 10) die Einstellungen auf und wählen Sie im Dropdown-Menü "Anzeigen als" den Punkt "Fenster" aus (Bild 11). Dadurch gibt der Sensor nun "Geöffnet" aus, wenn ein oder mehrere Fenster offen stehen, und ansonsten "Geschlossen".

Dies können Sie nun für die Ausgabe der Push-Benachrichtigung nutzen, sobald niemand mehr zu Hause ist. Die Umsetzung dieses Praxisbeispiels gliedert sich in diese Bereiche:

- Installation der Home-Assistant-Companion-App → Abwesenheitserkennung
- Erstellung der Automation f
 ür den Versand der Push-Benachrichtigung
- Einrichtung eines VPN-Fernzugriffs



Bild 10: Eigenschaften des Fensterkontakte-Binärsensors

rensterkontakte	
Name	
mdi:window-closed-variant	× -
Anzeigen els Fenster	× -
Entitäts-ID* binary_sensor.fensterkontakte	Ū
Bereich	
LÖSCHEN	AKTUALISIEREN

Bild 11: Anzeige des Sensors als Fenster

Home-Assistant-Companion-App installieren

Home Assistant stellt mit der Companion-App eine einfache Möglichkeit für den Zugriff vom Smartphone oder Tablet zur Verfügung. Laden Sie kostenfrei die App im <u>Apple App Store</u> oder <u>Google Play Store</u> herunter und installieren Sie diese. Beim ersten Start erteilen Sie verschiedene Berechtigungen: Für unser Beispiel aktivieren Sie die Standortfreigabe sowie die Push-Benachrichtigungen (Bild 12). Anschließend erscheint ein Willkommensbildschirm (Bild 13). Tippen Sie auf "Weiter", um zur Server-Suche zu gelangen (Bild 14). Auf dieser Seite werden alle verfügbaren Home-Assistant-Instanzen gelistet. Über die IP-Adresse können Sie die gewünschte Instanz konfigurieren.

Nach dem Anmelden können Sie alle Home-Assistant-Funktionen auch in der App nutzen. Gleichzeitig wird in der Home-Assistant-Web-Ansicht die neue interne Integration "Mobile-App" hinzugefügt (Bild 15). Durch Klicken auf das Ge-



Bild 12: Wichtige Funktionen in der Home-Assistant-App aktivieren



Bild 13: Willkommensbildschirm der Home-Assistant-Companion-App



Bild 14: Home-Assistant-Installation suchen und in der App anmelden

			Integrationseinträge iPhone 1 Gerät und 21 Entitäten			
٨	Interne Integration		EINTRAG HINZUFÜGEN			
60	1 Gerät	>				
≜	21 Entitäten	>		Dia	ignose	
<u>II\</u>	Dokumentation	Z		.	iPhone	Zuhause
ĕ	Bekannte Probleme				App Version	2025.2
₹.	Debug-Protokoll aktivieren			zu	DASHBOARD HINZUFÜGEN	1

Bild 15: Übersicht der Integration "Mobile-App"

Bild 16: Zone des Geräts

Sobald	1
Ein Auslöser ist ein bestimmtes Ereig startet deine Automation.	nis, das in oder an deinem Zuhause geschieht, zum Beispiel: "Sobald die Sonne untergeht". Jeder der hier aufgeführten Auslöser
+ AUSLÖSER HINZUFÜGEN	
	2
Und wenn (optional)	
Diese Liste von Bedingungen muss e homeassistant-test zuhause ist". Mit	füllt sein, damit die Automation ausgeführt wird. Eine Bedingung kann zu jeder Zeit erfüllt sein oder nicht, zum Beispiel: "Wenn nilfe von Bausteinen kannst du komplexere Bedingungen erstellen.
+ BEDINGUNG HINZUFÜGEN	+ BAUSTEIN HINZUFÜGEN
Denn	3
Dann	
Diese Liste von Aktionen wird nachei Entitäten, zum Beispiel: "Schalte die I	nander ausgelöst, sobald die Automation ausgeführt wird. Eine Aktion steuert dann eine Auswahl deiner Bereiche, Geräte oder .euchten ein". Mithilfe von Bausteinen kannst du komplexere Abläufe erstellen.
+ AKTION HINZUFÜGEN +	BAUSTEIN HINZUFÜGEN
Rild 17: Aufbau einer Automation	

rät werden einige Entitäten angezeigt. Hier sehen Sie auch die vom Standort abgeleitete Information, ob sich das Gerät zu Hause befindet oder abwesend ist (Home-Zone wurde in der Ersteinrichtung festgelegt)(Bild 16).

Automation erstellen

Mit der Installation der Companion-App kann nun eine Push-Benachrichtigung an diese versendet werden. Für unseren Anwendungsfall soll diese immer dann ausgelöst werden, wenn der Nutzer nicht zu Hause und mindestens ein Fenster noch geöffnet ist. Das gewünschte Verhalten lässt sich durch eine Automation umsetzen.

Automationen sind eine mächtige Komponente in Home Assistant, da sie sowohl innerhalb des Systems als auch nach außen automatisch Aktionen ausführen können. Sie gliedern sich generell in drei Bereiche (Bild 17):

- Sobald: Auslöser der Automation
- Und wenn: optionale Liste weiterer Bedingungen, die ebenfalls für die Ausführung der Automation erfüllt sein müssen
- Dann: auszuführende Aktion

<	Zeit und Ort	
q	Suche - Zeit und Ort zu einer bestimmten Unrzeit oder an einem bestimmten Datum.	
0	Zeitschema Periodisch, mit einem festgelegten Zeitintervall	+
2	Zone Sobald jernand (oder etwas) eine Zone betritt oder verlässt.	+



In unserem Beispiel soll der Standort des iPhones als Auslöser der Automation dienen. Tippen Sie im Bereich "Sobald" auf "Auslöser hinzufügen". Wählen Sie unter "Zeit und Ort" \rightarrow "Zone" aus (Bild 18).

Sobald			?
Sobald iPhone die Zone "Home" verlässt	^	Ш	:
Entität mit Standort iPhone		×	,
Zone Home		×	r
Ereignis: 🔿 Betreten 🧿 Verlassen			

Bild 19: "Sobald"-Bedingung konfigurieren

Q	Suche · Entität	
123	Numerischer Zustand Ob der numerische Wert des Zustands einer Entität (oder der Wert eines Attributs) über oder unter einem bestimmten Schwellenwert liegt.	+
4	Zustand Ob sich eine Entität (oder ein Attribut) in einem bestimmten Zustand befindet.	+

Bild 20: "Und wenn"-Bedingung auswählen

Wenn Fensterkontakte Geöffnet ist	^		:
Entität* Fensterkontakte		× •	
Attribut		•	
Zustand* Geöffnet		× •	

Bild 21: Bedingung "Fensterkontakte"



Wählen Sie die Standort-Entität "iPhone" mit der Zone "Home" aus und aktivieren Sie das Ereignis "Verlassen" (Bild 19).

Als weitere Bedingung wird der Zustand des Fensterkontakte-Binärsensors benötigt. Nur wenn dieser "Geöffnet" ist, soll die Push-Benachrichtigung versendet werden. Fügen Sie im Bereich "Und wenn" eine Bedingung vom Typ Entität \rightarrow Zustand hinzu (Bild 20).

Wählen Sie anschließend die Entität "Fensterkontakte" und den Zustand "Geöffnet" aus (Bild 21).

Abschließend definieren wir im Bereich "Aktion" die Push-Benachrichtigung. Tippen Sie auf "Aktion hinzufügen" und suchen Sie nach der Aktion "Benachrichtigung". Wählen Sie den Eintrag "Benachrichtigung: Send a notification via mobile_app_iphone" aus (Bild 22).

Geben Sie abschließend für die Benachrichtigung Ihre gewünschte Textmeldung sowie einen Titel ein (Bild 23). Die Automation ist damit vollständig eingerichtet. Tippen Sie auf "Speichern".

Für die Standortbestimmung außerhalb des Heimnetzwerks und den externen Zugriff auf Home Assistant müssen Sie zusätzlich einen Fernzugriff einrichten (siehe nächster Abschnitt).

Fernzugriff einrichten

Innerhalb desselben Netzwerks ist ein permanenter Datenaustausch zwischen der Companion-App und Home Assistant möglich. Wenn Sie jedoch das Heimnetzwerk verlassen, wird diese Verbindung getrennt, da der Zugriff über eine lokale IP-Adresse erfolgt. Für einen externen Zugriff gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: von der kostenpflichtigen Home-Assistant-Cloud über sicherheitskritisches Port-Forwarding bis hin zu einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN).

Ein VPN baut eine direkte Verbindung zwischen zwei Netzwerken auf (Tunnel). Dies ermöglicht es, den lokalen Adressbereich auch aus einem fremden Netz zu adressieren. Durch eine verschlüsselte Verbindung kann die Companion-App so jederzeit sicher auf die Home-Assistant-Instanz zurückgreifen.

Für die folgenden Schritte erstellen wir ein WireGuard-VPN. WireGuard ist ein Open-Source-Projekt für schnelle und sicherere VPN-Verbindungen und lässt sich auf mobilen Endgeräten einfach installieren. Über die Web-Oberfläche Ihres Routers richten Sie das VPN ein. Im Beispiel zeigen wir einen Telekom-Speedport, eine <u>Anleitung für die Fritz Box</u> ist ebenfalls verfügbar.

Rufen Sie zunächst die Weboberfläche Ihres Routers auf (<u>Speedport</u>) und loggen Sie sich mit Ihrem Passwort ein, das Sie auf der Unterseite des Routers finden.

Die Startseite erscheint (Bild 24). Wählen Sie im Bereich Netzwerk den Punkt "Virtuelles Netz (VPN)" aus (Bild 25).

Geben Sie im VPN-Menü (Bild 26) einen Namen ein, um einen neuen VPN-Zugang anzulegen.

Bild 22: Aktion "Benachrichtigung" auswählen

Dann			?
Benachrichtigung: Send a notification via mobile_app_iphone		^	 :
Sends a notification message using the mobile_app_iphone integration.			?
message	Mindestens 1 Fenster ist noch geöffnet		
✓ title	Warnung!!!		

Bild 23: Push-Benachrichtigung konfigurieren

Speedport Smart 4 Plus	Übersicht	Status	Internet	Telefonie	 □□ Netzwerk	र्ट्री System	Abmelden	
Sie sind online Ihr Anschluss wurde automatisch eingerichtet								

Bild 24: Startseite der Router-Konfiguration

Speedport Smart 4 Plus	Übersicht Ö Status	Internet	Telefonie	Netzwerk	Abmelden
Verbundene Geräte	Verbundene Geräte			6	
WLAN-Einstellungen	Gerät *	IPv4-Adresse 🔻	Verbunden mit 🔺	Download / Upload	Details
WLAN-Zugriff (WPS)	A CONTRACTOR OF			100 Mbit/s	zeigen
Netzwerk-Adressen	Sec. 1	1.000	-	1.81 Gbit/c 1.92 Gbit/c	zeigen
Priorisierung					Zeigen
DNS-Rebind-Schutz				72,0 Mbit/s 6,00 Mbit/s	zeigen
Virtuelles Netz (VPN)	Contract of the second		100 C	390 Mbit/s 6,00 Mbit/s	zeigen
SmartHome	All shares of the	1.110	168	433 Mbit/s 6,00 Mbit/s	zeigen

Bild 25: VPN-Menü auswählen

Verbundene Geräte	Virtuelles Netz	(VPN)	Was ist ein virtuelles Netz (VPN)?			
WLAN-Einstellungen	VPN-Typ:	WireGuard®	Was ist das?			
WLAN-Zugriff (WPS)	Liste der VPN-Zug	jänge				
Netzwerk-Adressen						
Priorisierung						
DNS-Rebind-Schutz	Name des VPN:	homeassistant				
Virtuelles Netz (VPN)			.letzt aktivieren			
SmartHome						

Bild 26: Neuen VPN-Zugang erstellen

Klicken Sie auf "Jetzt aktivieren". Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein (Bild 27).

Die WireGuard-App ist sowohl für IOS im <u>App Store</u> als auch für Android im <u>Play Store</u> kostenlos verfügbar. Installieren und öffnen Sie die App. Tippen Sie auf "Tunnel hinzufügen", um den VPN-Zugang einzurichten (Bild 28). Durch Verschieben des Schalters kann der Zugang später aktiviert bzw. deaktiviert werden.



Bild 27: Anzeige des QR-Codes für die Smartphone-App



Bild 28: WireGuard-Smartphone-App konfigurieren

Perfektes Timing – Saugroboter bei Abwesenheit starten

Saugroboter sind aus dem Smart Home nicht mehr wegzudenken. Sie sparen wertvolle Zeit, und die smarten Helfer saugen oder wischen unser Zuhause ohne unser Zutun. Der Automatismus lässt sich – je nach Funktionsumfang des Geräts – für bestimmte Zeiten oder Räume deaktivieren, um z. B. nur dann zu reinigen, wenn niemand schläft oder im Büro arbeitet. In Home Assistant können Sie diese Einstellungen um eine Anwesenheitserkennung erweitern, sodass z. B. nur dann gesaugt wird, wenn niemand zu Hause ist oder ein Raum nicht genutzt wird.

× Anbieter auswählen	
Q Nach einem Markennamen suchen Roborock	×
Roborock	>

Bild 29: Roborock-Integration suchen



Bild 30: E-Mail-Adresse eingeben

Roborock	?	×	
Gib deine Roborock E-Mail-Adresse ein.			
E-Mail* max.mustermann@gmail.com			
		ок	

Bild 31: Bestätigungscode eingeben



Bild 32: Saugroboter einem Bereich zuordnen



Bild 33: Übersicht der Roborock-Integration



Bild 34: Roborock-Dashboard

Für die folgenden Beispiele richten wir die Roborock-Integration für den Saug- und Wischroboter Roborock S7 MaxV ein. Die Integration ist im offiziellen Home-Assistant-Store verfügbar. Um diese hinzuzufügen, tippen Sie im Bereich Einstellungen → Geräte & Dienste auf "Integration hinzufügen" (Bild 29).

Geben Sie im Konfigurationsfenster Ihre E-Mail-Adresse ein, die Sie auch für die Roborock-App bzw. die Cloud nutzen (Bild 30). Sie erhalten einen Bestätigungscode per E-Mail. Geben Sie diesen im folgenden Schritt ein (Bild 31).

Ordnen Sie abschließend den Saugroboter dem gewünschten Bereich zu (Bild 32).

Die Integration ist damit vollständig eingerichtet und wird mit einem Gerät sowie 38 Entitäten angezeigt (Bild 33). Diese Entitäten können Sie für die Visualisierung und Steuerung verwenden. Ein einfaches Dashboard ist in Bild 34 zu sehen.



Bild 35: Bild-Karte konfigurieren

×	Entitäten-Karte anpassen		
Entit	täten (erforderlich)		
	Entität Roborock S7 MaxV	× •	× 🌶
	Entität Roborock S7 MaxV Dock-Fehler	× •	× 🌶
	^{Entität} Roborock S7 MaxV Batterie	× •	× 🌶
Ш	Entität Roborock S7 MaxV Bitte nicht stören	× •	× 🌶
ⅲ	^{Entität} Roborock S7 MaxV Bitte nicht stören Beginn	× •	× 🌶
	_{Entität} Roborock S7 MaxV Bitte nicht stören Ende	× •	× 🌶

Bild 36: Entitäten für die Ausgabe auswählen

Die Karte der abgefahrenen Strecke wird als "Bild-Karte" hinzugefügt (Bild 35), die weiteren Entitäten über die "Entitäten-Karte" (Bild 36).

Das vorgestellte Dashboard zeigt bereits die wichtigsten Informationen des Saugroboters an und kann nach Belieben angepasst werden. Für das automatische Saugen bei erkannter Abwesenheit legen wir anlog zu den Fensterkontakten eine neue Automation im Bereich Einstellungen \rightarrow Automationen & Szenen an.

Im Bereich "Sobald" der Automation wird erneut die Abwesenheit des Smartphones mithilfe der Home-Assistant-Companion-App getrackt. Das auslösende Gerät ist also das iPhone, die Auslösebedingung "Sobald iPhone einen Bereich verlässt" und die Zone "Home" (Bild 37).

In diesem Fall soll, wie bereits bei den Fensterkontakten, die Abwesenheit mithilfe eines Smartphones getrackt werden. Dazu wählen Sie im Bereich "Sobald" das Gerät "iPhone" und als Auslöser "Verlassen" aus. Wenn sich die Abwesenheit auf einen Raum bezieht, können Sie auch einen Präsenzmelder wie den <u>Homematic IPSmart Home Präsenzmelder –</u> <u>innen, HmIP-SPI</u> als Auslöser verwenden (Bild 38). Eine kurze Verzögerung von 5 Minuten verhindert, dass die Automation zu oft ausgelöst wird, wenn nur kurzfristig keine Bewegung erkannt wird.

Der Bereich "Und wenn" wird in diesem Fall nicht benötigt und bleibt daher leer. Wählen Sie im Bereich "Dann" das Gerät "Roborock S7 MaxV" und die Aktion "Lass Roborock S7 MaxV reinigen" aus (Bild 39). Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf "Speichern", um die Konfiguration abzuschließen (Bild 40).

Sobald			?
Sobald iPhone die Zone "Home" verlässt	^	ш	:
Entität mit Standort iPhone		×	•
Zone Home		×	•
Ereignis: 🔿 Betreten 💿 Verlassen			

Bild 37: Auslöser der Automation

Sobald	0
G Sobald Access-Point Präsenzmelder - innen nicht anwesend ist	III :
^{Gerät} Präsenzmelder - innen	× •
Auslöser Sobald Access-Point Präsenzmelder - innen nicht anwesend ist	•
Dauer	
0 : 05 : 00 ×	

Dann
Contract Lass Roborock S7 MaxV reinigen
Contract Lass Roborock S7 MaxV
Contract Roborock S7 MaxV
Aktion
Lass Roborock S7 MaxV reinigen
Contract Lass Roborock S7

Bild 39: Aktion der Automation

× Neue Automation speichern?

Du kannst deine Änderungen speichern oder diese Automation löschen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Name* Staubsauger-bei-Abwesenheit-starte	en	
+ Beschreibung hinzufügen + Be	reich hinzufügen	
+ Kategorie hinzufügen + Label	ninzufügen	
NICHT SPEICHERN	ABBRECHEN	SPEICHERN

Bild 38: Präsenzmelder als Auslöser auswählen

Bild 40: Automation speichern

Fazit

In diesem Beitrag wurde mit der Integration des Homematic IP Access Points und der Home Control Unit die Grundlage für eine vollständige Integration des Homematic IP Systems gelegt. Die vorgestellten Anwendungsbeispiele zeigen mit der Erstellung von Gruppen und Automationen, der Abwesenheitserkennung sowie dem Versand von Push-Benachrichtigungen exemplarisch vier interessante Home-Assistant-Funktionen. Am Beispiel des Saugroboters wird eine der großen Stärken von Home Assistant deutlich: die nahtlose Verbindung zwischen Geräten verschiedener Hersteller. Insgesamt zeigt sich, dass bereits diese kleine Auswahl an Features unzählige Konfigurationsmöglichkeiten bietet, aus denen sich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für ein noch smarteres Zuhause ergeben.

Kennen Sie schon unsere ELVjournal App? Auch bequem über die Website nutzbar!

Die ELVjournal App, die es sowohl für Android- als auch für iOS-Systeme gibt, macht das Finden, Lesen, Weitergeben und insgesamt die Nutzung der ELVjournal Inhalte besonders einfach. Für alle, die kein Smartphone zur Hand haben, bietet die ELVjournal App aber auch die Möglichkeit, alle Ausgaben bequem an einem großen Bildschirm zu lesen. Die liebgewonnenen Funktionen der App bleiben auch hier wie gewohnt nutzbar.

Schauen Sie doch mal rein!

Zur ELVjournal Web-Ansicht



Der Kellerwächter!

HTRONIC

Wasserpegelschalter WPS 3000

- Beliebig platzierbarer Sensor ohne bewegliche Teile,
 10 m steckbare Zuleitung (RJ45: bis auf 20 m verlängerbar)
- Sensor darf dauerhaft im Wasser bleiben (bis 1 m Tiefe)
- Zulässige Umgebungstemperatur: 1–60 °C
- Für alle Wasserbehältermaterialien geeignet
- Nachlaufzeit f
 ür Pumpen frei einstellbar (0–10 min)
- Relais-Schaltausgang (max. 3000 W) mit Wahlmöglichkeit für Öffner-/Schließerbetrieb
- LED-Kontrollanzeigen für den Pegel-/Relaisstatus
- Fernmessung bis 25 m über 2-adrige Leitung möglich
- Keine gefährliche Netzspannung am Sensor
- Länge Netzkabel: 160 cm (ohne Stecker)

49,95 €

Artikel-Nr. 111478

Modus

Zum Produkt

H TRONIC Wasserpegelschalter WPS 3000 plus

Wie oben, jedoch mit folgenden Unterschieden:

- 2 Wassersensoren (Min.- und Max.-Werte mit je 10 m Kabellänge)
- Nachlaufzeit nicht einstellbar
- Fernmessung bis 20 m



HTRONIC

Wasserpegelschalter WPS 1000 V2

Wie oben, jedoch mit folgenden Unterschieden:

- Sensorkabel fest montiert
- Nachlaufzeit nicht einstellbar
- LED-Anzeigen nur für Netz und Relais
- Fernmessung bis 20 m



ELVjournal Leser testen und gewinnen

Alles neu macht der Mai

Mut zu Neuem: Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, ob und wie wir die bei vielen Lesern beliebten Artikel "Unsere Leser testeten" umgestalten sollen. Bisher konnten Sie sich einfach als Testerin oder Tester bewerben, bekamen mit etwas Glück das Produkt kostenlos zum ausgiebigen Test gesendet und beantworteten unsere Fragen. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Testerinnen und Tester!

Leider bemerkten wir in letzter Zeit vermehrt ausbleibende Rückmeldungen und die zunehmende Bewerbung von Bots hielt uns auf Trab. Statt nun Zeit in das Aussortieren von Bots zu investieren, haben wir verschiedene andere Möglichkeiten gesucht, durchdacht, verworfen und schließlich eine andere Lösung gefunden.

Natürlich wollen wir weiterhin sowohl Highlights der Produkte als auch Kritikpunkte offen und ehrlich kommunizieren. Ihre Meinung, ob positiv oder negativ, ist und bleibt uns wichtig.

Statt "nur" zehn Tester zu befragen, werden wir in Zukunft die gesammelten Rückmeldungen aus dem Support und den verschiedenen Social-Media-Kanälen bündeln. So haben wir nicht nur zehn, sondern – dank unserer aktiven Community, insbesondere auf unserem Youtube-Kanal – teilweise Hunderte Rückmeldungen.

Auch in Zukunft freuen wir uns über Anregungen und Ideen unserer Leser. Schon manch ein kleiner Hinweis von Ihnen hatte eine große Wirkung, und so konnten wir doch einige Male mit kleinen Korrekturen, z. B. durch ein Firmware-Update, viele Kunden glücklich machen. Auch Neu- oder Weiterentwicklungen wurden durch unsere Tester und Leser angeregt.

Bleiben Sie uns gewogen und aktiv, wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf Ihr Feedback!



Die Gewinner der Verlosung im ELVjournal 2/2025:

10x ELV Smart Home Temperatur- und Beschleunigungssensor ELV-SH-TACO

Vanessa Bönninghoff, 57413 Finnentrop Kay Bultmann, 28309 Bremen Andreas Kühn, 09217 Burgstädt Michael Luecker, 47798 Krefeld Cornelia Meier, 85293 Reichertshausen Jörg Rode, 27612 Loxstedt Frank Singelmann, 25492 Heist



Klaus Ulex, 68305 Mannheim Eduard Weissenburger, 89415 Lauingen Gerald Woisetschläger, A-4020 Linz

5x Die BOLD HEALTH Smart Home Luftreiniger SANDER

Judith Fiukowski, 10965 Berlin Gert Gepert, 17268 Templin Patrick Hafner, CH-4053 Basel Manfred Micheli, 82234 Weßling (Hochstadt) Jenny Wahlfeld, 53913 Swisttal



Unsere Leser testeten

Smart Home Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-F

Verarbeitungsqualität ★★★★☆ Intuitive Bedienung

Funktion



Clever Energiesparen und nur dann heizen, wenn Wärme benötigt wird. Dieses smarte Heizkörperthermostat von Homematic IP sorgt für Wohlfühltemperaturen in Wohnräumen oder spart Energie über Absenkungen z. B. in Ferienwohnungen. Vergessen die Heizung aufzudrehen? Mit einem kurzen Tastendruck wird die Boost-Funktion aktiviert und die Heizleistung kurzfristig maximiert. So ist es schnell kuschelig warm - mittels App oder per Sprachsteuerung. Das Produkt ist Stand-alone-fähig und kann direkt an Wandthermostate und Fensterkontakte angebunden werden. Durch smarte Vernetzung können bis zu 33 % Energie beim Heizen gespart werden. Der Clou an diesem Produkt: Das große, individuell einstellbare E-Paper-Display, das sich z. B. flexibel an die Montageausrichtung anpassen lässt.

Unsere neun Tester waren vom Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat – flex wahrlich begeistert, denn eine Gesamtnote von 1,3 ist eher selten. Im Durchschnitt gut bewertet wurden der erste Eindruck, die Bedienungsanleitung, die Montage, die intuitive Bedienung und die Ablesbarkeit des E-Paper-Displays. Die Funktion des Heizkörperthermostats bewerteten 8 Leser als sehr gut und gut, nur ein Leser war nicht ganz so glücklich. Gut wurden auch die Möglichkeiten der verschiedenen Anzeigemodi sowie die Farbeinstellung der Boost-Taste bewertet.

Doch wie verwendeten unsere Tester das Produkt und was gefiel ihnen dabei? Drei Leser nutzen es Stand Alone, drei weitere mit dem Access Point und der Homematic IP-App, zwei mit der CCU 3 und ein Tester setzte eine Raspberry Matic Zentrale ein. Gefallen fanden unsere Tester an der Zuverlässigkeit, der exakten Temperaturregelung, der kompakten Bauweise sowie der guten Ablesbarkeit des Displays. Eine Testerin war angetan von der App: "die Benutzung ist super" und zwei weitere Tester fanden die Möglichkeit, verschiedene Systeme in einer Oberfläche zu integrieren, gut.

Wir fragten unsere Tester, was Ihnen am Produkt besonders gut gefällt. Positiv wurden die Bauform, die leichte Montage und die mitgelieferten Distanzstücke erwähnt. Auch die Inbetriebnahme, die "super" Beschreibung, die sehr gute Ablesbarkeit und der reduzierte Energieverbrauch des E-Paper-Displays konnten überzeugen. Ein Tester hob die Drehbarkeit des Display-Inhalts hervor: "da auch ein Einbau in Nischen damit kein Problem mehr ist". Auch die farbige Kennzeichnung fand ein Tester lobenswert, denn so sei die aktive Boost-Funktion leicht erkennbar, ein weiterer Tester mochte die Boost-Balken-Anzeige.

Drei Tester waren rundum zufrieden, doch es gab auch Kritikpunkte. Ein Tester wünschte sich eine optimalere Nutzung des Displays und eine größere Temperaturanzeige. Der mitgelieferte Adapter passte bei einer Testerin nicht und sie musste einen Extra-Adapter besorgen. Ein Tester fand die Montage "etwas verwirrend". Ihm fehlte eine Übersicht kompatibler bzw. online verfügbarer Adapter und schlug einen QR-Code vor.

Abschließend fragten wir unsere Tester, ob Sie Funktionen oder Eigenschaften vermissen. 5 Tester waren wunschlos glücklich. Eine Testerin wünschte sich neben der Anzeige der Soll- auch die Ist-Temperatur auf dem Display. Unsere Tester vermissten ein Drehrad für größere Temperaturveränderungen und ein beleuchtetes Display.

Fazit: Das Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat – flex konnte unsere Produkttester überzeugen. Sowohl das neue, drehbare und einfach ablesbare E-Paper-Display als auch die Boost-Funktion für das schnelle Aufwärmen der Räume kamen sehr gut an. Auch die Präzision der Temperaturregelung wurde positiv hervorgehoben. Lediglich die in wenigen Fällen notwendigen Ventiladapter bereiteten kurzzeitig ein wenig Kummer.

Unsere Leser testeten

SpeedComfort Heizkörperventilator Duo-Set

Verteilung der Wärme im Raum ★★★★★ Verarbeitungsqualität ★★★★★ Montage ★★★★★☆



Lässt sich die Wärme eines Heizkörpers oder Konvektors gleichmä-Biger und schneller im Raum verteilen? SpeedComfort gibt auf diese Frage eine klare Antwort: Ja. Der Heizkörperventilator spart durch intelligente Luftzirkulation bis zu 22 Prozent Energie: Um 1 bis 2 °C kann ein Thermostat ohne Komfortverlust heruntergeregelt werden. Durch die angebrachten Magneten ist das Produkt im Handumdrehen installiert. Noch mehr Bedienung? Nein, denn der Ventilator schaltet sich automatisch bei einer Heizkörpertemperatur von 33 °C ein und bei 25 °C aus. Dabei ist dieser flüsterleise, wartungsarm und eine ideale Ergänzung zu einem smarten Heizkörperthermostat. Unsere Leser testeten für uns die Variante mit 2 Ventilatoren für Heizkörper mit einer Länge von 75 bis 120 cm.

Im Test glänzte der SpeedComfort Heizkörperventilator mit einer Gesamtnote von 1,5. Den ersten Eindruck bewerteten unsere neun Testerinnen und Tester alle mit gut oder sehr gut. Insgesamt gut wurden die Montage und die Lautstärke des Ventilators bewertet. An der Bedienungsanleitung schieden sich die Geister: Wir erhielten Rückmeldungen zwischen sehr gut und ausreichend. Sieben Tester bewerteten die Wärmeverteilung im Raum als sehr gut, zwei Tester fanden diese gut. Das Produkt zog für den Test in vier Wohnzimmer, zwei Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer, ein Badzimmer und ein Kinderzimmer ein. Sieben Tester würden das Produkt künftig auch in anderen Räumen nutzen. Vier Tester würden den Heizkörperventilator "sehr wahrscheinlich", fünf Tester "wahrscheinlich" weiterempfehlen.

Die Rückmeldungen zu den positiven Eigenschaften ergaben eine erstaunlich lange Liste. Hier also nur ein paar der von unseren Testern entdeckten Vorzüge:

Die optimale Verteilung der Wärme im Raum ohne störende Luftbewegung sowie die geringe Lautstärke wurden gleich mehrfach hervorgehoben. Ein Tester war regelrecht begeistert: "Die einfache und durchdachte Montage ist hervorragend", dem schlossen sich gleich drei weitere Tester an. Die automatische Schaltung über die Temperatur und dass man sich um nichts kümmern muss, fanden zwei Tester richtig klasse. Die Laufruhe der Lüfter und die geringe Stromaufnahme konnten ebenfalls überzeugen.

Zu viel Lob klingt verdächtig? Stimmt, hier also die Kritikpunkte unserer Tester: Zwei Tester fanden den Preis bzw. die Amortisationszeit relativ hoch. Die Anleitung auf der Verpackung - statt als Beilage sowie die Beschreibung der Montageschritte gefielen drei Testern weniger gut. Auch ein Hinweis auf weiterführende Informationen auf der Webseite sowie eine Erklärung zur Funktionsweise des Temperaturfühlers wurden vermisst. Ein Tester empfand den Ventilator als recht laut, ein anderer wünschte sich flexiblere und etwas längere Kabel.

Auf die Frage nach fehlenden Funktionen oder Eigenschaften antworteten fünf Tester: keine. Zwei Tester wünschten sich Steuerungsmöglichkeiten, z. B. eine Zeitsteuerung, um die Ventilatoren nachts oder bei Abwesenheit auszuschalten oder eine individuelle Einstellung des Schwellwerts für den Temperaturfühler. Zwei weitere Tester würden einen zusätzlichen Kippschalter am Netzteil begrüßen. Für einen unserer Tester wäre eine Turbofunktion, "um den Raum noch schneller aufzuwärmen", eine Bereicherung.

Fazit: Das SpeedComfort Heizkörperventilator Duo-Set konnte unsere Tester überzeugen, ein Tester fand etliche Funktionen sogar mehrfach "genial". Die versprochene Wärmeverteilung im Raum und ein frühzeitiges Herunterregeln der Heizkörper funktionierten tadellos. Der Preis bzw. die Amortisationszeit sind ein Thema, das allerdings durch 10 Jahre Herstellergarantie und den geringen Stromverbrauch aufgewogen wird.

Optische Ton- und Signalübertragung

Projekte für Elektronikeinsteiger

Teil 12

Im letzten Artikel wurden Opto-Sensoren für einfache Lichtschranken eingesetzt. Damit ist das Potenzial dieser vielseitigen Bauelemente allerdings noch lange nicht ausgereizt. Die moderne optische Signalübertragung nutzt Licht zur Übermittlung von Informationen. Damit wurde sie zur Schlüsseltechnologie in der Telekommunikation. Sie bietet hohe Bandbreiten, geringe Verluste und eine störungsfreie Übertragung über große Entfernungen. Als Träger des Signals dient sichtbares oder infrarotes Licht, das in einem Medium wie Glasfasern geleitet wird. Dabei werden die Daten durch Modulation des Lichts in Form von Änderungen in Amplitude, Frequenz oder Phase übertragen. Dieser Artikel erklärt mit einfachen Mitteln die grundlegenden Prinzipien dieser faszinierenden Technik.



Optische Übertragungssysteme

Ein optisches Übertragungssystem besteht aus drei Hauptkomponenten: dem Sender, dem Übertragungsmedium und dem Empfänger. Der Sender, meist eine Laserdiode oder LED, erzeugt das Lichtsignal und moduliert die Daten darauf. Das Übertragungsmedium, in der Regel eine Glasfaser, leitet das Licht mit sehr geringen Verlusten. Glasfasern nutzen das Prinzip der Totalreflexion, um das Licht über große Distanzen effizient zu transportieren. Der Empfänger am Zielort wandelt das optische Signal mittels Fotodioden wieder in elektrische Signale um und demoduliert die enthaltenen Daten.

Erforderliches Material für dieses Projekt:

- Photodiode, z. B. <u>BPW 34</u> oder Photodiodenmodul
- LED oder LED-Cluster
- Verschiedene Widerstände
- Transistoren z. B. BC 847 oder BC 547
- 3,5-mm-Buchsen und -Kabel
- Tonquelle wie z. B. Handy oder MP3-Spieler
- Kopfhörer oder Aktivboxen o. Ä.

Siehe auch Kasten "Benötigtes Material" am Ende des Beitrags.

Über den Autor

Dr. Günter Spanner ist als Autor zu den Themen Elektronik, Sensortechnik und Mikrocontroller einem weiten Fachpublikum bekannt. Schwerpunkt seiner hauptberuflichen Tätigkeit für verschiedene Großkonzerne wie Siemens und ABB ist die Projektleitung im Bereich Entwicklung und Technologie-Management. Der Dozent für Physik und Elektrotechnik hat zudem zahlreiche Fachartikel und Bücher veröffentlicht sowie Kurse und Lernpakete erstellt.



Tonübertragung mit Licht

Die Tonübertragung mit Licht ist eine grundlegende Technik der optischen Kommunikation. Sie erlaubt es, Audiosignale mithilfe von Lichtstrahlen zu übertragen. Dazu wird der Ton in elektrische Signale umgewandelt. Diese werden dann auf einen Lichtstrahl aufmoduliert. Das Signal wird anschließend über eine optische Strecke, etwa durch Luft oder über ein Glasfaserkabel übertragen. Der Empfänger konvertiert das Lichtsignal zurück in elektrische Impulse, die wiederum in hörbare Töne umgewandelt werden (Bild 1).

Die grundlegenden Schritte der Tonübertragung mit Licht sehen so aus:

1. Modulation des Tonsignals:

Zunächst wird das Audiosignal in elektrische Signale umgewandelt. Diese elektrischen Signale modulieren dann die Intensität des Lichtstrahls. Dies geschieht über analoge (AM, FM, d. h. Amplitudenoder Frequenzmodulation) oder digitale Modulationstechniken.

2. Übertragung des Lichtsignals:

Der modulierte Lichtstrahl wird durch ein Medium übertragen. In der Luft erfolgt dies typischerweise über freie Sichtverbindungen ("Line-of-Sight"), während in der Glasfaserkommunikation das Licht in den Glasfasern geleitet wird. Lichtwellenleiter bieten den Vorteil, dass sie über lange Distanzen nahezu verlustfrei arbeiten.

3. Empfang und Demodulation:

Am Empfänger wandelt ein Lichtsensor, das Lichtsignal, wieder in ein elektrisches Signal um. Diese elektrischen Signale werden anschließend demoduliert, um das ursprüngliche Tonsignal wiederherzustellen. 4. Wiedergabe des Tons:

Das zurückgewonnene elektrische Signal wird schließlich verstärkt und an Lautsprecher oder Kopfhörer geleitet, um die ursprüngliche Toninformation hörbar zu machen.

Vorteile und Herausforderungen

Tonübertragung mit Licht bietet hohe Übertragungsraten und ist weniger anfällig für elektromagnetische Störungen als herkömmlichen Funktechnologien. Allerdings erfordert die Übertragung in der Luft eine klare Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger, und Umwelteinflüsse wie Nebel oder Regen können die Signalqualität beeinträchtigen.

In der Praxis wird diese Technologie in der optischen Datenübertragung (z. B. Glasfaserkommunikation), in der drahtlosen optischen Kommunikation (Free-Space Optical Communication) sowie in spezialisierten Anwendungen wie Audio-Lasersystemen eingesetzt.

Für eine einfache Schaltung zur Tonübertragung mit Licht können folgende Komponenten verwendet werden:

1. Sender-Schaltung:

- Ein Mikrofon, um das Tonsignal aufzunehmen
- Ein Verstärker, um das Mikrofonsignal zu verstärken
- Eine LED oder ein Laser, um das elektrische Signal in Licht zu wandeln und das modulierte Licht zu senden
- 2. Empfänger-Schaltung:
 - Eine Fotodiode oder ein Fototransistor, um das Lichtsignal zu empfangen und in ein elektrisches Signal zurückzuwandeln
 - Ein Verstärker für das empfangene Signal
 - Ein Lautsprecher oder Kopfhörer zur Wiedergabe des Tons

Bild 2 zeigt den grundlegenden Aufbau eines entsprechenden Systems.



Bild 2: Prinzipielle Funktionsweise der Tonübertragung mit Licht

Bild 3: Die Empfängerschaltung



Der optische Empfänger

Zunächst sollte die Empfängerschaltung aufgebaut werden, da diese auch ohne den Sender erprobt werden kann. Bild 3 zeigt das Schaltbild und Bild 4 einen Aufbauvorschlag dazu. Eine Fotodiode (BPW34) empfängt das Lichtsignal und wandelt es in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird durch einen zweistufigen Transistor-Verstärker verstärkt und dann an einen Lautsprecher oder Kopfhörer weitergeleitet, um den Ton wiederzugeben. Für die ersten Versuche empfiehlt sich ein Kopfhörer oder Aktivboxen, da das Signal in einem Lautsprecher im Allgemeinen recht leise ist.

An die 3,5-mm-Audio-Klinkenbuchse kann eine Aktivbox oder ein Kopfhörer mit 4 bis 32 Ohm angeschlossen werden. Nach dem Aufbau kann die Schaltung zunächst ohne einen speziellen Sender getestet werden. Dazu beleuchtet man die Fotodiode mit künstlichem Licht, z. B. aus einer Schreibtischlampe (Bild 5).

Wenn man das Licht der Lampe direkt auf die Fotodiode richtet, ertönt ein intensiver, technisch klingender Brummton im Kopfhörer. Eventuell muss der Abstand zwischen Lampe und Fotodiode angepasst werden. Ist der Abstand zu klein, kann die Fotodiode gesättigt werden, sodass Hell-dunkel-Unterschiede nicht mehr erkannt werden. Bei zu großen Abständen wird der Helligkeitsunterschied ebenfalls zu gering, sodass auch kein Ton zu hören ist.

Bild 6 zeigt das so empfangene Signal auf einem Oszilloskop. In früheren Zeiten konnten auf diese Weise harmonische Sinussignale

empfangen werden. Dies war möglich, da die damals verwendeten Glühlampen mit einem Glühdraht gemäß der elektrischen Wechselspannung ein sinusförmiges Helligkeitssignal erzeugten. Bei den heute praktisch ausschließlich verwendeten LED-Leuchtmitteln zeigt das Signal jedoch starke Verzerrungen.

Die Netzfrequenz beträgt in Europa 50 Hz. Da bei einer Lampe jedoch auch die negativen Halbwellen der Wechselspannung in Licht umgewandelt werden, weist das Signal die doppelte Frequenz, also 100 Hz auf.

Nachdem der Empfänger erfolgreich getestet wurde, kann man mit dem Aufbau des Lichtsenders beginnen.

Die Sender-Schaltung – ein optischer Tonsignalsender

Um mit der Übertragung von Tonsignalen zu experimentieren, kann der Sender aus Bild 7 und Bild 8 verwendet werden. Dieser besteht aus einem astabilen Multivibrator, der eine LED oder einen LED-Cluster ansteuert. Diese Schaltung wurde in früheren Beiträgen bereits mehrfach verwendet. Einzelheiten dazu können in den entsprechenden Beiträgen nachgelesen werden.



Bild 4: Aufbau zur optischen Empfängerschaltung



Bild 5: Töne aus einer Schreibtischlampe



Bild 6: Tonsignal der Schreibtischlampe



Bild 7: Schaltbild zum optischen Tonsignalsender

Der Tonsignalsender erzeugt eine Frequenz im hörbaren Bereich (ca. 300 Hz). Dieses Signal wird von der angeschlossenen Leuchtdiode abgestrahlt. Wenn die Strahlung den Empfänger erreicht, wird das Signal im Kopfhörer hörbar.

Signalstärke und Qualität hängen natürlich stark von der Ausrichtung des Senders und Empfängers ab. Bei optimaler Ausrichtung können aber durchaus Entfernungen von bis zu einem Meter und mehr überbrückt werden. Im Abschnitt "Ergänzungen und Erweiterungen" werden einige Hinweise gegeben, wie man die Signalqualität beeinflussen und optimieren kann.



Bild 8: Aufbau zum Tonsignalsender

Die LEDs und Fotodioden auf Trägerplättchen zeigen mit ihrer aktiven Seite nach oben. Mithilfe von Strahlumlenkungen kann dieses Problem jedoch einfach behoben werden. Aus weißem Karton lassen sich leicht geeignete Strahlumlenkungen herstellen. Hierzu schneidet man entsprechende Stücke aus und faltet sie in geeigneter Weise. Die so entstehenden Umlenkungen können dann über den optischen Bauelementen aufgestellt werden (Bild 9). Das funktioniert sowohl bei LED-Clustern als auch bei Fotodiodenmodulen. Weitere Details dazu finden sich im letzten <u>Beitrag</u> zu dieser Serie.

Musikübertragung mit Licht

Bevor Bluetooth zum allgemeinen Standard für drahtlose Audioübertragungen bei Kopfhörern oder Bluetooth-Lautsprechern wurde, waren optische Sender und Empfänger weit verbreitet. Diese Systeme nutzten meist mehrere Infrarotsender-LEDs (IR-LEDs), um die optische Signalstärke zu verbessern. Auf der Empfängerseite kamen IR-Fotodioden zum Einsatz, die in entsprechenden Kopfhörern eingebaut waren. Damit ließ sich durchaus HiFi-Qualität bei der Übertragung von Audiosignalen erreichen.

Der folgende Aufbau ermöglicht ebenfalls die Übertragung von Audiosignalen. Bild 10 zeigt das Schaltbild, Bild 11 den zugehörigen Aufbau.



Bild 10: Sender für die Übertragung von Audiosignalen

Bild 9: Gesamtaufbau zum Experiment "Optische Tonsignalübertragung" Als Tonquelle kann beispielsweise ein Handy oder ein MP3-Player eingesetzt werden. Der Anschluss der Tonquelle erfolgt wieder über ein 3,5-mm-Audiokabel (Bild 11).

Anstelle des periodischen Signals in Bild 6 wird die LED nun mit einem komplexen Musiksignal moduliert (Bild 12).

Auch in diesem Fall kann man wieder für optimale Übertragungsbedingungen sorgen:

- Kein direktes Störlicht auf der Empfängerdiode
- Kein künstliches Licht, um 100-Hz-Brummen zu vermeiden
- Optimale Wahl der Lautstärke der Tonquelle über deren Lautstärkeregler
- Einjustierung des Abstands zwischen Sender und Empfänger (10 cm bis ca. 1 m)

Unter guten Bedingungen lässt sich auch hier eine Reichweite von über 1m erreichen. Die Tonqualität entspricht natürlich keinen HiFi-Standards, dennoch können unter guten Bedingungen durchaus recht brauchbare Ergebnisse erzielt werden.



Bild 11: Aufbau zum Audiosignal-Sender



Bild 12: Beispiel für ein Tonsignal an der Sendediode



Ergänzungen und Anregungen

- Wie kann die Reichweite der Tonübertragung nach Bild 9 optimiert werden?
- - Welche Rolle spielt das Umgebungslicht?
- Wie könnte man auf der Senderseite noch weitere LEDs einsetzen?
- Welche maximale Reichweite kann mit dem Aufbau zur Musikübertragung erreicht werden?
- Wie könnte man das Musiksystem auf Lautsprecherempfang ausbauen?
- Bringen weitere Transistorstufen einen Empfindlichkeitsvorteil? - Welchen Vorteil haben Aktivboxen in dieser Anwendung?
- Welche Vorteile hätte ein Infrarotsystem anstelle der sichtbaren LEDs?
- Kann man das Signal auch "um die Ecke" leiten (Spiegel)?

Sicher zu Hause

hama Smarte WLAN-Outdoor-Kamera

- Dank Akku und Solar unabhängig von der Stromversorgung
- Automatische Aufzeichnung bei Bewegung
- WLAN-fähig einfache Integration in Ihr Heimnetzwerk
- HD-Qualität: klare Aufnahmen in 1080p
- App-Steuerung: Überwachung und Steuerung per Smartphone
- IP65-zertifiziert



Inkl. Solarpanel

Zum Produkt

EZVIZ

SIVZ3

Smarte WLAN-Outdoor-Akku-Überwachungskamera HB8

- Li-Ion-Akku f
 ür eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Monaten (optionales Solarpanel im ELVshop)
- Via App schwenkbar (340°) und neigbar (65°) 12 Schnellwahl-Buttons zur Blickfeld-Ausrichtung
- 2K-Auflösung für gestochen scharfe Bilder
- Gefahrenabwehr-Funktion bei Bewegungserkennung durch akustischen Alarm und LED-Blitz
- KI-gestützte Erkennung menschlicher Bewegungen gegen Fehlalarme, z. B. durch Tiere, Fahrzeuge
- Speichert Aufnahmen auf integrierten 32-GB-eMMC-Speicher, alternativ EZVIZ Cloud
- Komfortable Gegensprechmöglichkeit für Echtzeit-Kommunikation dank Mikrofon und Lautsprecher

169,99 €

Artikel-Nr. 252683

Zum Produkt

hama Smarte WLAN-Innen-Überwachungskamera

- Full-HD-1080p-Auflösung für klare Bilder
- Infrarot-Nachtsicht für Aufnahmen bei Dunkelheit
- Bewegungs- und Geräuscherkennung mit Push-Benachrichtigungen
- Schwenk- und neigbar für umfassende Überwachung
- Zwei-Wege-Audio f
 ür Kommunikation in Echtzeit-Steuerung per App und Sprachbefehl

hama

45,95 € Artikel-Nr. 254341

Zum Produkt

Smarte WLAN-/LAN-Indoor-Überwachungskamera

- Zwei-Wege-Audio für Echtzeitkommunikation
- SK-Auflösung für gestochen scharfe Bilder
- Infrarot-Nachtsicht bis zu 10 Meter
- Einfache Steuerung per App und Sprachbefehl
- Intelligente Bewegungserkennung für Menschen und Haustiere
- Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

99,95 €

68

EZVIZ

Artikel-Nr. 253980

Zum Produkt

Faszination Fledermäuse

Mit Technik die Natur entdecken

Lautlos fliegen Fledermäuse durch die Nacht und nutzen Ultraschall, um sich zu orientieren und Beute zu fangen. Dieses faszinierende Naturphänomen stand im Mittelpunkt eines Wintertreffens, bei dem junge Naturinteressierte die Möglichkeit erhielten, Fledermaus-Detektoren zu bauen. Dank der Unterstützung von ELV entdeckten sie die Verbindung zwischen Natur und Technik und erhielten Einblicke in die Elektronik, die es ermöglicht, Ultraschall hörbar zu machen. So lernten sie nicht nur etwas über Fledermäuse, sondern auch darüber, wie Ultraschall in der Natur und im Alltag eine Rolle spielt. Ein Wochenende voller spannender Erkenntnisse, das zeigte, wie Naturbeobachtung und Technik Hand in Hand gehen können.



Die Naturtalente – eine Plattform für junge Forscher und Forscherinnen

Die Naturschutzjugend (NAJU) ist die eigenständige Jugendorganisation des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. (LBV). Sie setzt sich für den Schutz der biologischen Vielfalt und die Förderung umweltpädagogischer Bildungsangebote für junge Menschen ein. In vielen Orts- und Kreisgruppen des LBV gibt es junge Menschen, die sich besonders für Natur und Artenschutz begeistern. Diese "Naturtalente" verfügen oft schon über beachtliches Wissen zu heimischen Tier- und Pflanzenarten. Die gezielte Förderung dieser Talente ist jedoch nicht immer einfach, da es oft an Mentoren fehlt, die sie anleiten und begleiten können.

Hier setzt das bayernweite Naturtalente-Programm an: Besonders naturinteressierte Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren konnten sich um einen Platz im Talente-Kader der NAJU bewerben. Dort erhalten sie die Möglichkeit, ihre Begeisterung für die Natur auszuleben, ihre Talente weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu entdecken. Drei bis vier Mal im Jahr treffen sich die Naturtalente an ausgewählten Standorten in Bayern, um gemeinsam mit Fachleuten Exkursionen zu unternehmen, ihr Wissen zu vertiefen und sich in verschiedenen Bereichen der Umweltbildung und des Naturschutzes auszuprobieren. Neben dem fachlichen Austausch stehen auch Persönlichkeitsentwicklung, Teamarbeit und das Kennenlernen verschiedener Berufsfelder im Mittelpunkt – wertvolle Erfahrungen, um das eigene Talent weiterzuentwickeln.

Fledermausschutz hautnah erleben – Besuch der Großen-Hufeisennasen-Wochenstube in Hohenburg

Ein Highlight der bisherigen Naturtalente-Treffen war der Besuch der <u>Großen-Hufeisennasen-Wochenstube</u> in Hohenburg im August 2024. Diese letzte bekannte Geburtsstätte der stark bedrohten Großen Hufeisennase in Deutschland befindet sich in einem alten Fachwerkstadel, der als Fledermaushaus und Informationszentrum ausgebaut wurde. Die Jugendlichen erfuhren viel über diese seltene Fledermausart und konnten mit Fledermausdetektoren beim Ausflug der Tiere deren Rufe hörbar machen. Besonders beeindruckend war die Möglichkeit, die Tiere mithilfe von ferngesteuerten Nachtsichtkameras im Gebälk des Dachstuhls zu beobachten.

Bei einer Tour mit dem Gebietsbetreuer durch die Jagdgebiete der Großen Hufeisennase erhielten sie weitere spannende Einblicke in die Maßnahmen, die vor Ort durchgeführt werden, um die Art zu unterstützen. Dazu gehört die Bereitstellung geeigneter Quartiere, die Schaffung von Lebensräumen und der Erhalt der Kulturlandschaft durch angepasste Landwirtschaft, um die Nahrungsgrundlage der Fledermäuse zu sichern. Ebenso wurde ein Informationszentrum eingerichtet, um das Bewusstsein für ihren Schutz zu stärken.

Nach diesem Wochenende waren die Naturtalente begeistert von den faszinierenden Fledertieren – ein Thema, das sie nicht mehr loslassen sollte.

Ein Wochenende im Zeichen von Fledermaus und Technik

Beim Wintertreffen der Naturtalente Anfang Februar in den Ammergauer Alpen wurde das Thema Fledermäuse und ihre faszinierenden Ultraschallrufe zur Orientierung und Jagd erneut aufgegriffen. Dank der großzügigen Unterstützung durch ELV erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, den Bausatz Fledermaus-Detektor FMD1 zusammenzubauen.

Dieses handliche Gerät setzt hochfrequente Ultraschallsignale in hörbare Bereiche um und ermöglicht es, Fledermäuse akustisch aufzuspüren. Es ist sowohl als <u>Bausatz</u> als auch als <u>aufgebautes Gerät</u> bei ELV erhältlich. Ein spannender Beitrag zum FMDI aus dem ELVjournal ist <u>hier</u> zu finden.

Vom Lötkolben zum Naturerlebnis

Tobias Grabmaier, Elektrotechniker und Naturpädagoge, brachte an diesem Wochenende seine technischen Kenntnisse mit ein und übernahm die Anleitung beim Bau der Fledermausdetektoren. Dabei wurde auch thematisiert, wie der Mensch oft Techniken aus der Natur über-



nimmt und weiterentwickelt – etwa bei der Entwicklung von Ultraschalltechnologie, die ursprünglich von Fledermäusen inspiriert wurde. Gemeinsam mit den Jugendlichen lötete Tobias Grabmaier die Geräte und erklärte die Funktionsweise der Heterodyn-Technologie, die Signale der Fledermäuse für den Menschen hörbar macht.

Neben handwerklichen Fähigkeiten lernten die Teilnehmenden dabei auch, wie technische Geräte gezielt für die Naturbeobachtung eingesetzt werden können. Dabei erhielten sie einen Einblick in berufliche Felder, die auf den ersten Blick keinen Naturbezug haben, jedoch technische und physikalische Prinzipien nutzen, um Umwelt- und Artenschutz zu unterstützen. Ob Akustikforschung, Biotechnologie oder Ingenieurwesen – viele Disziplinen profitieren von der genauen Beobachtung der Natur und deren intelligenten Anpassungen.

Technik begreifen – die Umwelt mit neuen Augen sehen

Tobias Grabmaier reflektierte das Wochenende als eine wertvolle Erfahrung: "Es war spannend zu erleben, wie Technik und Naturbildung Hand in Hand gehen können. Die Jugendlichen waren begeistert vom Löten und haben dabei nicht nur technische Fähigkeiten erworben, sondern auch ein neues Verständnis für Fledermäuse und ihren Lebensraum entwickelt. Besonders wichtig war mir, ihnen zu vermitteln, wie Technik sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden kann – nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug, um unsere Umwelt besser zu verstehen und zu schützen."

Um die Funktion der Detektoren zu überprüfen, machten sich die Jugendlichen in und um die Hütte auf die Suche nach Ultraschallquellen. Denn nicht nur Fledermäuse erzeugen Ultraschall. Netzteile, Energiesparlampen oder Ultraschallsensoren an Fahrzeugen wurden als Schallquellen identifiziert und halfen, die Funktion der selbst gebauten Detektoren sicherzustellen.

Die Jugendlichen waren begeistert von der Erkenntnis, dass unsichtbare bzw. unhörbare Signale an vielen Stellen in unserer Umwelt vorkommen und dass sie mithilfe der Elektronik hörbar gemacht werden können.

Fazit

Das Wintertreffen zeigte, wie Naturwissenschaft und Technik sinnvoll vereint werden können. Die Naturtalente erweiterten ihr Wissen über Fledermäuse und entwickelten ein technisches Verständnis für Ultraschalldetektion. Der Fledermaus-Detektor FMD1 erwies sich dabei als ideales Werkzeug zur Umweltbildung. Begeistert von ihren neuen Fähigkeiten brennen die Jugendlichen darauf, ihre Detektoren bei den ersten warmen Nächten erneut auszuprobieren und die Fledermauswelt weiter zu erforschen.

Ein herzliches Dankeschön an ELV für die Bereitstellung der Bausätze – sie haben jungen Menschen die faszinierende Welt der Fledermäuse und der technischen Naturforschung nähergebracht.

Die Welt der Ultraschallsignale



- Ultraschalldetektor f
 ür den Bereich 20-80 kHz
- Umsetzung des Ultraschallbereichs auf einen hörbaren Bereich
- Schallaufnahme über hochwertiges MEMS-Mikrofon
- Hohe Reichweite durch Richtcharakteristik
- Automatische Abschaltung zur Batterieschonung
- Eingebauter Lautsprecher

 BAUSATZ
 - Artikel-Nr. 151462 - 44,95 €

 FERTIGGERÄT
 - Artikel-Nr. 155564 - 59,95 €

Auch als Fertiggerät erhältlich

Artikel-Nr. 151462

44,9

BAUSATZ

Mikrofon

Ein

Ein/Aus Auto-Aus

FLEDERMA

DETEKTOR

FMD

Zum Produkt

Macht Ultraschallsignale für das menschliche Ohr hörbar

Der Fledermaus-Detektor FMD1 widmet sich vorrangig einem speziellen Phänomen in der Natur - den Ultraschalllauten von Fledermäusen, die sich damit im Dunkeln präzise orientieren und auf Jagd gehen können. Der FMD1 empfängt diese Signale in einem weiten Frequenzbereich und setzt sie in einen für den Menschen hörbaren Bereich um. Damit ist er ein handliches und universelles Werkzeug für Naturfreunde und alle, die sich beruflich mit diesem interessanten Naturphänomen befassen.

Macht den Garten smarter!

LEDVANCE

SMART+ WiFi Outdoor-Terminal mit integriertem WLAN-Repeater, 2 Steckdosen

- Maximale Schaltleistung von 3680 W 16 A (230 VAC)
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln können einzeln angesteuert/aktiviert werden
- Kostenlose SMART+ Smartphone-App für iOS- und Android-Smartphones

 Kabellose Einbindung ins Heimnetz via WLAN (2,4 GHz) - es wird kein Gateway/keine Bridge benötigt

- Integrierter WLAN-Repeater erweitert den WLAN-Empfang im Freien auf bis zu 45 m
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten herkömmlicher Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte
- Hoher Sicherheitsstandard: Überlastschutz, Überspannungsschutz
- Schutzart: IP44

0

117,95 €

Artikel-Nr. 253517

Zum Produkt

ELV Smart Home Außensteckdose erhältlich in 3 Set-Varianten:

Set 1: ELV Smart Home Set Außensteckdose, ohne Aktor

Set mit Außensteckdosen-Kombination und ELV Halteplatte ELV-MPA

ELV-MPA im Detail:

- Fachgerechte, schraubenlose Montage von Homematic IP Unterputzaktoren in der Aufputzdosenkombination
- Kompatibel mit den Unterputzaktoren HmIP-FSI16, HmIP-FSM, HmIP-FSM16 und HmIP-FDT
- Leichtes Lösen des montierten Aktors über einfach zu betätigende Rasthaken

Set 2: ELV Smart Home Set Außensteckdose Schalten/Messen, 5 A

Set mit Außensteckdosen-Kombination, ELV Halteplatte ELV-MPA und ARR-Bausatz Homematic IP Schalt-Mess-Aktor HmIP-FSM

HmIP-FSM im Detail:

- Schaltleistung 5 A/1150 W
- Sehr geringer Eigenverbrauch, nur 0,2 W
- Messung von Spannung, Strom, Leistung und Netzfrequenz
- Interne, ausfallsichere Speicherung eines Wochen-Schaltprogramms

Mehr Informationen zu HmIP-FSM finden Sie hier

Sie sparen 4,95 € im Set

Set 3: ELV Smart Home Set Außensteckdose Schalten/Tastereingang, 16 A

BAUSATZ

BAUSATZ

Set mit Außensteckdosen-Kombination, ELV Halteplatte ELV-MPA und Bausatz Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang (16 A) HmIP-FSI16

HmIP-FSI16 im Detail:

- Schaltleistung 16 A/3680 W
- Eingang für klassische 230-V-Schalter und Taster
 Interne, ausfallsichere Speicherung eines
- Wochen-Schaltprogramms
- Sehr geringer Eigenverbrauch: nur 0,25 W

Mehr Informationen zu HmIP-FSI16 finden Sie hier

Sie sparen 9,95 € im Set

Weitere Informationen zur Smart-Home-Außensteckdose mit Halteplatte finden Sie in unserem Fachbeitrag.

Zum Fachbeitrag

Zum Produkt

Artikel-Nr. 254496

84,95 €

FIN

34,95

Artikel-Nr. 254494

Zum Produkt

69,95€

Artikel-Nr. 254495

Zum Produkt

Gewicht: 33 g (ohne Batterien)

BAUSATZ

Artikel-Nr. 161127

ELV

Zum Produkt

EXKLUSIV

ELV Erweiterungsmodul Adapterplatine 2 ELV-EM-AP2



Anwendungsbeispiel in Spelsberg-Abox

- Anwenderfreundliche Erweiterung für das ELV-Modulsystem für Lösungen im Außenbereich
- Integrierte Energieversorgung erspart den Einsatz eines ELV-Powermoduls
- Kompatibel mit neuer und alter Abox 040 von Spelsberg
- Gleich mitbestellen: Spelsberg Abzweigkasten Abox 040-L Artikel-Nr. 254245 - 5,00 €

Geräte-Kurzbezeichnung:	ELV-EM-AP2
Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme:	2 µA (ohne Last)
Ausgangsspannung:	3,3 VDC
Ausgangsstrom:	250 mA max.
Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C

Zum Fachbeitrag

ELV LoRaWAN®-Modulplatine Open Collector – 8-fach ELV-LW-OC8



- LoRaWAN[®]-Empfänger f
 ür verzögerungsfreies Schalten auf Distanz
- Große Reichweite f
 ür Ihre Projekte: bis zu 6 km in St
 ädten, mehr als 10 km im l
 ändlichen Raum
- Kompatibel zu Projekten, die das HmIP-MOD-OC8 nutzen, z. B. das Interface ELV-SH-GVI
- 8 Open-Collector-Ausgänge individuell steuerbar für vielseitige Einsätze
- Fernkonfiguration und -steuerung flexibel anpassbar über Downlinks

Geräte-K	urzbezeichnung:	ELV-LW-0C8		
Spannun	gsversorgung:	2,6-3,5 Vpc / 4,5-12 Vpc		
Stromaufnahme:				
Idle:	6,10 mA @ 2,	6 VDC/5,70 mA @ 12,0 VDC		
Uplink:	44,20 mA @ 2,6	VDC/37,55 mA @ 12,0 VDC		
Anzahl Input-Kanäle: 8				
Anzahl Output-Kanäle: 8				
Max. Strom pro Open-Collector-Kanal: 100 mA				
Umgebur	ngstemperatur:	-10 bis +55 °C		

ELV Smart Home Neigungs-/Erschütterungssensor **ELV** Kompakt ELV-SH-CTV



Prototypenadapter Professional Linear/Opto 1, **ELV** PAD-PRO-LO1



- Set umtasst insgesamt 82 Bauteile: Operationsverstärker, Komparatoren, Spannungsregler, Transistoren, Dioden und Leuchtdioden
- Hochwertiger und stabiler Sortimentskasten
 Inkl. Leerplatinen zur eigenen Bestückung

Mini-MP3-Soundmodul MSM5 Anwendungsbeispiel Soundbox EXKLUSIV BAUSATZ Artikel-Nr. 161358 Abm. (B x H x T) Zum Fachbeitrag Zum Produkt 31,3 x 21,3 x 16,2 mm, Gewicht: 8 g Modul f ür das Abspielen von MP3-Soundfiles bzw. Play-Geräte-Kurzbezeichnung: MSM5 lists von einer microSD-Karte über 10 Tastereingänge Wiedergabeformat: MPEG 1.0

- Low-Power-Mikrocontroller ermöglicht Batteriebetrieb
- Flexible Versorgungsspannung zwischen 3 und 5 V möglich
- MP3-File-Abruf über Tastereingänge somit auch mit Arduino und Co. nutzbar
- Autoplay bei Spannungszufuhr, Zufallswiedergabe oder Wiedergabe der vorgegebenen Reihe nach
- Bis zu 10 Playlists mit jeweils bis zu 255 Soundfiles möglich
- In Playlisten: Wiederholfunktion, Endlosschleife, Sprungfunktion, mehrere Funktionen kombinierbar
- Integrierter Class-D-Verstärker: bis zu 2 W an 8 Ω
- Serielle Schnittstelle zur Ansteuerung über eigene Controller, z. B. Arduino

Audio Layer 3 (MP3: CBR, VBR, ABR) 3-5 VDC Versorgungsspannung: Leitungslängen: max. 10 cm NF-Ausgangsleistung: max. 2 W an 8 Ω bei 5 VDC Stromaufnahme Betrieb: 50–1000 mA (je nach Lautstärke und Versorgungsspannung) Stand-bv: $2,5 \text{ mA}(\text{Idle}), 15 \mu \text{A}(\text{Sleep})$ Tasteranschlüsse: max. 10 – Achtung: max. 3,3 VDC Audioausgang: bis 1,6 V Spitze-Spitze Schaltausgang Out: 0 V/3,3 VDC, max. 10 mA Umgebungstemperatur: 5-35°C

ELV Smart Home Status-Board ELV-SH-SB8

powered by home**matic** 🖻

- Statusanzeige mit Beschriftungsfeld und 8 Status-LEDs, per Lötjumper auf 7 Farben einstellbar
- Aktoren und Automatisierungen per Taster fernsteuern
- 8 Taster f
 ür lokale Bedienung und zum Fernsteuern anderer Komponenten
- Versorgung über Steckernetzteil mit Micro-USB-Stecker(nicht inkl.)
- LED-Schaltzustände in Programmen oder Automatisierungen als einfach umschaltbare Variablen nutzen
- Gehäuse zum Aufstellen und für Wandmontage
- Kompatibel mit der Smart Home Zentrale CCU3, der Home Control Unit HCU1 und dem Homematic IP Access Point mit App

Abm. (B x H x T): 100 x 100 x 15 mm, Gewicht: 87 g

Gleich mitbestellen: Fontastic-Micro-USB-Netzteil 5 V/2,4 A Artikel-Nr. 251255 – 7,95 €



Stromaufnahme:		150 mA max.
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz/869,4	4-869,65 MHz
Maximale Funk-Sende	eleistung:	10 dBm
Typ. Funk-Freifeldreid	hweite:	260 m
Schutzart:		IP20
Umgebungstemperat	ur:	5-35 °C

Service

Technische Anfragen

Für technische Fragen zu den Beiträgen aus dem ELVjournal, kontaktieren Sie gerne unsere technische Kundenberatung über unser Kontaktformular Bitte nennen Sie hierbei die Artikelnummer, Artikelbezeichnung und Journalseite. Unsere Techniker klären Ihre offenen Fragen im Anschluss.

Reparatur-Service

Für ELV Markenprodukte, aber auch für Geräte, die Sie aus ELV Bausätzen selbst herstellen, bieten wir Ihnen einen kostengünstigen Reparatur-Service an. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir eine Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Artikelpreisnicht überschreiten. Bei einem größeren Defekt erhalten Sie vorab einen unverbindlichen Kostenvoranschlag. Die Kontaktdaten: ELV Elektronik AG, Reparatur-Service, 26789 Leer, Deutschland

Qualität/Sicherheit

Bausätzevon ELV beinhalten sämtliche zum Aufbauerforderlichen elektronischen und mechanischen Teile einschließlich Platinen, Gehäuse mit gebohrter und bedruckter Frontplatte, Netztrafos, Schrauben, Muttern usw. Es finden ausschließlich hochwertige Markenbauteile Verwendung. Fertiggeräte werden mit Gehäuse betriebsfertig und komplett abgeglichen geliefert. Sämtliche ELV Bausätze und ELV Fertiggeräte sind mit 1-%-Metallfilmwiderständen ausgerüstet. Technische Änderungen vorbehalten.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie beim Aufbau von Bausätzen die Sicherheits- und VDE-Bestimmungen. Netzspannungen und Spannungen ab 42 V sind lebensgefährlich. Bitte lassen Sie unbedingt die nötige Vorsicht walten und achten Sie sorgfältig darauf, dass Spannung führende Teile absolut berührungssicher sind. Zahlreiche ELV Bausätze, insbesondere solche, bei denen für den Betrieb der fertigen Geräte Netzspannung erforderlich ist, dürfen ausschließlich von einer ausgebildeten Elektrofachkraft aufgebaut werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt und hinreichend mit den einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen vertraut ist.

Versandkosten

Unsere Versandkosten betragen 3,99 €, ab 39,00 € liefern wir für Sie innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Unsere Versandkosten in andere Länder ent nehmen Sie bitte unserer Internetseite.

Kontaktdaten

Adresse:

Bestellannahme, Technische Kundenberatung, Reklamation/Retouren

Kontakt per E-Mail: Kontaktformular

> **FLV Flektronik AG** Maiburger Straße 29-36 26789 Leer Deutschland

Weiterführende Informationen und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sowie Hotlinezeiten finden Sie auf unserer Internetseite de.elv.com/service-bereich/kontakt-support/

Bestellhinweise

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Sie auf unserer Internetseite de.elv.com/service-bereich/agb/ einsehen, speichern und ausdrucken können. Sie können die AGB auch schriftlich anfordern.

Rücknahme von Elektro- und Elektronik-Altgeräten Hersteller und Händler sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte kostenfrei wieder zurückzunehmen und nach vorgegebenen Standards umweltverträglich zu entsorgen bzw. zu verwer-ten. Dies gilt für betreffende Produkte mit nebenstehender Kennzeichnung.



Symbol für die getrennte Erfas-sung von Elektro-und Elektronik-geräten

Verbraucher/-innen dürfen Altgeräte mit dieser Kennzeichnung nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern können diese bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen innerhalb Ihrer Gemeinde bzw. bei den ORE(öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger) abgeben. Verbraucher/-innen sind im Hinblick auf das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich.

Unsere Rücknahmeverpflichtung nach dem Elektroß wickeln wir über die Fa. Hellmann Process Management GmbH & Co. KG (HPM) und die Fa. DHL Paket GmbH(DHL)ab. HPM über-nimmt für uns die Entsorgung und Verwertung der Altgeräte über die kommunalen Sammel-stellen. Zum Erstellen eines DHL-Retouren-Aufklebers für die Rücksendung Ihres Elektro-und Elektronik-Altgeräts benutzen Sie bitte unser DHL-Retouren-Portal im Internet. Weitere Informationen finden Sie unter de.elv.com/hinweise-zur-entsorgung. Unsere Registrierungs-nummer lautet: WEEE-Reg. Nr. DE 14047296.

Batteriegesetz – BattG Verbraucher/-innensind zur Rückgabe von Altbatterien gesetz-lich verpflichtet.



Mit nebenstehendem Zeichen versehene Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind einer ge-trennten Entsorgung zuzuführen. Verbraucher(innen) können Batterien nach Gebrauch unentgeltlich an unser Versandlager schicken oder dort abgeben.

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe, wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wiederverwendet. Bedeutung chemischer Zeichen in Kennzeichnung: Hg = Quecksilber; Cd = Cadmium; Pb = Blei

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Widerrufsrecht Sofern Sie Verbraucher sind, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschlussdes Vertrags und nach dem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-meinen Geschäftsbedingungen erhalten haben, im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs jedoch nicht, bevor Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die Ware er-halten hat; im Falle der Lieferung mehrerer Waren oder Teilsendungen im Rahmen einer ein-heitlichen Bestellung nicht vor Lieferung der letzten Ware oder Teilsendung; im Falle der re-gelmäßigen Belieferung über einen festgelegten Zeitraumnicht vor Lieferung der ersten Ware. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an: ELV Elektronik 4G. Maiburger Str. 29-36, 26789 Leer, Telefax: +49491/7016, E-Mail: widerruf@elv.com. Sie können dafürdas beigefügte Muster-Widerrufs-formular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

- Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen
 Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:
 1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder glichwertige Kennung;
 2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
 4. die wesentlichen Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
 5. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten;
 6. eine Befristungder Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
 7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
 8. das Beschen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zuerklärenist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betries den Beristeter Ausübung, insbesondere Name und Anschrift des Preises:
 7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
 8. das Beschen eines Widerrufsreichts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zuerklärenist, und die Gesetzbuchs);
 9. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
 9. dei Destruchen;
 9. eine Vertragsklausel über das auf den Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufselehrung genanwendbare Recht oder über den seutständige Gericht;
 10. die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die in dieser bei ne welcherung heine hein sich der
- 10. die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung
- 10. die Sprächen, in welchen die Vertragsbedingungen und die in dieser wicker insbelentung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in welchen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
 11. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfs-verfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;

Widerrufsfolgen

Widerrufsfolgen Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzu-gewähren. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-sprünglichen Transaktion eingesetzt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellungeineindividuelle Auswahloder Bestimmung durchden Verbraucher maßgeb-lich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versie-gelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular n Sie den Vertragwiderrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie eszurückan:

- ELV Elektronik AG Maiburger Str. 29-36 26789 Leer Telefax: +49 491/7016 E-Mail: widerruf@elv.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgen-den Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung(*)

Bestellt am ______ (*) / erhalten am _____

Name und Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen

Datenschutz

Erklärung zu personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihrer Person zugeordnet werden können. Hierunter fallen z. B. der Name, die Anschrift oder die E-Mail-Adresse.

Hierunter fallen z. B. der Name, die Anschrift oder die E-Mail-Adresse. Erfassung und Verwendung von personenbezogenen Daten Persönliche Daten, die Sie unszur Verfügung stellen, dienen der Abwicklung der Bestellung, der Lieferung der Waren sowie der Zahlungsabwicklung. Da der Datenschutz für die ELV Elektro-nik AG einensehrhohen Stellenwert einnimmt, erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer uns zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO), desBundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telementiengestezs(TMG). Nach den geltenden gesetzlichen Regelungen haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Erstbestellungen auf Rechnung oder per Lastschrift können wir bei Bestehen eines berech-tigten Interesses zur Risikovermeidung Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten sowie Bonitätsinformationen auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren von der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, vertreten durch Dr. Holger Bissel, Ingolf Dorff, Thomas Schurk, einholen. Im Bereich der Kreditkartenzahlung arbeitenwirzusammen mit der Concardis GmbH(Concardis), Helfmann Park 7, 0–65760 Eschborn, vertreten durch ihre Geschäftsführer Robert Hoffmann, Partick Höljer, Martin Skov. In diesem Rahmen werden neben Kaufbetrag und Datum auch Kartendaten an das oben genannte Unternehmen übermittelt. Wir weisen gemäß Art. 6 ff. DSGVO darauf hin, dass wir die von unseren Kunden mitgeteilten Daten EUV-mäßig speichern.

Sollten Siekeine Informationen überunsere Angebote und Dienstleistungen wünschen, genügt ein formloser Brief, ein Telefax oder eine E-Mail an: ELV Elektronik AG, Maiburger Str. 29–36, 26789 Leer, Deutschland, Telefax-Nr. +49 (0)491-7016, E-Mail: datenschutz@elv.com

Weitergabe von Daten

weiter gabe von Daten Im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung wählen wir unsere Partner sorgfältig aus und ver-pflichten unsere Dienstleister gemäß Art. 28 DSGVO zum vertrauensvollen Umgang mit Ihren Daten.

Widerruf von Einwilligungen Jede von Ihnen erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit widerrufen. Näheres entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung unter de.elv.com/sicherheit-datenschutz bzw. ch.elv.com/sicherheit-datenschutz
ELVjournal

Alle Ausgaben auf einen Blick!

Lesen Sie jetzt alle ELVjournal Ausgaben wann und wo Sie wollen – und das digital komplett kostenlos. Wir haben alle ELVjournale von der ersten bis zur aktuellen Ausgabe übersichtlich für Sie zusammengestellt.



ELVjournal Redaktion



ELV Elektronik AG Redaktion ELVjournal Maiburger Straße 29–36 26789 Leer Deutschland

redaktion@elvjournal.com

Wir wollen es wissen! Ihre Anwendungen und Applikationen

Leserwettbewerb



Welche eigenen kreativen Anwendungen und Applikationen haben Sie mit den ELV Haustechnik-Systemen, aber auch anderen Produkten und Bausätzen realisiert? Schreiben Sie uns, fotografieren Sie Ihre Applikation, berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen und Lösungen. Die interessantesten Anwendungen werden redaktionell bearbeitet und im ELV journal mit Nennung Ihres Namens vorgestellt.



* Der Einsender der veröffentlichten Anwendung erhält einen Gutscheincode zur einmaligen Nutzung im Wert von 200,- €. Der Gutscheincode wird mit einer Bestellung verrechnet - ein etwaiger Restbetrag verfällt. Bei Rückabwicklung des Kaufvertrags oder eines Teils hiervon wird der gewährte Gutscheinbetrag vom zu erstattenden Kaufpreis abgezogen, sofern durch die Ausübung des Widerrufsrechts und der Rückabwicklung der Gesamtwarenwert von 200,- € unterschritten wird. Auszahlung/Verrechnung mit offener Rechnung sowie Gutschrift nach Widerruf sind nicht möglich. Der Gutscheincode ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Die Auswahl der Veröffentlichungen wird allein durch die ELV Redaktion ausschließlich nach Originalitä, tpraktischem Nutzen und realisierter bzw. dokumentierter Ausführung vorgenommen, es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung, auch bei themengleichen Lösungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Einsendungen senden Sie per Brief oder Mail mit dem Stichwort "Leserwettbewerb" an: ELV Elektronik AG, 26789 Leer, Deutschland

oder leserwettbewerb@elv.com

Impressum

Herausgeber: ELV Elektronik AG Maiburger Straße 29-36 26789 Leer Deutschland

E-Mail: redaktion@elvjournal.com

Chefredaktion: Prof. H.-G. Redeker

Redaktionsleitung: Dipl.-Ing. (FH) Holger Arends, verantwortlich

Erscheinungsweise: zweimonatlich (Januar, März, Mai, Juli, September, November)

Technisches Layout: Silvia Heller, Wolfgang Meyer, Annette Schulte, Dipl. Ing. (FH) Martin Thoben

Satz und Layout:

Franziska Giesselmann, Andrea Rom

Redaktion:

Dipl.-Ing. (FH) Holger Arends, Markus Battermann (M. Eng.), Dipl.-Ing. (FH) Karsten Beck, Dipl.-Ing. Bartholomeus Beute, Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Boekhoff, Wilhelm Brückmann, Dipl.-Ing. (FH) Gerd Busboom, Markus Cramer (M. Sc.), Dipl.-Ing. (FH) Timo Friedrichs, Dipl.-Inf. Andreas Gabel, Dipl.-Ing.(FH) Frank Graß, Alfred Grobelnik, Stephan Fabry (M. Eng.), Dipl.-Ing. (FH) Fredo Hammiediers, Lothar Harberts, Dipl.-Ing. (FH) Christian Helm, Julian Kaden (M. Eng.), Damian Krause, Nikolai Krause, Dipl.-Ing. (FH) Karsten Loof, Marcel Maas (M. Eng.), Simon Mählmann (B. Eng.), Hilko Meyer (M. Eng.), Tammo Post (M. Eng.), Andreas Prast (Bachelor Professional), Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Reck, Helga Redeker, Dipl.-Ing. (FH) Keno Reiß, Dipl.-Wi-Inf. (FH) Frank Sanders, Dipl.-Ing. (FH) Lothar Schäfer, Kevin Schönig (M. Eng.), Bastian Schmidt (B. Eng.), Udo Schoon (M. Eng.), Dirk Stüben, Dipl.-Ing. (FH) Heiko Thole, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Wiemken, Dipl.-Ing. (FH) Markus Willenborg, Florian Willms (M. Sc.), Sebastian Witt (B. Eng.), Dipl.-Ing. (FH) Matthias Ysker

Lithografie:

KruseMedien GmbH 48691 Vreden Telefon: +49 2564 5686-110 www.krusemedien.com Verantwortlicher: Udo Wesseler

Urheberrechte:

Alle Inhalte dieses ELVjournals, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der ELV Elektronik AG. Bitte fragen Sie, falls Sie die Inhalte dieses Internetangebots verwenden möchten.

Patente und Marken:

Sämtliche Veröffentlichungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes. Bei den verwendeten Warenbezeichnungen kann es sich um geschützte Marken handeln, die nur mit Zustimmung ihrer Inhaber markenmäßig benutzt werden dürfen.

Eingesandte Beiträge:

Der Herausgeber ist nicht verpflichtet, unverlangt eingesandte Manuskripte oder Geräte zurückzusenden. Eine Haftung wird für diese Gegenstände nicht übernommen.

Gesetzliche Bestimmungen:

Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Erwerb, Herstellung und Inbetriebnahme von Sende- und Empfangseinrichtungen sind zu beachten.

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der veröffentlichten Schaltungen und sonstigen Anordnungen sowie für die Richtigkeit des technischen Inhalts der veröffentlichten Artikel und sonstigen Beiträge.







ELV Smart Home Taster Kompakt - Outdoor

Kompakte Steuerung für draußen – jederzeit griffbereit! Mit der ELV Smart Home Schlüsselbundfernbedienung ELV-SH-KRCO für den Außenbereich steuern Sie Ihre Smart-Home-Geräte ganz einfach per Tastendruck. Ob Licht an- oder ausschalten, Rollläden bewegen oder andere angelernte Aktoren bedienen – die wetterfeste Fernbedienung ist stets zur Hand und sorgt für mehr Komfort rund ums Haus.

ELV Smart Home Bodenfeuchtesensor

Das Bodenfeuchtesensor-Interface ELV-SH-SMSI arbeitet als Bodenfeuchte-Messstation und Funk-Interface für den externen Bodenfeuchtesensor SoMo1. Die hier erfassten Messwerte der Bodenfeuchte und Bodentemperatur sind im Smart-Home- System Homematic IP mit CCU3, Home Control Unit und Access Point nutzbar und können beispielsweise als Grundlage für eine automatisierte Bewässerung dienen.



Experimentier-/Steckboard EXSB-Midi

Dieses neue Experimentierboard schließt die Lücke zwischen dem EXSB-Mini und dem EXSB1. Das EXSB-Midi dient zum Aufbau von Experimentierschaltungen und arbeitet dabei völlig unabhängig von einer externen Versorgungsspannung. Die beiden integrierten Batterien generieren mittels Spannungswandler drei unterschiedliche Versorgungsspannungen von 3,3 V, 5 V und 9 V. Ein spezielles Steckboard mit 1560 Kontakten bietet reichlich Platz für den Aufbau auch von größeren Schaltungen.

Anwendungsschaltungen mit dem Prototypenadapter-Professional-Experimentierset PAD-PRO-EXSB: Transistoren als Schalter

In unserer Serie zum PAD-PRO-EXSB beschäftigen wir uns diesmal mit Transistoren und der spannenden Frage, wie sich diese als Schalter einsetzen lassen. Dabei geht es insbesondere um die Auswahl der passenden Schaltungstechnik und die richtige Dimensionierung der Bauteile.

Projekte für Elektronikeinsteiger, Teil 13

Der letzte Artikel befasste sich mit der drahtlosen Übertragung von Tonsignalen, bei denen klassische NPN-Transistoren zum Einsatz kommen. Neben den Bipolartransistoren (NPN und PNP) gibt es auch sogenannte Feldeffektransistoren bzw. MOSFETs, mit denen sich der nächste Artikel eingehend befassen wird. Außerdem werden die Funktionsweise dieser Transistoren sowie praktische Anwendungen und Beispielschaltungen vorgestellt.

Python & MicroPython - Programmieren lernen für Einsteiger, Teil 10

Neben der MatPlot-Library, die wir bereits vorgestellt haben, existieren weitere Anwendungen, die interessante und vielseitige Grafikdarstellungen ermöglichen. Eine der wichtigsten Varianten hierzu ist tkinter, die Standard-GUI-Bibliothek (Graphical User Interface) für Python. Sie bietet vielfältige Möglichkeiten zur Erstellung von Desktop-Anwendungen. So können beispielsweise eigene Fenster für die Ausgabe von Messwerten oder selbst definierte "Displays" inkl. Benutzerinteraktion aufgebaut werden.

Smarte Steuerung für Ihre Bewässerung

Kompatibel mit HmIP-MOD-OC8



Artikel-Nr. 157246

Zum Produkt

Lieferung ohne HmIP-MOD-OC8 und ELV-LW-OC8

und El V-l W-O





ELV Smart-Home-Bausatz Gartenventil-Interface ELV-SH-GVI

- 4-Kanal-Gartenventil-Interface f
 ür die Ansteuerung von 4 Ventilen (24 Vac/je max. 1A)
- Steuerung durch Homematic IP 8-Kanal-Schaltempfänger oder LoRaWAN® Modulplatine Open Collector

usgänge: 24V- 50Hz | max. 1A pro Kanal H

- Mit zusätzlichem Ventil-Interface erweiterbar auf 8 Kanäle
- Direkt integrierbar in optionales IP65-Gehäuse BOPLA ET 215 F
- Über den HmIP-MOD-OC8 Kompatibel mit dem Homematic IP Access Point, der Smart Home Zentrale CCU3 oder der Home Control Unit
- Für Homematic IP:
 8-Kanal-Schaltempfänger HmIP-MOD-OC8
 - Artikel-Nr. 150850
 - 24,95 €

 Oder mit LoRaWAN®:
 LoRaWAN® Modulplatine Open Collector 8 fach ELV-LW-OC8
 - Artikel-Nr. 161150
 - 29,95 €



Yes Reference (Reference (Refer

Binden Sie Ihre Gartenbewässerung in Homematic IP ein

In unserem Homematic IP Projekt stellen wir Ihnen vor, wie Sie mithilfe des Gartenventil-Interface sowie der Modulplatine HmIP-MOD-OC8 Ihren Garten smart und unkompliziert bewässern und z. B. Niederschlagswerte mit in die Bewässerungsdauer einfließen lassen.

Schwierigkeitsgrad:

Projektdauer:

2 Stunden

Zum ELVprojekt

Smarter Helfer für Ihr Zuhause

ELV

Smart Home Temperatur-/ Beschleunigungssensor ELV-SH-TACO

- Gehäuse aus robustem PET-Rohling widersteht äußeren Einflüssen
- Individuell konfigurierbare Meldeschwellen f
 ür Beschleunigung und Lageabweichungen, inklusive kalibrierbarer Referenzlage (am Ger
 ät aktivierbar)
- Temperaturmessung auch f
 ür Bodentemperatur und Pool
- Extrem energiesparend mit einer Microzelle für jahrelange Batterielaufzeit (typ. 2 Jahre)
- Gerätehalterungen für den 3D-Druck verfügbar
- Keine Lötarbeiten nur mechanischer Gehäuseeinbau
- Verwendbar mit Access Point, CCU3 und Home Control Unit



BAUSATZ

39,95 €

Artikel-Nr. 160516

Zum Produkt

Zum Fachbeitrag

Auch im Sommer ein praktischer Helfer

Der ELV-SH-TACO überwacht Temperatur, Beschleunigung, Erschütterung und Lage und lässt sich auch im Sommer für viele Anwendungen sehr gut einsetzen: Als **Pool-Thermometer** für die richtige Wassertemperatur oder als **Bodentemperaturwächter**, um Ihre Pflanzen vor zu viel Hitze zu schützen. Aber auch für Ihre Wohnräume gibt es eine spannende Doppelfunktion: Der TACO kann gleichzeitig den **Status des Fensters** (offen/geschlossen) und die Raumtemperatur im Blick behalten. Mit einer Pushnachricht werden Sie informiert, wenn es im Raum zu warm wird und das Fenster noch geschlossen ist. So wissen Sie, wann der passende Zeitpunkt zum Lüften gegeben ist.